

Primo®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ ΚΑΦΕ/ELECTRIC COFFEE POT
ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PRCP-40582 / PRCP-40583
220-240V~50/60HZ – 700-800W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep them for possible future reference.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές προφυλάξεις για την ασφάλειά σας, όπως οι ακόλουθες:

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ώστε να αποφύγετε τις ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση ή εσφαλμένο χειρισμό.
2. Συνδέστε τη συσκευή σε μία πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 220-240V και πριν τη συνδέσετε, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται πάνω στη συσκευή αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας.
3. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν αυτή λειτουργεί. Κρατήστε την μακριά από παιδιά και άτομα που δεν είναι ικανά να την χρησιμοποιήσουν.
4. **ΠΡΟΣΟΧΗ!:** Το μπρίκι αυτό προορίζεται μόνο για προετοιμασία καφέ και βράσιμο νερού. Μην το χρησιμοποιήσετε ΠΟΤΕ για να θερμάνετε γάλα, σούπα ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
5. **ΠΡΟΣΟΧΗ!:** Η θερμοκρασία του σώματος της συσκευής (μπρίκι) μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αγγίζετε το σώμα της συσκευής. Αγγίζετε μόνο την χειρολαβή της και ανασηκώνετε το μπρίκι μόνο από τη χειρολαβή.
6. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν το μπρίκι περιέχει ζεστό νερό. Το νερό που βράζει μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα!
7. Μην γεμίζετε υπερβολικά τη συσκευή και μην ξεπερνάτε ποτέ το μέγιστο επίπεδο MAX της συσκευής σας (250ml MAX). Αν γεμίσετε το μπρίκι σας πέραν του σημείου MAX, τότε υπάρχει πιθανότητα το βραστό νερό να πεταχτεί από το στόμιο, προκαλώντας εγκαύματα και βραχυκύκλωμα στη συσκευή.
8. Προς αποφυγή φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού, μην βυθίσετε ποτέ τη συσκευή ή τη βάση της ή το καλώδιο ή το φινιρίσμα της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
9. Προστατεύστε τη συσκευή από το νερό.

10. Η συσκευή πρέπει πάντα να είναι απενεργοποιημένη/σβηστή προτού συνδεθεί ή αποσυνδεθεί από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή βγάλτε το φισ της από την πρίζα κρατώντας πάντοτε από το φισ και όχι τραβώντας από το καλώδιο.
11. Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών. Κρατήστε τη συσκευή σε σημείο που δεν μπορούν να τη φτάσουν τα παιδιά.
12. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΩΝ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**
13. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
14. Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών ή ατόμων που αδυνατούν να τη χρησιμοποιήσουν σωστά.
15. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
16. **Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά.**
17. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση πέραν αυτής για την οποία κατασκευάστηκε και η οποία περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε ζεστές επιφάνειες.
19. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει τελείως πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της.
20. Πριν τη χρήση, ελέγχετε το καλώδιο και το φισ της συσκευής για τυχόν φθορές.

21. Μη λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή αν το καλώδιο ή το φισ της παρουσιάζουν φθορά ή αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω ή μέσα σε νερό ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις για έλεγχο και τυχόν επισκευή ή ρύθμιση.
22. Αν το καλώδιο της συσκευής ή το φισ της έχουν χαλάσει, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο από τον κατασκευαστή ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις προς αποφυγή τυχόν τραυματισμού σας.
23. **Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας! Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τραυματισμού σας!**
24. **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και έχετε την πάντοτε σε ξηρό περιβάλλον (μην την εκθέτετε σε υγρασία).**
25. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή. Κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο για τον χρήστη καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό.
26. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας μόνο σε συνδυασμό με τη βάση της η οποία σας παρέχεται στη συσκευασία του προϊόντος.
27. Η βάση της συσκευής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη συσκευή πέραν της αυθεντικής με την οποία την έχετε αγοράσει και για χρήση πέραν από αυτή που κατασκευάστηκε και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
28. Ποτέ μη μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής δεν κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή και ότι δεν μπορεί να μπλεχτεί σε άλλα πράγματα με οποιοδήποτε τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να ακουμπά ή να βρίσκεται κοντά σε ζεστά αντικείμενα.
29. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μία επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω ή μέσα σε πηγές θερμότητας όπως ηλεκτρικές κουζίνες

ή κουζίνες υγραερίου, ηλεκτρικούς φούρνους ή φουρνάκια ή φούρνους μικροκυμάτων.

30. Μην συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε χαλασμένη πρίζα και μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή φισ.
31. Οποιοσδήποτε έλεγχος, επισκευή ή ρύθμιση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις. Εργασίες επισκευής από μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να οδηγήσουν σε ακραίο κίνδυνο για τον χρήστη.
32. Παρόλο που η συσκευή σας εμπεριέχει ειδικό σύστημα ασφαλείας, ποτέ μην την ενεργοποιήσετε χωρίς να περιέχεται καθόλου νερό στο μπρίκι της.
33. Μην καθαρίζετε ποτέ το κυρίως σώμα της συσκευής (μπρίκι) χρησιμοποιώντας σκληρά εργαλεία καθαρισμού όπως π.χ. ξύλινα εργαλεία ή συρμάτινα σφουγγαράκια ή άλλα διαβρωτικά υλικά.
34. Ποτέ μην πλένετε το κυρίως σώμα της συσκευής (μπρίκι) στο πλυντήριο πιάτων.
35. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής ή ο έμπορος για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει ή για τραυματισμό του χρήστη ή άλλων ατόμων η οποία προέρχεται από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου ή από οποιαδήποτε άλλη εσφαλμένη χρήση ή λάθος χειρισμό της συσκευής.
36. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη **μόνο για οικιακή χρήση** σε νοικοκυριά και οικιακή χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε μικρές εταιρείες, καταστήματα ή άλλους χώρους εργασίας
 - εξοχικά σπίτια
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και ανάλογου τύπου καταλύματα και πάντα για οικιακή χρήση μόνο
 - από πελάτες σε καταλύματα που προσφέρουν ύπνο και πρωινό που προετοιμάζεται από τους ίδιους.
37. **Το προϊόν αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**
38. **Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση.**

**Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Στόμιο ροής
2. Κυρίως σώμα (μπρίκι)
3. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
4. Βάση με καλώδιο
5. Διακόπτης λειτουργίας On/Off
6. Χειρολαβή



Πριν την πρώτη χρήση:

1. Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από το προϊόν. Οι πλαστικές σακούλες μπορεί να αποβούν επικίνδυνες. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας, κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.
2. Ξεπλύνετε προσεκτικά το εσωτερικό του δοχείου με νερό, βεβαιωθείτε όμως ότι έχετε κρατήσει το εξωτερικό μέρος στεγνό.
3. Γεμίστε το μπρίκι με νερό (250 ml max.) και αφήστε το να βράσει μια φορά ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας "Προετοιμασία ζεστού νερού".
4. Αδειάστε το ζεστό νερό και ξεπλύνετε το μπρίκι και πάλι. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει το εξωτερικό του δοχείου τελείως στεγνό.
Τώρα η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση.

Προετοιμασία καφέ:

1. Η μέγιστη ποσότητα καφέ που μπορεί να προετοιμαστεί κάθε φορά, είναι τέσσερα μικρά φλιτζάνια του καφέ (250ml max.).
2. Ρίξτε νερό στο μπρίκι ανάλογα με την ποσότητα των φλιτζανιών που θέλετε να προετοιμάσετε (ποτέ μην ξεπερνάτε το μέγιστο σημείο 250ml MAX). Η ένδειξη του μέγιστου σημείου MAX είναι ανάγλυφη στο εσωτερικό μέρος του κυρίως σώματος της συσκευής.
3. Προσθέστε καφέ και ζάχαρη στο μπρίκι.
4. Τοποθετήστε το μπρίκι στη βάση.
5. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας On/Off στη θέση ενεργοποίησης (I) - η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας στο σώμα της συσκευής θα ανάψει.
6. Ανακατέψτε τον καφέ και τη ζάχαρη στο μπρίκι χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι.

7. Λίγο πριν ο καφές αρχίζει να βράζει, σβήστε τη συσκευή πατώντας το διακόπτη λειτουργίας της βάσης στη θέση απενεργοποίησης (0) - η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας στο σώμα της συσκευής θα σβήσει.
8. Αφήστε τον καφέ σας μέσα στο μπρίκι για άλλα 5 με 10 δευτερόλεπτα, για να καταστεί δυνατή η προετοιμασία του αφρού στην κορυφή (καϊμάκι). Στη συνέχεια σερβίρετε τον καφέ στα φλιτζάνια. Παρακαλούμε να είστε πολύ προσεκτικοί όταν σερβίρετε τον καφέ σας ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα ή το να ζεματιστείτε.
9. Απολαύστε τον καφέ σας!

Προετοιμασία Ζεστού νερού:

Σε περίπτωση που χρειάζεστε ζεστό νερό για την προετοιμασία αφεψημάτων από βότανα, στιγμιαίου καφέ ή οποιουδήποτε άλλου ζεστού ροφήματος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ρίξτε νερό στο μπρίκι ανάλογα με την ποσότητα των φλιτζανιών που θέλετε να προετοιμάσετε (250ml max.).
2. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας On/Off στη θέση ενεργοποίησης (I) - η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας στο σώμα της συσκευής θα ανάψει.
3. Μόλις το νερό ξεκινήσει να βράζει, σβήστε τη συσκευή πατώντας το διακόπτη λειτουργίας της βάσης στη θέση απενεργοποίησης (0) - η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας στο σώμα της συσκευής θα σβήσει.
4. Παρακαλούμε να είστε πολύ προσεκτικοί όταν σερβίρετε το βραστό νερό ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα ή το να ζεματιστείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μη βράζετε ποτέ γάλα, βούτυρο, κρέμα γάλακτος, κλπ., στο μπρίκι. Σε περίπτωση που φτάσουν σε σημείο βρασμού, θα κολλήσουν στο κάτω μέρος της συσκευής, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολο τον καθαρισμό της συσκευής. Πέραν τούτου, το γάλα και η κρέμα γάλακτος και άλλα συναφή γαλακτοκομικά σκευάσματα έχουν την τάση να διογκώνονται κατά την θέρμανσή τους και επομένως απαγορεύεται η θέρμανσή τους σε αυτή τη συσκευή και για λόγους ασφαλείας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε περίπτωση που κατά λάθος λειτουργήσετε το μπρίκι σας χωρίς να περιέχει νερό, το σύστημα ασφαλείας της συσκευής θα προκαλέσει την διακοπή παροχής ρεύματος στη συσκευή. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν την γεμίσετε ξανά με νερό για να το βράσετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και αφήνετέ την να κρυώνει τελείως πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της.

2. Καθαρισμός του δοχείου:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό σφουγγάρι με λίγο υγρό απορρυπαντικό πιάτων για να καθαρίσετε το εσωτερικό του δοχείου, αν είναι πολύ βρώμικο, βεβαιωθείτε όμως ότι έχετε κρατήσει το εξωτερικό στεγνό.

Κατόπιν ξεβγάλτε με προσοχή **μόνο το εσωτερικό μέρος της συσκευής** και πάντα να προσέχετε να μη βρέξετε το εξωτερικό της.

Εναλλακτικά, μπορείτε απλά να βράσετε σκέτο νερό στο μπρίκι για να το καθαρίσετε – υπενθύμιση: μην υπερβείτε το μέγιστο σημείο 250ml MAX. Πετάξτε το νερό που έχετε βράσει και αν είναι αναγκαίο επαναλάβετε τη διαδικασία.

3. **Μην βυθίσετε ποτέ τη συσκευή ή τη βάση της ή το καλώδιο ή το φινιρίσμα μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην εκθέτετε σε υγρασία κανένα από τα μέρη της συσκευής. Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στο πλυντήριο πιάτων.**

4. Καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια του σώματος με ένα μαλακό ελαφρώς νοτισμένο πανί – μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά ή υγρά που μπορεί να είναι δηλητηριώδη. Νοτίζετε το πανί σας μόνο με καθαρό νερό.

5. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χημικά καθαριστικά ή σφουγγάρια μεταλλικά ή ξύλινα εργαλεία ή γενικώς σκληρά καθαριστικά που μπορεί να διαβρώσουν την επιφάνεια της συσκευής με αποτέλεσμα να χάσει το φινιρίσμα της.

6. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και όλα τα μέρη της είναι απόλυτα στεγνά πριν την επόμενη χρήση της.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Μετά τον καθαρισμό της συσκευής και αφού βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της είναι στεγνά και η συσκευή έχει κρυώσει τελείως, φυλάξτε τη σε ένα δροσερό και ξηρό (χωρίς υγρασία) μέρος, μακριά από την εμβέλεια των παιδιών.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε τη συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

 **Buy Way**

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου,
31^ο χλμ. Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- 1. Read all instructions carefully before using the product in order to avoid damage caused by improper use or mishandling.**
- 2. Plug your appliance into a 220-240V outlet and before connecting it to the mains, make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of your appliance.**
- 3. Never leave the appliance unattended while it is operating. Keep out of reach of children or persons who are unable to use it properly.**
- 4. CAUTION!: The brewing pot is meant only for preparing coffee and for boiling water. NEVER use it to heat milk, soup or other liquids.**
- 5. CAUTION!: The temperature of the main body of the device (pot) may be high when the appliance is operating. Do not touch the main body of the product. Use handle only and lift the pot only by using the handle.**
- 6. Boiling water can cause serious burns. Be careful when the brewing pot contains hot water.**
- 7. Do not overfill the device and never exceed its maximum level (250ml MAX.). If the brewing pot has been overfilled exceeding MAX level, then boiling water may be ejected from the spout, causing scalding and short-circuit to the device.**
- 8. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid.**
- 9. Protect the appliance against water.**
- 10. The appliance must always be switched off before you plug or unplug it. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.**
- 11. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children. Keep the appliance out of reach of children.**

12. **This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge ONLY IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED.**
13. **Children shall not play with the appliance.**
14. **Close supervision is necessary when the appliance is used in the presence of children or infirm persons.**
15. **This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.**
16. **Cleaning and user maintenance shall not be made by children.**
17. Do not use the appliance for any other than its intended use which is described in this leaflet.
18. Never use the appliance on or near hot surfaces.
19. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Unplug the appliance and allow it to cool down before cleaning it.
20. Before use, check for any possible damage at the supply cord and plug of the device.
21. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or it has been dropped or immersed in water or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
22. If the cord or plug of the appliance must be replaced, this must be carried out only by the manufacturer or an authorized service center or by a qualified technician to avoid possible injury.
23. **Never attempt to repair the device yourselves! There is great danger of injury!**
24. **Never use the appliance outdoors and always place it in a dry environment (do not expose it to moisture).**
25. Never use accessories not recommended by the manufacturer. This could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance as it could cause fire, electric shock and injury to persons.

26. Use your appliance only with its original base which is provided in the packaging of your appliance.
27. The attached base cannot be used as a base for any other device than the authentic one you purchased and cannot be used for any other than its intended use which is described in this leaflet.
28. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure that cord does not hang over edge of table or counter and cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it. Do not let the cord of the appliance get in contact with hot objects and do not place it near such.
29. Place the appliance on a stable, dry and flat surface. Do not place the appliance on or in or near hot surfaces or heat sources such as gas or electric stoves, electric ovens or kitchenettes or microwave ovens.
30. Do not connect your appliance to a damaged outlet and never use it if its plug or cord shows any signs of damage.
31. Any examination, repair, or adjustment of the appliance should be carried out only by an authorized service agent. Unqualified repair work can lead to extreme hazard for the user.
32. Even though your appliance is equipped with a safety device, never turn it on without containing any water in its pot.
33. Do not clean the main body of the device (pot) with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
34. Do not place the main body of the device (pot) in a dishwasher.
35. No liability can be accepted by the manufacturer or the dealer for any damage or injuries to the user or other persons caused by non-compliance with these use instructions or any other improper use or mishandling.
36. This appliance **is intended to be used in household** and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;

- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

37. This appliance IS NOT INTENDED FOR PROFESSIONAL USE.

38. Save these instructions for possible future reference.
HOUSEHOLD USE ONLY

PRODUCT DESCRIPTION

1. Spout
2. Main body (brewing pot)
3. Operation pilot light
4. Base with cord
5. Operation On/Off pilot switch
6. Handle



Before first use

1. Remove all packaging materials from the appliance. Plastic bags can be proven dangerous. To avoid danger of suffocation, keep plastic bags away from babies and children.
2. Rinse the inside of the pot with water carefully, making sure that you keep the exterior dry.
3. Fill the brewing pot with water (250ml max.) and let it boil once following the instructions described in section "Preparing Hot Water".
4. Pour out the hot water and rinse the brewing pot once again. Make sure to keep the outside of your coffee pot completely dry.
Now your devise is ready for use.

Preparing Coffee:

1. Maximum quantity of Greek coffee that can be prepared each time is four small cups (250ml max.).
2. Pour water into the brewing pot according to the quantity of the cups that you want to prepare (never exceed the 250ml MAX level). The MAX level indication is embossed on the inner part of main body of the device.
3. Add coffee and sugar into the brewing pot.

4. Place the brewing pot on the base.
5. Turn the On/Off switch to the On (I) position – operation pilot light on the body will be on.
6. Stir the coffee and sugar in the brewing pot using a spoon.
7. Just before coffee starts to boil, turn the On/Off switch to the Off position (0) - operation pilot light on the body will be off.
8. Leave your coffee in the pot for another 5 to 10 seconds, to allow the preparation of the topping foam (kaimaki). Then pour coffee into the cups. Please be extra careful when serving your coffee in order to avoid possible burns or scalding.
9. Enjoy your coffee!

Preparing Hot Water:

In case you need hot water for the preparation of herbal teas, instant coffee or any other hot drinks, follow the instructions below:

1. Pour water into the brewing pot according to the quantity of cups (250ml max.) that you want to prepare.
2. Turn the On/Off switch to the On position (I) – operation pilot light on the body will be on.
3. When water comes to boil, turn the On/Off switch to the Off position (0) - operation pilot light on the body will be off.
4. Please be extra careful when serving the boiled water in order to avoid possible burns or scalding.

WARNING:

Do not boil milk, butter, whipped cream, etc., in the brewing pot. In case they come to boil, they will stick on the bottom of the device, making it too difficult to clean. Furthermore, milk and cream and other related dairy formulations tend to inflate during their heating and therefore are prohibited from being heated in this device for safety reasons also.

BOIL-DRY PROTECTION

Should you accidentally leave the coffee boiler operating without any water in it, the boil-dry protection will automatically switch off the power. If this occurs, allow the coffee boiler to cool down before filling with cold water for re-boiling.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Always disconnect the appliance from the power outlet and allow it to cool down completely before cleaning.
2. Cleaning of coffee pot:
You may use a soft sponge with a small quantity of mild dishwashing liquid to clean the inside of the pot if it is too dirty, making sure that the exterior of the device is kept dry. Then rinse **only the inside of the pot**, making sure that the outside does not get wet.
Alternatively, you may just boil plain water into the pot to clean it – reminder: do not exceed 250ml MAX level. Then, discard the water you have boiled and repeat the process if necessary.
3. **Never immerse the coffee boiler, its power base or its cord or plug in water or any other liquid, or allow moisture to get in contact with these parts. Never put your appliance in a dishwasher.**
4. Wipe clean the body of the device using a slightly damp soft cloth - never use a poisonous cleaner, use only clean water to damp your soft cloth for the cleaning.
5. **CAUTION:** Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners or tools to clean the outer surface of the coffee maker to prevent damaging its finishing.
6. Make sure that your appliance and all its parts are completely dry before its next use.

STORAGE:

After cleaning your device and making sure that all its parts are dry and the device has completely cooled down, you may store your device in a cool and dry (without moisture) place, out of reach of children.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2002/96/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

 **Buy Way**

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr