

Primo[®]

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
USE INSTRUCTIONS**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ – ELECTRIC OVERBLANKET


ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PROB-81136

220V-240V - 50-60HZ - 120W



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.



Η εταιρεία BUY WAY A.E. σας ευχαριστεί για την αγορά της νέας ηλεκτρικής κουβέρτας **Primo**. Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσουν να συναρμολογήσετε και να το θέσετε σε λειτουργία πιο εύκολα. Παρακαλούμε πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες σχετικά με την ασφαλή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση του προϊόντος. Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί την τήρηση βασικών κανόνων ασφαλείας. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό.

- Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική κουβέρτα μόνο ως επάνω κάλυμμα. Δεν συνιστάται η χρήση της σε φουτόν, υδροστρώματα ή άλλα αναδιπλούμενα συστήματα κρεβατιού.
- Μην τοποθετείτε την ηλεκτρική κουβέρτα κάτω από μαξιλάρια ή μαξιλάρους ως υπόστρωμα.
- Η χρήση της ηλεκτρικής κουβέρτας δεν συνιστάται σε ρυθμιζόμενα κρεβάτια, καθώς το καλώδιο ενδέχεται να παγιδευτεί.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική κουβέρτα όταν είναι διπλωμένη ή τοποθετημένη κάτω από το στρώμα.
- Η ηλεκτρική κουβέρτα προορίζεται αποκλειστικά για ανθρώπινη χρήση, οικιακή χρήση, σε εσωτερικούς και

ξηρούς χώρους.

- Η συνεχής χρήση στη μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα στο δέρμα και πρέπει να αποφεύγεται.
- Μην επιχειρείτε καμία τροποποίηση. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το παρεχόμενο χειριστήριο. Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) με τη σωστή τάση, όπως αναγράφεται στο φιλτράκι της συσκευής.
- Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε την ηλεκτρική κουβέρτα από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση φθοράς, η ηλεκτρική κουβέρτα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας και το χειριστήριο πρέπει να παραμένουν εκτός της κουβέρτας και να τοποθετούνται με ασφαλή τρόπο.
- Το καλώδιο και η μονάδα ελέγχου μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο εμπλοκής, στραγγαλισμού ή σκοντάμματος εάν δεν τοποθετηθούν σωστά.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Αποσυνδέετε την ηλεκτρική κουβέρτα από την πρίζα και απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Η ηλεκτρική κουβέρτα πρέπει να είναι πάντοτε πλήρως απλωμένη κατά τη χρήση για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Είναι απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος της κατάστασής της.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή όταν είναι ενεργοποιημένη ή κατά την αποθήκευση.
- Μην κάθεστε και μην στέκεστε επάνω στην ηλεκτρική κουβέρτα.

- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την αποθήκευση. Για αποθήκευση, τυλίξτε ή διπλώστε την κουβέρτα χωρίς να δημιουργούνται έντονες τσακίσεις.
- Μην αποκοιμάστε ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα ευαίσθητα στην υπερθέρμανση ή από άλλα ευάλωτα άτομα που δεν μπορούν να αντιδράσουν στην υπερβολική θερμότητα.
- Το χειριστήριο δεν πρέπει να βραχεί κατά το πλύσιμο.
- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες ή από ακατάλληλη χρήση ή κακό χειρισμό.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για ιατρική χρήση σε νοσοκομεία.
- Κρατήστε την ηλεκτρική κουβέρτα μακριά από γυμνή φλόγα και άλλες πηγές θερμότητας, όπως ηλεκτρονικές συσκευές, φορητούς υπολογιστές και tablets.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την αποφυγή ζημιών ή δυσλειτουργίας, οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τα ακόλουθα κατά τη χρήση του προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.



Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι διπλωμένη ή ζαρωμένη



Μην χρησιμοποιείτε παραμόνες ή καρφίτσες στη συσκευή.



Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από πολύ μικρά παιδιά (0-3 ετών).



Η ηλεκτρική κουβέρτα συμμορφώνεται με την οδηγία WEEE περί απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη μονάδα ελέγχου θέρμανσης που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.

Σύνδεση:

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του χειριστηρίου έχει συνδεθεί πλήρως στην ηλεκτρική κουβέρτα πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.

Ρύθμιση θερμοκρασίας:

Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 6 διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας (1-6)

Χρονοδιακόπτης:

Επιλογή χρονοδιακόπτη διάρκειας 9 ωρών (1,3,9 H)

Χειριστήριο:



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Οδηγίες Πλυσίματος

- Η ηλεκτρική κουβέρτα μπορεί να πλυθεί στο χέρι ή στο πλυντήριο, αλλά δεν επιτρέπεται το στεγνό καθάρισμα (dry cleaning)
- Πριν το πλύσιμο, αποσυνδέστε όλα τα ηλεκτρικά καλώδια από το προϊόν και την παροχή ρεύματος. Για αποσύνδεση από την πρίζα, ανασηκώστε ελαφρά το κάλυμμα και τραβήξτε προσεκτικά προς τα έξω.
- Πριν από το πλύσιμο, είναι απαραίτητο να μετρήσετε την ηλεκτρική κουβέρτα ώστε να βεβαιωθείτε ότι, μετά το στέγνωμα, έχει επανέλθει περίπου στο αρχικό της μέγεθος.
- Πλύσιμο στο χέρι: χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό και χλιαρό νερό. Μουλιάστε για 5 λεπτά, πλύνετε απαλά και ξεβγάλτε καλά με καθαρό νερό.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο: πλύνετε σε πρόγραμμα για μάλλινα στους 40°C, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην επιτρέπετε στο χειριστήριο θερμοκρασίας να βυθιστεί σε υγρά.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Οδηγίες Στεγνώματος

- Ποτέ μην στύβετε την ηλεκτρική κουβέρτα.
- Διαμορφώστε την ξανά στο αρχικό της σχήμα πριν από το στέγνωμα.
- Στεγνώστε φυσικά σε απλώστρα, αποφεύγοντας τη χρήση πιαστρών πάνω στα σημεία των καλωδίων, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα είναι εντελώς στεγνή πριν τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο.

Μετά το Πλύσιμο – Έλεγχος

Μετά το πλύσιμο, ελέγξτε το προϊόν πριν από τη χρήση:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν φαίνονται καλώδια στην επιφάνεια.
- Ελέγξτε ότι τα καλώδια δεν έχουν δημιουργήσει βρόχους ή στρέψη κρατώντας την κουβέρτα μπροστά σε φως/παράθυρο.
- Ελέγχετε τακτικά το χειριστήριο, το καλώδιο τροφοδοσίας και το φινιρίσμα για κοψίματα ή φθορές.

Αποθήκευση της Ηλεκτρικής Κουβέρτας

- Αφήστε την ηλεκτρική κουβέρτα να κρυώσει πλήρως πριν την αποθήκευση.
- Βεβαιωθείτε ότι την αποθηκεύεται χωρίς βαριά αντικείμενα από πάνω, καθώς μπορεί να προκληθούν βαθιές τσακίσεις και ζημιά στην καλωδίωση.
- Όταν η ηλεκτρική κουβέρτα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε την από την πρίζα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός	PROB-81136
Διαστάσεις	160x130cm
Τάση	220-240V
Ισχύς	120W
Χειριστήριο RT26	1
Υλικό	micro & teddy fleece



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

 Buy Way

Με την εγγύηση της:
BUY WAY Α.Ε.
31χλμ Αθηνών-Λαμίας
Λεωφόρος Τυρταίου
19014 Αφίδνες
Τηλ.: 210-2464214

IMPORTANT INSTRUCTIONS AND WARNINGS

This section contains important instructions regarding the safe installation, use, and maintenance of the product. The use of any electrical appliance requires compliance with basic safety rules. Failure to follow these instructions may result in damage to the appliance or personal injury.

- Use the electric blanket only as a top cover. Its use on futons, waterbeds, or other foldable bedding systems is not recommended.
- Do not place the electric blanket underneath pillows or cushions as an underlay.
- The use of the electric blanket on adjustable beds is not recommended, as the power cord may become trapped.
- This appliance may be used by children aged 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction concerning safe use of the appliance and understand the hazards involved.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Do not use the electric blanket when folded or placed underneath the mattress.
- The electric blanket is intended exclusively for human use, domestic use, and indoor dry environments.
- Continuous use at the maximum temperature setting may cause skin irritation or burns and must be avoided.
- Do not attempt any modifications. The product must only be used with the supplied controller. Any repairs must be carried out by a qualified technician.
- Ensure that the product is used only with an alternating current (AC) supply of the correct voltage, as indicated on the appliance plug.
- Do not pull or carry the electric blanket by the power cord.

- Do not use the product if it is damaged. In case of damage, the electric blanket must be replaced by the manufacturer in order to avoid any hazard.
- The power cord and controller must remain outside the blanket and be positioned safely.
- The power cord and control unit may create a risk of entanglement, strangulation, or tripping if not positioned correctly.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Disconnect the electric blanket from the power outlet and switch it off when not in use.
- The electric blanket must always be fully spread out during use to prevent overheating. Its condition must be checked regularly.
- Do not place heavy objects on the appliance while it is in operation or during storage.
- Do not sit or stand on the electric blanket.
- Allow the appliance to cool before storage. For storage, roll or fold the blanket without creating sharp creases.
- Do not fall asleep while the appliance is in operation.
- The appliance must not be used by persons who are insensitive to heat or by other vulnerable persons who are unable to react to overheating.
- The controller must not get wet during washing.
- We accept no liability for damage resulting from failure to comply with these instructions or from improper use or mishandling.
- The appliance is not intended for medical use in hospitals.
- Keep the electric blanket away from naked flames and other heat sources, such as electronic devices, laptops, and tablets.

SAFETY INSTRUCTIONS

To prevent damage or malfunction, users must observe the following instructions when using the product. Failure to do so will release the manufacturer from any liability.



Do not use the appliance when it is folded or creased.



Do not use safety pins or other sharp pins on the appliance.



This appliance must not be used by very young children (0–3 years of age).



The electric blanket complies with the WEEE Directive on the disposal of waste electrical and electronic equipment.

OPERATING INSTRUCTIONS

This product must only be used with the heating control unit supplied with the appliance.

Connection:

Ensure that the controller cable is fully connected to the electric blanket before connecting the appliance to the power supply.

Temperature setting:

Selectable 6 different temperature levels (1–6)

Timer:

9-hour timer function available (1, 3, 9 H)

Controller:



CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children without supervision.

Washing Instructions

- The electric blanket can be hand-washed or machine-washed; however, dry cleaning is not permitted.
- Before washing, disconnect all electrical cables from the product and the power supply. To unplug, slightly lift the cover and carefully pull the connector out.
- Before washing, it is necessary to measure the electric blanket to ensure that, after drying, it returns approximately to its original size.
- Hand wash: use a mild detergent and lukewarm water. Soak for 5 minutes, wash gently, and rinse thoroughly with clean water.
- Machine wash: wash on a wool cycle at 40°C, in accordance with the manufacturer's instructions.

- Do not allow the temperature controller to be immersed in liquids.
- Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children without supervision.

Drying Instructions

- Never wring the electric blanket.
- Reshape it to its original form before drying.
- Air dry on a clothesline, avoiding the use of clothespins on areas containing wires, as this may damage the circuit.
- Ensure the electric blanket is completely dry before use.
- Do not use a tumble dryer.

After Washing – Inspection

After washing, inspect the product before use:

- Ensure no wires are visible on the surface.
- Check that the wires have not formed loops or twists by holding the blanket up to light or in front of a window.
- Regularly inspect the controller, power cord, and plug for cuts or damage.

Storage of the Electric Blanket

- Allow the electric blanket to cool completely before storage.
- Ensure it is stored without heavy objects placed on top, as this may cause deep creases and damage to the wiring.
- When the electric blanket is not used for long periods, disconnect it from the power supply.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Code	PROB-81136
Dimensions	160x130cm
Voltage	220-240V
Power	120W
Controllers RT26	1
Material	micro & teddy fleece



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2012/19/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.



With the warranty of:

BUY WAY S.A.

Tyrtaiou Avenue,

31st km Athinon-Lamias,

19014 Afidnes, Greece

Tel.: +30 210-2464214

www.buyway.gr

