



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

MULTI FUNCTION WEATHER STATION

Μοντέλο / Model : ET852C

3V (2x1.5V) – Battery type 2xAAA (main unit)

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ώρα (επιλογή μεταξύ 12/24 ωρών)

Ξυπνητήρι με λειτουργία αναβολής (snooze)

Ημερολόγιο: 2000-2099 εύρος επιλογή έτους

Εύρος μετρήσιμης εσωτερικής θερμοκρασίας: 0°C - 50°C

Εύρος μετρήσιμης εξωτερικής θερμοκρασίας: -20°C - 60°C

Εύρος μετρήσιμης εσωτερικής σχετικής υγρασίας: 20%-95%

Εύρος μετρήσιμης εξωτερικής σχετικής υγρασίας: 20%-95%

Εικονίδιο καιρού

Εικονίδιο σεληνιακής φάσης

Λευκή φωτιζόμενη οθόνη

Εικονίδιο κατάστασης περιβάλλοντος (comfort level)

Ασύρματος αναμεταδότης εξωτερικής θερμοκρασίας & εξωτερικής υγρασίας (περιέχεται 1 τεμάχιο)

Ένδειξη μέτρησης δευτερολέπτων

Ένδειξη ημέρας με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 7 γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Δανέζικα.

Λειτουργεί με:

2xAAA – 2x1.5V μπαταρίες – κυρίως μονάδα (δεν συμπεριλαμβάνονται)

+

2xAAA – 2x1.5V μπαταρίες – αναμεταδότης (δεν συμπεριλαμβάνονται)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταριών στο πίσω μέρος της συσκευής και του αναμεταδότη της και εισάγετε από 2xAAA μπαταρίες στην κυρίως μονάδα και στον αναμεταδότη. Παρακαλούμε εισάγετε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα ακολουθώντας τις αντίστοιχες ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών του κάθε εξαρτήματος ώστε να αποφύγετε τυχόν δυσλειτουργία ή βλάβη της συσκευής σας και του αναμεταδότη της.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Από την αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το MODE για 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο πρόγραμμα ρύθμισης ώρας και ημερομηνίας:

Τα ψηφία του Έτους θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά UP (επάνω) ή DOWN (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε το Έτος.

Πατήστε MODE ξανά:

Τα ψηφία του Μήνα θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά UP (επάνω) ή DOWN (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε το Μήνα.

Πατήστε MODE ξανά:

Τα ψηφία της Ημέρας θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά UP (επάνω) ή DOWN (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε την Ημέρα.

Πατήστε MODE ξανά:

Τα ψηφία της γλώσσας για την ένδειξη Ημέρας θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά UP (επάνω) ή DOWN (κάτω) για να επιλέξετε τη γλώσσα εμφάνισης της Ημέρας.

Στην οθόνη σας θα γραφεί αυτόματα η σωστή ημέρα της εβδομάδας και στη γλώσσα που έχετε επιλέξει (εφόσον οι παραπάνω ρυθμίσεις ημερολογίου είναι οι σωστές).

Πατήστε MODE ξανά:

Τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά UP (επάνω) ή DOWN (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε την ώρα.

Πατήστε MODE ξανά:

Τα ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήνουν - πατήστε τα κουμπιά UP (επάνω) ή DOWN (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε τα λεπτά.

Πατήστε MODE ξανά:

Τα ψηφία της ζώνης ώρας θα αναβοσβήνουν - πατήστε τα κουμπιά UP (επάνω) ή DOWN (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας - η ζώνη ώρας Ελλάδας είναι +2 (δηλαδή θα επιλέξετε 02).

Πατήστε άλλη μία φορά MODE για να επανέλθετε στην αρχική οθόνη.

Μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις, η σωστή σεληνιακή φάση εμφανίζεται στην οθόνη σας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ (ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ)

Από την αρχική οθόνη πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ALARM στο πίσω μέρος της συσκευής για 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη ρύθμιση ώρας αφύπνισης (η ένδειξη AL θα εμφανιστεί στην οθόνη σας).

Τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά UP (επάνω) ή DOWN (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε την ώρα ξυπνητηριού.

Πατήστε ALARM ξανά:

Τα ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήνουν - πατήστε τα κουμπιά UP (επάνω) ή DOWN (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε τα λεπτά ξυπνητηριού.

Πατήστε ALARM ξανά για να επανέλθετε στην αρχική οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ1: Στην περίπτωση που δεν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί για 8 δευτερόλεπτα ενώ είστε στα προγράμματα ρύθμισης ώρας και ξυπνητηριού, ότι έχετε θέσει θα καταχωρηθεί αυτόματα και η συσκευή θα επανέλθει στην αρχική οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ2: Όταν πατάτε τα κουμπιά UP ή DOWN για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, πατώντας τα παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα, μπορούν να ανεβαίνουν ή να κατεβαίνουν με πιο γρήγορη ταχύτητα (8 βήματα ανά δευτερόλεπτο).

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Από την αρχική οθόνη πατήστε μία φορά το κουμπί ALARM για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι σας. Όταν το ξυπνητήρι σας είναι ενεργοποιημένο, το σήμα του κουδουνιού θα εμφανίζεται στην οθόνη σας.

ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΒΟΛΗΣ/ΦΩΤΙΣΜΟΥ (SNOOZE/LIGHT)

Πατήστε το κουμπί SNOOZE/LIGHT στο πάνω μέρος της συσκευής για να φωτίσετε την οθόνη σας με λευκό φωτισμό για 5 δευτερόλεπτα.

Όταν το ξυπνητήρι σας χτυπήσει πατήστε SNOOZE/LIGHT για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής (snooze). Το ξυπνητήρι θα σταματήσει αλλά θα χτυπήσει και πάλι μετά την πάροδο 5 λεπτών. Για να σταματήσετε τελείως το ξυπνητήρι σας όταν χτυπάει, πατήστε ένα οποιοδήποτε από τα κουμπιά που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ/ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ

Από την αρχική οθόνη πατήστε το κουμπί CHANNEL στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας για να επιλέξετε το κανάλι από το οποίο θέλετε να λαμβάνετε τις εξωτερικές μετρήσεις μεταξύ CH1 – CH2 – CH3 (κανάλια 1 – 2 – 3 αντίστοιχα).

Αυτό σας χρησιμεύει στην περίπτωση που έχετε πάνω από έναν ασύρματους αναμεταδότες τοποθετημένους σε διαφορετικά σημεία στον εξωτερικό χώρο σας.

Ο ασύρματος αναμεταδότης ο οποίος περιέχεται στη συσκευασία της συσκευής είναι προγραμματισμένος για λειτουργία στο κανάλι 1 (CH1). Τα κανάλια CH2 και CH3 θα πρέπει να μείνουν χωρίς σύνδεση.

Παρακαλούμε μη συνδέεται τη συσκευή σε αναμεταδότες οι οποίοι δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή.

Πατώντας το κουμπί CHANNEL για δύο δευτερόλεπτα ακυρώνετε όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις καναλιού στην κύρια μονάδα.

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ κύριας μονάδας και αναμεταδότη δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 25 μέτρα (απόσταση χωρίς εμπόδια).

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ

Αφαιρέστε το αποσπώμενο σταντ τοποθέτησης του αναμεταδότη. Ξεβιδώστε τις 4 βίδες και ανοίξετε τη θήκη μπαταριών. Ανοίγοντας τη θήκη μπαταριών του αναμεταδότη σας, θα εντοπίσετε δύο κουμπιά καθώς και το διακόπτη επιλογής μεταξύ καναλιών 1 – 2 – 3.

Μεταφέρετε το διακόπτη επιλογής καναλιών στο κανάλι που επιθυμείτε. Θυμηθείτε να επιλέξετε αυτό το κανάλι από την κύρια μονάδα για να έχετε εμφάνιση των εξωτερικών μετρήσεων θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας του συγκεκριμένου αναμεταδότη.

Πατήστε το κουμπί C/F για να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας μεταξύ °C /°F που θα φαίνεται στην οθόνη του αναμεταδότη σας (προσοχή: αυτό δεν επηρεάζει τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας στην κύρια μονάδα – αφορά μόνο την ένδειξη θερμοκρασίας στην οθόνη του αναμεταδότη).

Πατήστε το κουμπί TX μία φορά για να ξεκινήσει η μετάδοση μετρήσεων στην κύρια μονάδα.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (COMFORT LEVEL)

Η λειτουργία κατάστασης περιβάλλοντος αξιολογεί τις τρέχουσες μετρήσεις εσωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας και εμφανίζει το επίπεδο κατάστασης περιβάλλοντος (comfort level) με τη μορφή ενός εικονιδίου smiley.



Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 20°C και 28°C και επίπεδο σχετικής υγρασίας μεταξύ 40%-70%



Εμφανίζεται σε επίπεδο σχετικής υγρασίας <40%



Εμφανίζεται σε επίπεδο σχετικής υγρασίας >70%

Χωρίς εικονίδιο Δεν εμφανίζεται εικονίδιο για επίπεδα σχετικής υγρασίας μεταξύ 40%-70% και θερμοκρασίες <20°C ή >28°C

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ)

Από την αρχική οθόνη, πατήστε DOWN μία φορά για να επιλέξετε μεταξύ °C /°F μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΡΦΗΣ ΩΡΑΣ (12/24 ΩΡΩΝ)

Από την αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί UP στο πίσω μέρος της συσκευής για να αλλάξετε τη μορφή ώρας μεταξύ 12 / 24 ωρών.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΚΑΙΡΟΥ

Στη συσκευή σας εμφανίζονται 4 διαφορετικά εικονίδια καιρού που δείχνουν την τάση του καιρού σε 24 ώρες.

Τα εικονίδια αυτά είναι: ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ – ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΝΕΦΩΣΕΙΣ – ΝΕΦΩΣΕΙΣ – ΒΡΟΧΕΡΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

Το εικονίδιο του καιρού είναι καθαρά ενδεικτικό – για να είναι όσο το δυνατόν πιο σωστό, θα πρέπει οι συνθήκες αερισμού του χώρου σας να είναι σωστές – η τοποθέτηση του αναμεταδότη σε εσωτερικό χώρο καθώς και η χρήση μέσω αλλαγής θερμοκρασίας αέρα (air conditioners) μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη σωστή απόδοση του εικονιδίου καιρού.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗΣ (RESET)

Για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις σας και να ξεκινήσετε από την αρχή, πιέστε το κουμπί RESET στο πίσω μέρος της μονάδας (παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα και μην πιέζετε με υπερβολική δύναμη για να πατήσετε το κουμπί RESET).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. ΠΟΤΕ μη βυθίζετε τη συσκευή σας ή τον αναμεταδότη της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για να τα καθαρίσετε καθώς κάτι τέτοιο θα τους

προκαλούσε ανεπανόρθωτη βλάβη. Σκουπίστε τη συσκευή και τον αναμεταδότη μόνο με ένα στεγνό καθαρό μαλακό πανί.

2. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά μπιγιάς ή άλλα διαλυτικά ή διαβρωτικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το σώμα της συσκευής και του αναμεταδότη.
3. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου:
 - υπάρχει υγρασία, σκόνη ή μέρη που έχουν διαβρωτικά αέρια.
 - υπάρχουν ισχυρές δονήσεις.
4. Αν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή και τον αναμεταδότη.
5. Ποτέ μην υποβάλλετε τη συσκευή και τον αναμεταδότη της σε τραντάγματα ή χτυπήματα και μην τα αφήνετε να πέσουν κάτω καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να τους προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν συσκευές αυτού του τύπου.

Προστασία του περιβάλλοντος



Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

 Buy Way

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

FEATURES

Time (12/24 format)

Alarm and Snooze

Calendar: 2000-2099 year

Measuring indoor temperature range: 0°C - 50°C

Measuring outdoor temperature range: -20°C - 60°C

Measuring indoor humidity range: 20%-95%

Measuring outdoor humidity range: 20%-95%

Weather icon

Moon phase icon

White backlight display

Comfort Level

Wireless transmitter for outdoor temperature and humidity (1 piece included)

Seconds indication

Day display in 7 available languages to choose from: German, English, French, Italian, Spanish, Dutch, Danish

Power consumption:

2xAAA - 2x1.5V batteries - main unit (not included)

+

2xAAA - 2x1.5V batteries - transmitter (not included)

BATTERY ASSEMBLY

Open the battery compartment cover on both the device and the transmitter and insert 2xAAA batteries to each. The polarity of AAA batteries must be inserted as indicated in the battery compartments to prevent your device and its transmitter from malfunction or damage.

SETTING THE TIME/CALENDAR

From initial display, press and hold MODE for 2 seconds to enter the time/calendar setting mode:

The Year digits are flashing - press UP or DOWN to set the Year.

Press MODE again:

The Month digits are flashing - press UP or DOWN to set the Month.

Press MODE again:

The Day digits are flashing - press UP or DOWN to set the Day.

Press MODE again:

The letters for the day language are flashing - press UP or DOWN to set the required language.

In your display the correct weekday and in the selected language will be illuminated (provided that all above settings have been input correctly).

Press MODE again:

Press MODE again:

The hour digits are flashing - press UP or DOWN to set the hour.

Press MODE again:

The minute digits are flashing – press UP or DOWN to set the minutes.

Press MODE again:

The time zone digits are flashing – press UP or DOWN to set the correct time zone – Greece time zone is +2 (which means you must select 02 on your display).

Press MODE again to return to initial display.

After above settings, the correct moon phase will be shown on your display.

SETTING THE ALARM TIME

From initial display, press and hold for 2 seconds the ALARM button at the back side of the main unit to enter the alarm setting mode (the AL indication will appear on your display).

Press and hold MODE for 2 seconds to enter the alarm setting mode:

The hour digits are flashing – press UP or DOWN to set the hour.

Press MODE again:

The minute digits are flashing – press UP or DOWN to set the minutes.

Press MODE again to return to initial display.

NOTE 1: In the case that no button is pressed after the period of 8 seconds whilst in time or alarm setting mode, everything you have set will be saved automatically and the device will return to the original display.

NOTE 2: When pressing UP or DOWN buttons to make the hour and minutes selections, by pressing and holding the buttons for 2 seconds, the digits can be going ahead or back much faster (with a speed of 8 steps per second).

ALARM ON/OFF

From initial display, press once the ALARM button at the back side of the device to set the alarm on or off. When your alarm is on, the bell sign will be appearing on your display.

SNOOZE/LIGHT BUTTON

Press once the SNOOZE/LIGHT button which is located on the top part of your device to turn on the white backlight of your display for 5 seconds.

When your alarm is ringing press SNOOZE/LIGHT once to enter snooze mode. The alarm will stop but it will ring again after 5 minutes. To stop your alarm, press any of the buttons located on the back side of the device.

CHANNEL SELECTION

From initial display press CHANNEL button at the back of the main unit to select the transmitter channel you wish to receive the outdoor ratings from, between channels CH1 – CH2 – CH3 (channels 1 – 2 – 3 respectively).

This is useful in the case that you have more than one transmitter located to different outdoor locations.

The transmitter included in the package of your device is programmed to transmit through channel 1 (CH1).

Channels CH2 and CH3 will have to remain empty.

Please do not operate your device using transmitters that are not recommended by the manufacturer.

By pressing button CHANNEL for 2 seconds, you are cancelling all previous channel settings.

The maximum distance between main unit and transmitter should not exceed 25 meters (open air).

TRANSMITTER SETTINGS

Remove the detachable transmitter stand. Unscrew the 4 small screws of the battery compartment and remove the cover. By removing the cover you will see two buttons and a selector between channels 1 – 2 – 3.

Place the channel selector on the position of the channel you prefer. Please be reminded to also select this channel on your main unit to have the outdoor measurements shown on your main unit display of this specific transmitter.

Press button C/F to switch between °C /°F temperature display on your transmitter display (attention: this will not affect the temperature unit on the main unit display – it sets only the temperature unit on the transmitter's display).

Press button TX once to synchronize your transmitter with the main unit to start the transmission of its measurements.

COMFORT LEVEL INDICATOR

The comfort level indicator evaluates the current indoor temperature and humidity level and displays the current comfort level in form of a small smiley icon.



Appears at temperatures between 20°C and 28°C and a humidity level of 40%-70%



Appears at a humidity level of <40%



Appears at a humidity level of >70%

No Icon No icon will appear at a humidity level of 40%-70% and at temperatures <20°C or >28°C

TEMPERATURE DISPLAY FORMAT (MAIN UNIT)

From initial display, press DOWN once to switch between °C /°F temperature display.

HOURLY DISPLAY FORMAT

From initial display, press UP once to switch between 12/24hr format time display.

WEATHER ICON

Your device displays 4 different weather icons showing the weather trend in 24 hours.

These icons are: SUNNY – SLIGHTLY CLOUDY – CLOUDY – RAINNY.

The weather icon is purely indicative - in order to be as accurate as possible, your room ventilation conditions should be normal – placing the transmitter indoors and the use of air conditioners can also affect the weather icon's performance.

RESET BUTTON

To cancel all settings and reset your main unit, press the RESET button on the back of the device (please do not use sharp objects or use excessive force to press the RESET button).

ATTENTION:

1. NEVER immerse the device or its transmitter in water or any other liquid for cleaning as this would cause them irreparable damage. Wipe your device and transmitter only with a dry clean soft cloth.
2. Never use paint thinners or dissolvent or any other corrosive cleanser to clean the body of your device or its transmitter.
3. Never place your device in areas with:
 - Moist, dust or in places with corrosive gas
 - Strong vibrations
4. If you do not wish to use your device for a long period of time, please remove the batteries from its battery compartment and from transmitter.
5. Never shake or hit your device or its transmitter or drop them as such actions may cause them irreparable damage.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of devices.

Protecting the environment



Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

 Buy Way

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr