



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



### ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΟΛΟΪ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ DIGITAL CLOCK-METEO STATION

Μοντέλο / Model : ET640T

3V (2x1.5V) – Battery type 2xAAA

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

## **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ώρα (επιλογή μεταξύ 12/24 ωρών)

Ξυπνητήρι με λειτουργία αναβολής (snooze)

Εύρος μετρήσιμης θερμοκρασίας: 0°C-50°C (32°F – 122°F)

Εύρος μετρήσιμης σχετικής υγρασίας: 20%-95%

Καταγραφή μέγιστου/ελάχιστου (Max/min) επιπέδου θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας

Οθόνη αφής φωτιζόμενη με λευκό backlight

Έγχρωμη κλίμακα 5 επιπέδων κατάστασης περιβάλλοντος (comfort level)

Λειτουργεί με: 2xAAA – 2x1.5V μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)

## **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

Ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταριών στο πίσω μέρος της συσκευής και εισάγετε 2xAAA μπαταρίες. Παρακαλούμε εισάγετε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα ακολουθώντας τις αντίστοιχες ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών ώστε να αποφύγετε τυχόν δυσλειτουργία ή βλάβη της συσκευής σας.

## **ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ**

Η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής για όλες τις λειτουργίες και ρυθμίσεις της. Πάντοτε αγγίζετε απαλά την οθόνη και ποτέ μην την πιέζετε με δύναμη προς αποφυγή τυχόν βλάβης της.

## **ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

Πατήστε MODE μία φορά για να δείτε την ώρα αφύπνισης (ώρα ξυπνητηριού).

## **ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το MODE για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο πρόγραμμα επιλογής 12 ή 24 ωρών. Πατήστε τα κουμπιά UP (επάνω) ή DOWN (κάτω) ώστε να επιλέξετε τη μορφή της ώρας (12hr/24hr).

Πατήστε MODE ξανά:

Τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά UP (επάνω) ή DOWN (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε την ώρα.

Πατήστε MODE ξανά:

Τα ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήνουν - πατήστε τα κουμπιά UP (επάνω) ή DOWN (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε τα λεπτά.

Πατήστε MODE ξανά:

Το ψηφίο μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει. Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας μεταξύ °C ή °F.

## **ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ (ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ)**

Πατήστε MODE μία φορά για να δείτε την ώρα αφύπνισης (το σημάκι του κουδουνιού θα εμφανιστεί στην οθόνη σας).

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το MODE για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο πρόγραμμα ρύθμισης ξυπνητηριού.

Τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά UP (επάνω) ή DOWN (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε την ώρα ξυπνητηριού.

Πατήστε MODE ξανά: Τα ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήνουν - πατήστε τα κουμπιά UP (επάνω) ή DOWN (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε τα λεπτά ξυπνητηριού.

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Πατήστε DOWN μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι σας. Όταν το ξυπνητήρι σας είναι ενεργοποιημένο, το σήμα του κουδουνιού θα εμφανίζεται στην οθόνη σας.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ (SNOOZE)

Όταν το ξυπνητήρι σας χτυπήσει πατήστε το κουμπί MODE για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής (snooze). Το ξυπνητήρι σας θα σταματήσει αλλά θα χτυπήσει πάλι μετά την πάροδο 5 λεπτών. Για να ακυρώσετε την λειτουργία αναβολής και να κλείσετε το ξυπνητήρι σας, πατήστε ένα άλλο κουμπί στην οθόνη. Όταν η λειτουργία αναβολής είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη "Z" θα αναβοσβήνει στην οθόνη σας.

## ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΓΙΣΤΟΥ/ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ (MAX/MIN) ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ







Πατήστε μία φορά το UP για να δείτε τη μέγιστη θερμοκρασία και σχετική υγρασία που έχει καταγραφεί.

Πατήστε ξανά το UP για να δείτε την ελάχιστη θερμοκρασία και σχετική υγρασία που έχει καταγραφεί.

Κρατήστε πατημένο το UP για 3 δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε τη μνήμη μέγιστου/ελάχιστου επιπέδου.

## ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (COMFORT LEVEL)

Η λειτουργία κατάστασης περιβάλλοντος αξιολογεί τις τρέχουσες μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας και κινεί το βελάκι στο χρώμα που αντιστοιχεί στο τρέχον επίπεδο κατάστασης περιβάλλοντος (comfort level):

	Εμφανίζεται σε επίπεδο σχετικής υγρασίας <40%
	Εμφανίζεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 20°C-22°C και 26°C-28°C και επίπεδο σχετικής υγρασίας μεταξύ 40%-54%
	Εμφανίζεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 22.1°C-25.9°C και επίπεδο σχετικής υγρασίας μεταξύ 40%-74%
	Εμφανίζεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 20°C-22°C και 26°C-28°C και επίπεδο σχετικής υγρασίας μεταξύ 66%-74%
	Εμφανίζεται σε επίπεδο σχετικής υγρασίας >75%
	Εμφανίζεται σε θερμοκρασίες <20°C ή >28°C και επίπεδο σχετικής υγρασίας 40%-74%

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή σας μπορεί να σταθεί πάνω σε οποιαδήποτε οριζόντια επιφάνεια ανοίγοντας το στήριγμά της που βρίσκεται πάνω στο καπάκι της θήκης μπαταριών. Επίσης, διαθέτει δύο ισχυρούς μαγνήτες στο πίσω μέρος της για τοποθέτηση πάνω σε οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια (οριζόντια ή κάθετη).

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. ΠΟΤΕ μη βυθίζετε τη συσκευή σας μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για να την καθαρίσετε καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή. Σκουπίστε τη συσκευή σας μόνο με ένα στεγνό καθαρό μαλακό πανί.
2. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά μιογιάς ή άλλα διαλυτικά ή διαβρωτικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το σώμα της συσκευής.
3. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου:
  - Υπάρχει υγρασία, σκόνη ή μέρη που έχουν διαβρωτικά αέρια.
  - Υπάρχουν ισχυρές δονήσεις.
4. Αν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών της.
5. Ποτέ μην υποβάλλετε τη συσκευή σας σε τραντάγματα ή χτυπήματα και μην την αφήνετε να πέσει κάτω καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στη συσκευή σας.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν συσκευές αυτού του τύπου.

### Προστασία του περιβάλλοντος



Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

 Buy Way

BUY WAY A.E.  
Λεωφόρος Τυρταίου,  
31<sup>ο</sup> χλμ Αθηνών-Λαμίας,  
19014 Αφίδνες, Ελλάδα  
Τηλ.: +30 210-2464214  
[www.buyway.gr](http://www.buyway.gr)

## **FEATURES**

Time (12/24 format)

Alarm with snooze function

Measuring temperature range:0°C-50°C (32°F – 122°F)

Measuring humidity range:20%-95%

Max/min temperature and humidity records

Touch screen with white backlight

5-color comfort level display

Power consumption:2xAAA - 2x1.5V batteries (not included)

## **BATTERY ASSEMBLY**

Open the battery compartment cover and insert 2XAAA batteries. The polarity of AAA batteries must be inserted as indicated in the battery compartment to prevent your device from malfunction or damage.

## **TOUCH SCREEN**

Your device is equipped with a touch screen for all its functions and settings. Always touch the display gently and never press it with force to avoid possible damage of your display.

## **BASIC OPERATION**

Press MODE once to view the alarm time.

### **SETTING THE TIME:**

Press and hold MODE for 3 seconds to enter the 12/24hour format mode. Press UP or DOWN to choose between 12hr or 24hr format.

Press MODE again:

The hour digits are flashing – press UP or DOWN to set the hour.

Press MODE again:

The minute digits are flashing – press UP or DOWN to set the minutes.

Press MODE again:

The temperature measuring unit is flashing – press UP or DOWN to choose between °C or °F.

### **SETTING THE ALARM**

Press MODE once to view the alarm time (the bell sign will appear on the display).

Press and hold MODE for 3 seconds to enter the alarm setting mode:

The hour digits are flashing – press UP or DOWN to set the hour.

Press MODE again:

The minute digits are flashing – press UP or DOWN to set the minutes.

## **ALARM ON/OFF**

Press DOWN once to turn the alarm on or off. When your alarm is on, the bell sign will be appearing on your display.

### **SNOOZE FUNCTION**

When your alarm is ringing, press MODE once to enter into snooze mode. The alarm will stop, however it will start ringing again after 5 minutes. To cancel snooze function and stop your alarm, press any other button on the screen.

When the snooze function is activated, snooze indication "Z" will be flashing.

### **MAX/MIN TEMPERATURE AND HUMIDITY RECORD**







Press UP once to view MAX temperature and humidity record.

Press UP again to view MIN temperature and humidity record.

Press and hold UP for 3 seconds to clear temperature and humidity records.

### **COMFORT LEVEL INDICATOR**

The comfort level indicator evaluates the current ambient temperature and humidity level and displays the current comfort level by pointing the arrow to the color corresponding to the current comfort level of the environment:

	Appears at humidity level <40%
	Appears at temperatures between 20°C-22°C and 26°C-28°C and humidity level between 40%-54%
	Appears at temperatures between 22.1°C-25.9°C and relative humidity 40%-74%
	Appears at temperatures between 20°C-22°C and 26°C-28°C and humidity level between 66%-74%
	Appears at humidity level >75%
	Appears at temperatures <20°C or >28°C and humidity level between 40%-74%

### **PLACEMENT OF THE APPLIANCE**

Your device can stand on any horizontal surface by opening its back stand which is located on the battery compartment lid.

It is also equipped with two powerful magnets on its back side for placement on any metal surface (horizontal or vertical).

## ATTENTION:

1. NEVER immerse the device in water or any other liquid for cleaning as this would cause irreparable damage to your device. Wipe your device only with a dry clean soft cloth.
2. Never use paint thinners or dissolvent or any other corrosive cleanser to clean the body of your device.
3. Never place your device in areas with:
  - Moist, dust or in places with corrosive gas
  - Strong vibrations
4. If you do not wish to use your device for a long period of time, please remove the batteries from its battery compartment.
5. Never shake or hit your device or let it fall down, as such actions may cause irreparable damage to the device.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of devices.



### Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

Buy Way

BUY WAY S.A.  
Tyrtaiou Avenue,  
31<sup>st</sup> km Athinon-Lamias,  
19014 Afidnes, Greece  
Tel.: +30 210-2464214  
[www.buyway.gr](http://www.buyway.gr)