



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



**ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΟΛΟΪ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
DIGITAL CLOCK WITH TEMPERATURE DISPLAY**

Μοντέλο / Model : ET622A

3V (2x1.5V) – Battery type 2xAAA

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ώρα (επιλογή μεταξύ 12/24 ωρών)

Ξυπνητήρι με λειτουργία αναβολής (snooze)

7 διαφορετικές μελωδίες αφύπνισης

Ημερολόγιο: 2000-2099 εύρος επιλογή έτους

Εύρος μετρήσιμης θερμοκρασίας: 0°C -50°C (32°F – 122°F)

Φωτιζόμενη οθόνη με λευκό backlight

6 διαφορετικά κλειδιά λειτουργίας: ▲, ▼, MODE, SET, ALM, SNZ

Αφύπνιση γενεθλίων

Λειτουργία χρονόμετρου

Λειτουργεί με: 2xAAA – 2x1.5V μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταριών στο πίσω μέρος της συσκευής και εισάγετε 2ΧΑΑΑ μπαταρίες. Παρακαλούμε εισάγετε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα ακολουθώντας τις αντίστοιχες ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών ώστε να αποφύγετε τυχόν δυσλειτουργία ή βλάβη της συσκευής σας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΩΡΑ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

Πατήστε MODE για να κινηθείτε μεταξύ των βασικών λειτουργιών.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Πατήστε MODE μία φορά για να εισέλθετε στο πρόγραμμα επιλογής 12 ή 24 ωρών. Πατήστε τα κουμπιά ▲ (επάνω) ή ▼ (κάτω) ώστε να επιλέξετε τη μορφή της ώρας (12hr/24hr).

Κατόπιν πατήστε το κουμπί SET για να ξεκινήσετε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις.

Τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά ▲ (επάνω) ή ▼ (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε την ώρα.

Πατήστε SET ξανά:

Τα ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήνουν - πατήστε τα κουμπιά ▲ (επάνω) ή ▼ (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε τα λεπτά.

Πατήστε SET ξανά:

Τα ψηφία του Έτους θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά ▲ (επάνω) ή ▼ (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε το Έτος.

Πατήστε SET ξανά:

Τα ψηφία του Μήνα θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά ▲ (επάνω) ή ▼ (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε το Μήνα.

Πατήστε SET ξανά:

Τα ψηφία της Ημέρας θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά ▲ (επάνω) ή ▼ (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε την Ημέρα.

Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί αυτόματα η σωστή ημέρα της εβδομάδας (εφόσον οι παραπάνω ρυθμίσεις ημερολογίου είναι οι σωστές).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ (ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ)

Πατήστε MODE δύο φορές ή πατήστε το κουμπί ALM μία φορά για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης – η ένδειξη ALARM θα εμφανιστεί στην οθόνη σας.

Πατήστε το κουμπί SET:

Τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά ▲ (επάνω) ή ▼ (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε την ώρα ξυπνητηριού.

Πατήστε SET ξανά:

Τα ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήνουν - πατήστε τα κουμπιά ▲ (επάνω) ή ▼ (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε τα λεπτά ξυπνητηριού.

Πατήστε SET ξανά ώστε να επιλέξετε τη μελωδία ξυπνητηριού - πατήστε τα κουμπιά ▲ (επάνω) ή ▼ (κάτω) ώστε να ακούσετε όλες τις μελωδίες και επιλέξετε αυτή που θέλετε. Υπάρχουν 7 διαφορετικές μελωδίες προς επιλογή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ (HAPPY BIRTHDAY)

Από την αρχική οθόνη πατήστε 3 φορές MODE για να εισέλθετε στη ρύθμιση ξυπνητηριού ημέρας γενεθλίων.

Πατήστε το κουμπί SET:

Τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά ▲ (επάνω) ή ▼ (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε την ώρα ξυπνητηριού.

Πατήστε SET ξανά:

Τα ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήνουν - πατήστε τα κουμπιά ▲ (επάνω) ή ▼ (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε τα λεπτά ξυπνητηριού.

Πατήστε SET ξανά:

Τα ψηφία του Έτους θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά ▲ (επάνω) ή ▼ (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε το τρέχον Έτος.

Πατήστε SET ξανά:

Τα ψηφία του Μήνα θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά ▲ (επάνω) ή ▼ (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε το Μήνα γενεθλίων σας.

Πατήστε SET ξανά:

Τα ψηφία της Ημέρας θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά ▲ (επάνω) ή ▼ (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε την Ημέρα γενεθλίων σας.

Την ημέρα των γενεθλίων σας το ξυπνητήρι θα παίζει τη μελωδία Happy Birthday για 5 λεπτά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ SNOOZE

Από την αρχική οθόνη και με το ξυπνητήρι (ALARM) ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί SNZ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής (snooze) – στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη SNOOZE. Πατήστε το άλλη μία φορά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής – η ένδειξη SNOOZE θα σβήσει.

1. Όταν το ξυπνητήρι σας είναι ενεργοποιημένο αλλά η λειτουργία αναβολής απενεργοποιημένη, τότε το ξυπνητήρι θα χτυπήσει στην καθορισμένη ώρα για ένα λεπτό.
 - Αν θέλετε να σταματήσετε τελείως το ξυπνητήρι σας, πατήστε οποιοδήποτε από τα πίσω κουμπιά.

- Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής πατήστε το κουμπί Light στην κορυφή της συσκευής. Το ξυπνητήρι θα σταματήσει αλλά θα χτυπάει πάλι ανά 5 λεπτά μέχρι εσείς να το απενεργοποιήσετε πατώντας ένα από τα κουμπιά στο πίσω μέρος της συσκευής.
- 2. Όταν και το ξυπνητήρι και η λειτουργία αναβολής είναι ενεργοποιημένα, το ξυπνητήρι σας θα χτυπάει για ένα λεπτό ανά διαλείμματα των 5 λεπτών. Για να σταματήσετε το ξυπνητήρι πατήστε ένα από τα κουμπιά και η λειτουργία αναβολής θα ενεργοποιηθεί και στην οθόνη σας θα αναβοσβήνει η ένδειξη SNZ. Για να το ακυρώσετε πατήστε το πλήκτρο ▲.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Από την αρχική οθόνη πατήστε δύο φορές MODE.

Πατήστε το κουμπί SET 5 φορές και στην οθόνη σας θα εμφανιστούν παύλες στη θέση των ωρών και λεπτών (-:--). Το ξυπνητήρι σας έχει απενεργοποιηθεί. Πατήστε ξανά το MODE όσες φορές χρειάζεται για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Η ένδειξη ALARM δεν θα φαίνεται πια στην οθόνη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ

Από την αρχική οθόνη πατήστε 4 φορές MODE για να εισέλθετε στη λειτουργία χρονόμετρου.

Πατήστε SET μία φορά:

Τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά ▲ (επάνω) ή ▼ (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε την ώρα χρονόμετρου.

Πατήστε SET ξανά:

Τα ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήνουν – πατήστε τα κουμπιά ▲ (επάνω) ή ▼ (κάτω) ώστε να ρυθμίσετε τα λεπτά χρονόμετρου.

Με το κουμπί MODE επανέλθετε στην αρχική οθόνη.

Στην οθόνη σας θα αναβοσβήνει η ένδειξη TIMER. Μόλις παρέλθει ο χρόνος που έχετε θέσει στο χρονόμετρο, το ρολόι σας θα χτυπήσει. Πατήστε ένα οποιοδήποτε κουμπί για να το σταματήσετε.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Από την αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί SET για να επιλέξετε μεταξύ °C /°F μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ

Από την αρχική οθόνη πατήστε το κουμπί ▼ ώστε να ακούσετε κυκλικά τις 7 διαθέσιμες μελωδίες αφύπνισης. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή τους πατήστε ένα οποιοδήποτε κουμπί.

ΚΟΥΜΠΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (LIGHT)

Πατήστε το μεγάλο κουμπί LIGHT στο επάνω μέρος της συσκευής σας για να φωτίσετε την οθόνη σας για μερικά δευτερόλεπτα.

Όταν το ξυπνητήρι σας χτυπήσει πατήστε το κουμπί LIGHT για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής (snooze).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. ΠΟΤΕ μη βυθίζετε τη συσκευή σας μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για να την καθαρίσετε καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή σας. Σκουπίστε τη συσκευή σας μόνο με ένα στεγνό καθαρό μαλακό πανί.
2. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά μπουγιές ή άλλα διαλυτικά ή διαβρωτικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το σώμα της συσκευής.
3. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου:
 - Υπάρχει υγρασία, σκόνη ή μέρη που έχουν διαβρωτικά αέρια.
 - Υπάρχουν ισχυρές δονήσεις
4. Αν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ρολόι σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή.
5. Ποτέ μην υποβάλλετε τη συσκευή σας σε τραντάγματα ή χτυπήματα και μην την αφήνετε να πέσει κάτω καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στη συσκευή σας.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν συσκευές αυτού του τύπου.

Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

 Buy Way

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

FEATURES

Time (12/24 format)

Alarm and Snooze

7 different alarm melodies

Calendar:2000-2099 year

Measuring temperature range:0°C -50°C (32°F – 122°F)

White backlight display

6 different function keys: ▲, ▼, MODE, SET, ALM, SNZ

Birthday alarm

Timer function

Power consumption:2xAAA - 2x1.5V batteries (not included)

BATTERY ASSEMBLY

Open the battery compartment cover and insert 2XAAA batteries. The polarity of AAA batteries must be inserted as indicated in the battery compartment to prevent your device from malfunction or damage.

BASIC FUNCTIONS

TIME-ALARM-BIRTHDAY ALARM-TIMER

Press MODE select between the available functions.

SETTING THE TIME

Press MODE once to enter into 12/24hr format selection. Press buttons ▲ (up) or ▼ (down) to select the time format.

Press SET button to continue with the rest of the settings.

Hour digits will be flashing - Press buttons ▲ (up) or ▼ (down) to set the hour.

Press SET button again:

The minute digits are flashing - Press buttons ▲ (up) or ▼ (down) to set the minutes.

Press SET button again:

The Year digits are flashing - Press buttons ▲ (up) or ▼ (down) to set the Year.

Press SET button again:

The Month digits are flashing - Press buttons ▲ (up) or ▼ (down) to set the Month.

Press SET button again:

The Date digits are flashing - Press buttons ▲ (up) or ▼ (down) to set the Date.

In your display the correct weekday will be displayed (provided that all above settings have been input correctly).

ALARM SETTING

Press MODE button twice or ALM button once to set the alarm time. – ALARM indication will appear on your display.

Press SET button:

Hour digits will be flashing - Press buttons ▲ (up) or ▼ (down) to set the alarm hour.

Press SET button again:

The minute digits are flashing - Press buttons ▲ (up) or ▼ (down) to set the alarm minutes.

Press SET button again to listen to the alarm melody - Press buttons ▲ (up) or ▼ (down) to listen circularly to all melodies and select the one you wish. There are 7 available melodies.

BIRTHDAY ALARM SETTING

Press MODE button three times to set the Birthday alarm time settings.

Press SET button:

Hour digits will be flashing - Press buttons ▲ (up) or ▼ (down) to set the birthday alarm hour.

Press SET button again:

The minute digits are flashing - Press buttons ▲ (up) or ▼ (down) to set the birthday alarm minutes.

Press SET button again:

The Year digits are flashing - Press buttons ▲ (up) or ▼ (down) to set the Year.

Press SET button again:

The Month digits are flashing - Press buttons ▲ (up) or ▼ (down) to set the month of your birthday.

Press SET button again:

The Date digits are flashing - Press buttons ▲ (up) or ▼ (down) to set the day of your birthday.

On your birthday, the alarm will play the "Happy Birthday" melody for 5 minutes.

SNOOZE FUNCTION

From normal display and with the alarm activated, press button ▲ or button SNZ to activate snooze function – indication SNOOZE will appear on your display. Press once again either of the buttons to deactivate the snooze function – SNOOZE indication will not appear anymore.

1. When your alarm is activated but snooze function is not, then your alarm will be ringing for one minute once the alarm time is reached.
 - If you wish to completely stop the alarm, press any of the buttons located at the back side of the device.
 - If you wish to activate snooze function, press the Light button at the top side of the device. The alarm will stop but it will start ringing again after 5 minutes until you turn the alarm off by pressing one of the buttons at the back side of the device.

2. When your alarm and the snooze function are both activated, your alarm will be ringing for one minute in 5-minute intervals. To stop the alarm, press any of the buttons and the snooze function will be activated and on your screen the SNZ indication will be flashing. To cancel, press button ▲.

ALARM DEACTIVATION

From normal display press MODE twice to enter the alarm settings.

Press SET key 5 times and in your display you will have -:-- indication in the place of hours and minutes. Your alarm is now deactivated. Press MODE button again to return to normal display. The ALARM indication will no longer appear on your display.

TIMER FUNCTION

From normal display, press MODE button 4 times to enter the timer function settings.

Press SET once:

Hour digits will be flashing - Press buttons ▲ (up) or ▼ (down) to set the hour.

Press SET button again:

The minute digits are flashing - Press buttons ▲ (up) or ▼ (down) to set the minutes.

Press MODE button to return to normal display.

On your display, the TIMER indication will be flashing. Once the time you have set has been reached, your clock will start ringing. Press any button to stop it.

TEMPERATURE DISPLAY FORMAT

Press SET button to switch between °C /°F temperature display.

MELODIES AVAILABLE

From normal display, press button ▼ to display the 7 melodies available circularly. Press any key to stop their playback.

LIGHT BUTTON

Press the wide LIGHT button on the top side of the device to illuminate your display for a few seconds.

When your alarm starts ringing, press the LIGHT button to activate snooze function.

ATTENTION:

1. NEVER immerse the device in water or any other liquid for cleaning as this would cause irreparable damage to your device. Wipe your device only with a dry clean soft cloth.
2. Never use paint thinners or dissolvent or any other corrosive cleanser to clean the body of your device.
3. Never place your device in areas with:

- Moist, dust or in places with corrosive gas
 - Strong vibrations
4. If you do not wish to use your device for a long period of time, please remove the batteries from its battery compartment.
 5. Never shake or hit your device or let it fall down as such actions may cause irreparable damage to the device.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of devices.



Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:



BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr