

Primo®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ CARBON / CARBON HEATER

MODEL NO.: PRCH-81102

220-240V~ 50-60Hz , 1600W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως κύρια συσκευή θέρμανσης. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

This product is not suitable for primary heating purposes. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Η εταιρεία BUY WAY A.E. σας ευχαριστεί για την αγορά της θερμάστρας **Primo**. Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσουν να συναρμολογήσετε και να την θέσετε σε λειτουργία πιο εύκολα. Παρακαλούμε πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να τηρούνται αυτές οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή της συσκευής πριν τη θέσετε σε λειτουργία

- Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες – χρησιμοποιήστε λαβές
- Τοποθετήστε την σε μια επίπεδη σταθερή επιφάνεια για να τη χρησιμοποιήσετε.
- Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους
- Μην την χρησιμοποιείτε κοντά ή σε άμεση επαφή με μπάνιο ή πισίνα ή οποιαδήποτε πηγή υγρού
- Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε
- Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο ή το βύσμα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό
- Αφήστε επαρκή ασφαλή χώρο γύρω από τη θερμάστρα για ψύξη και αερισμό για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους
- Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα ή ρούχα πάνω ή κοντά στη θερμάστρα
- Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά ή σε άμεση επαφή με εύφλεκτα υγρά ή εύφλεκτα υλικά για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς όπως κουρτίνες, έπιπλα, ράφια κ.λπ.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να προεξέχει από το πάνω μέρος της συσκευής από όπου μπορεί να το τραβήξουν εύκολα τα παιδιά
- Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από τη χρήση για την οποία προορίζεται
- Μην βάζετε δάχτυλα ή ξένα αντικείμενα στη σχάρα κατά τη λειτουργία
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε
- Για να αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο

τροφοδοσίας. Πιάστε καλά το βύσμα και τραβήξτε το για να το αφαιρέσετε

- Καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ή οποιαδήποτε άλλη ακατάλληλη χρήση ή λάθος χειρισμό
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρομοίως εξουσιοδοτημένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση αυτής της συσκευής, διατηρήστε τις εισόδους και εξόδους αέρα καθαρές και απαλλαγμένες από οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει απόφραξη. Ελέγχετε όλες τις εισόδους και τις εξόδους κατά διαστήματα για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρές από τυχόν συσσώρευση βρωμιάς ή σκόνης. ΜΗΝ ΤΙΣ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ
- Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε θερμάστρες πάνω σε χαλιά. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε
- Θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη χρήση της συσκευής λόγω της εκπομπής θερμών υδρατμών.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθεί και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αυτή η υψηλής ποιότητας θερμάστρα διαθέτει ειδικό διακόπτη κλίσης για την αποφυγή πυρκαγιάς όταν η θερμάστρα ανατραπεί κατά λάθος. Το σύστημα ασφαλείας διακόπτει αυτόματα την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στη θερμάστρα όταν τοποθετείται στο πλάι.

Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία ελέγξτε εάν υπάρχει οποιαδήποτε βλάβη, φθορά ή σπάσιμο στις αντιστάσεις ή στο καλώδιο του ρεύματος.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
3. Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στην επιθυμητή θέση.
4. Γυρίστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή λειτουργία.
5. Πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση “0” και ο θερμοστάτης είναι στη θέση “MIN”.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Επιλογές Λειτουργίας

- 1) Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση “0”
- 2) Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα
- 3) Γυρίστε τον διακόπτη δεξιόστροφα στο επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας. Οι λειτουργίες των διακοπών είναι:
0= Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
I=Μια λάμπα είναι ενεργοποιημένη στα 800W
II=Δύο λάμπες είναι ενεργοποιημένες στα 1600W

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

Όταν το δωμάτιο έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε τον θερμοστάτη αριστερόστροφα για να καθορίσετε σε ποιο επίπεδο θερμοκρασίας θα σταματάει η λειτουργία της συσκευής.

Με αυτόν τον τρόπο η θερμοκρασία του δωματίου θα κρατιέται σταθερά στο επιθυμητό επίπεδο.

Σημειώσεις:

Ένας ασθενής καπνός ή μυρωδιά μπορεί να παρουσιαστεί κατά την πρώτη λειτουργία, αυτό είναι φυσιολογικό. Μην αγγίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ή αμέσως μετά τη χρήση. Η συσκευή διαθέτει σύστημα αυτόματου κλεισίματος σε περίπτωση πτώσης ή πλαγιάσματος.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Αφαιρέστε τις σακούλες με τα συνοδευτικά από τη συσκευασία. Θα βρείτε 2 βάσεις και τις αντίστοιχες βίδες.
2. Γυρίστε με προσοχή τη συσκευή ανάποδα σε μια μαλακή επιφάνεια. Τοποθετήστε τη βάση στη θέση της και βιδώστε την.
3. Επαναλάβετε το βήμα 2 και για την άλλη βάση.
4. Αφού έχουν τοποθετηθεί και οι δύο βάσεις, τοποθετήστε το προϊόν σε όρθια θέση, για να μπορεί να λειτουργήσει.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε πρώτα τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει πρώτα.

Αυτή η συσκευή απαιτεί μόνο εξωτερικό καθαρισμό.

Καθαρίστε αυτήν τη συσκευή με ένα ελαφρύ διάλυμα σαπουνιού και ένα πανί – δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε σκληρούς διαλύτες ή χημικά.

Μην βυθίζετε σε νερό και μην αφήνετε το νερό να έρθει σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Σημείωση

Δεν υπάρχουν επισκευάσιμα εξαρτήματα σε αυτή τη συσκευή, γι' αυτό αποφύγετε να κάνετε τις δικές σας επισκευές.

Εάν η μονάδα δεν λειτουργεί για οποιονδήποτε λόγο, στείλτε τη συσκευή σε διαπιστευμένο επισκευαστή ή επιστρέψτε τη στον κατασκευαστή.

Αυτό το αντικείμενο είναι εφοδιασμένο με διακόπτη ασφαλείας και διακόπτεται αυτόματα όταν αναποδογυρίσει. Γυρίστε το όρθιο και η μονάδα

θα συνεχίσει να λειτουργεί ξανά.

Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη θερμάστρα

Εάν χρησιμοποιείται πάνω σε χαλιά, μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Αφήστε επαρκή χώρο για αερισμό γύρω από τη θερμάστρα για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και τη διακοπή της μονάδας.

Αποφύγετε να αγγίζετε καυτές επιφάνειες κατά τη χρήση.

Η θερμάστρα δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από πρίζα.

Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη θερμάστρα με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη, ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που ενεργοποιεί αυτόματα τη θερμάστρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν η θερμάστρα καλυφθεί ή τοποθετηθεί λανθασμένα

Εγγύηση

• Η εταιρία Buy Way εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στο Κέντρικό Service της Buy Way.

Είναι στην αποκλειστική κρίση της Buy Way η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στο Κέντρικό Service της Buy Way.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

 Buy Way

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου
31χλμ Αθηνών - Λαμίας
19014 Αφίδνες
Αττική, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

The company BUY WAY A.E. Thank you for purchasing the heater. The instructions for use in your hands will help you to assemble and put it into operation more easily. Please read the user manual carefully before using the device and keep it in a safe place for future use

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Check that the mains voltage corresponds to the nominal value of the device before putting it into operation
- Do not touch hot surfaces – use handles
- Place it on a flat stable surface to use.
- Do not use it outdoors
- Do not use it near or in direct contact with a bathroom or swimming pool or any source of liquid
- Unplug the plug from the outlet when not in use
- To protect against electric shock, do not immerse the cord or plug in water or any other liquid
- The use of accessories not recommended by the device manufacturer may cause injury
- Leave sufficient safe space around the heater for cooling and ventilation to avoid any hazards
- Never place flammable objects or clothing on or near the heater
- Do not use this device near or in direct contact with flammable liquids or flammable materials to avoid the risk of fire such as curtains, furniture, shelves, etc.
- Do not allow the cord to protrude from the top of the appliance where children can easily pull it
- Do not use this device for anything other than its intended use
- Do not insert fingers or foreign objects into the grill during operation
- Do not leave the device unattended when in use
- To remove the plug from the outlet, do not pull on the power cord. Grasp the plug firmly and pull to remove
- No liability can be accepted for any damage caused by failure to comply with these instructions or any other improper use or mishandling
- This device is intended for domestic use only
- This device is not intended for use by persons (including children) with

reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.

- If the power cord is damaged in any way, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly authorized person in order to avoid a hazard.
- To prevent this device from overheating, keep the air inlets and outlets clean and free of anything that could cause obstruction. Check all inlets and outlets periodically to ensure they are clear of any dirt or dust build-up. **DO NOT COVER THEM**
- Always use caution when using heaters on carpets. Do not leave the device unattended when in use
- Care should be taken when using the device due to the emission of hot steam.



CAUTION!

Do not cover the appliance in any way, as it may overheat and there is a risk of fire.



CAUTION!

Do not touch the heated surfaces while the appliance is in operation as there is a risk of burns.

CIRCUIT SWITCH FOR SAFETY

This high quality heater has a special tilt switch to prevent fire when the heater is accidentally tipped over. The safety system automatically cuts off the electric power to the heater when placed on its side.

Before putting the device into operation, check if there is any damage, wear or breakage to the resistors or the power cord.

1. Place the device on a stable, flat and dry surface.
2. Plug the device into the outlet.
3. Turn the power switch (2) to the desired position.
4. Turn the thermostat (3) to the desired function.
5. Before disconnecting the device from the socket, make sure that the power switch (2) is in the "0" position and the thermostat (3) is in the "MIN" position.
6. Unplug the device from the outlet when not in use.

- 1) Make sure the switch is in the "0" position
- 2) Plug the device into the outlet
- 3) Turn the knob clockwise to the desired temperature level. The functions of the switches are:
0= The device is disabled.
I=One lamp are activated at 800W
II= Two lamps are activated at 1600W

SETTING THE THERMOSTAT

When the room has reached the desired temperature, turn the thermostat counterclockwise to determine at which temperature level the device will stop operating.

In this way the temperature of the room will be kept constant at the desired level.

WHEEL ASSEMBLY

1. Remove the bags with the accessories from the package. You will find 2 bases and the corresponding screws.
2. Carefully turn the device upside down on a soft surface. Put the base in place and screw it on.
3. Repeat step 2 for the other base.
4. After both bases have been installed, place the product in an upright position so that it can work.

Notes:

A faint smoke or smell may occur during the first operation, this is normal. Do not touch the device during operation or immediately after use. The device has an automatic closing system in the event of a fall or tilt.

MAINTENANCE

Before cleaning, first unplug the appliance and wait until it cools down first.

This device only requires external cleaning.

Clean this device with a mild soap solution and a cloth – no harsh solvents or chemicals should be used.

Do not immerse in water or allow water to come into contact with electrical components.

Note

There are no serviceable parts in this device, so avoid making repairs yourself.

If the unit does not work for any reason, send the unit to an accredited repairer or return it to

Guarantee

• Buy Way Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact Buy Way Service Centre. It is in the discretion of Buy Way Company to replace or repair the defective product.

• The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to Buy Way Service Center. Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore
- 5) health hazards.

With the warranty of:



BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue
31km Athens - Lamias
Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr