

Primo®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ-ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΤΗΣ / ELECTRONIC BODY FAT SCALE

Μοντέλο / Model : PRBS-40464 / PRBS-40465

Λειτουργεί με μπαταρίες/ Powered by batteries: 2*AAA

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep them for possible future reference.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην καθαρίζετε τη ζυγαριά με νερό και μην τη βυθίσετε ποτέ μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος ζύγισης της συσκευής (στην περίπτωση αυτή στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "OL"). Το μέγιστο βάρος ζύγισης της συσκευής αυτής είναι 180Kg.
- Η ζυγαριά αυτή είναι σχεδιασμένη μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για ιατρική ή εμπορική χρήση.
- Η ζυγαριά αυτή είναι συσκευή μέτρησης υψηλής ακριβείας. Ποτέ μην τη χτυπήσετε ή προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε και τέλος παρακαλούμε να την μεταχειρίζεστε προσεκτικά για να αποφευχθεί η πτώση ή θραύση κατά τη μετακίνηση ή χρήση. Πατήστε πάνω στη ζυγαριά σας προσεκτικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς. Πηγαίνετε την σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις προς έλεγχο, ρύθμιση ή επισκευή.
- **Ποτέ μην ανεβαίνετε πάνω στη ζυγαριά σας με βρεγμένα ή υγρά ή ιδρωμένα πόδια. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γλιστρήσετε!**
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επιτήρηση από παιδιά ή άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με την συσκευή.
- Για να καθαρίσετε τη ζυγαριά ή την πλατφόρμα της, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ελαφρώς νοτισμένο πανί. Κατόπιν σκουπίστε διεξοδικά με ένα στεγνό μαλακό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά υλικά για τον καθαρισμό της συσκευής ή της πλατφόρμας της.
- Προστατέψτε τη συσκευή σας από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, υγρασία και σκόνη.
- Μην ακουμπάτε αντικείμενα πάνω στη ζυγαριά σας όταν αυτή είναι σβηστή.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Εισάγετε τις 2 μπαταρίες τύπου AAA ανοίγοντας τη θήκη μπαταριών που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σώματος της συσκευής.
- Προσέχετε ώστε οι μπαταρίες να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα όπως φαίνεται στη θήκη μπαταριών.

- Χρησιμοποιείτε 2 X AAA μπαταρίες των 1.5V.
- Σε περίπτωση που η ζυγαριά σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συστήνουμε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από τη συσκευή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
- Στην περίπτωση που οι μπαταρίες στη ζυγαριά σας έχουν αδειάσει και χρειάζονται αλλαγή, το σύμβολο χαμηλής μπαταρίας "LO" θα εμφανιστεί στην οθόνη της.

Σημείωση:

- Επιλέξτε την μονάδα μέτρησης που επιθυμείτε "kg" ή "lb" πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της ζυγαριάς σας αμέσως μετά την ενεργοποίησή της.
- Η ζυγαριά σας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν την πρώτη χρήση ή αφού έχετε αλλάξει μπαταρίες. Πατήστε πάνω στην πλατφόρμα της ζυγαριάς. Η οθόνη θα ανάψει δείχνοντας το βάρος σας. Η ζυγαριά σας είναι τώρα έτοιμη προς χρήση.

Γρήγορη ζύγιση (μόνο για βάρος)

Αν θέλετε απλά να ελέγξετε το βάρος σας χωρίς να εμφανίζονται οι υπόλοιπες ενδείξεις λιπομέτρησης, απλά πατήστε πάνω στη ζυγαριά και η οθόνη θα ανάψει αυτόματα δείχνοντας το βάρος σας. Κατόπιν η ζυγαριά θα σβήσει αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Χρήση του μενού ρυθμίσεων για μέτρηση ανά χρήστη

Εισάγετε τα δικά σας στοιχεία (κωδικό χρήστη / ύψος / ηλικία / φύλο):

1. Πατήστε το κουμπί **SET** για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά σας και να εισάγετε τα δικά σας στοιχεία. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης θα αναβοσβήνει η ένδειξη "0". Πατήστε το κουμπί αύξησης ενδείξεων (▲) ή το κουμπί μείωσης ενδείξεων (▼) για να επιλέξετε το δικό σας κωδικό χρήστη μεταξύ των νούμερων 0-9. Η ζυγαριά σας έχει λειτουργία μνήμης έως και για 10 χρήστες. Πατήστε το κουμπί **SET** για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό.
2. Κατόπιν, εισάγετε το ύψος σας. Όταν η ένδειξη "165cm" αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη σας, πατήστε το κουμπί αύξησης ενδείξεων (▲) ή το κουμπί μείωσης ενδείξεων (▼) για να εισάγετε το ύψος σας (σε εκατοστά). Πατήστε το κουμπί **SET** για να επιβεβαιώσετε.
3. Κατόπιν, εισάγετε την ηλικία σας. Όταν η ένδειξη "Age 25" αρχίζει

να αναβοσβήνει στην οθόνη σας, πατήστε το κουμπί αύξησης ενδείξεων (▲) ή το κουμπί μείωσης ενδείξεων (▼) για να εισάγετε την ηλικία σας. Πατήστε το κουμπί **SET** για να επιβεβαιώσετε.

4. Κατόπιν, εισάγετε το φύλο σας. Πατήστε το κουμπί αύξησης ενδείξεων (▲) ή το κουμπί μείωσης ενδείξεων (▼) για να επιλέξετε μεταξύ ανδρικού "♂" ή γυναικείου "♀" φύλου. Πατήστε το κουμπί **SET** για να επιβεβαιώσετε το φύλο σας και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.
5. Όταν η οθόνη της ζυγαριάς σας δείξει "0.0kg", πατήστε πάνω στη ζυγαριά σας για να ξεκινήσει η μέτρηση. Θυμηθείτε ότι θα πρέπει να έχετε βγάλει τις κάλτσες σας και να πατήσετε πάνω στη ζυγαριά ξυπόλητοι.
6. Καθήστε ακίνητοι όσο η ζυγαριά υπολογίζει το βάρος σας. Ένα μικρό τετράγωνο θα διατρέχει την οθόνη όσο η ζυγαριά σας αναλύει τα δεδομένα. Μόλις η ζυγαριά σας ολοκληρώσει όλες τις μετρήσεις, η οθόνη σας θα δείξει εναλλάξ και για δύο φορές, το βάρος σας, το ποσοστό λίπους, το ποσοστό νερού, το ποσοστό μυϊκής μάζας, το ποσοστό οστικής μάζας, την κατανάλωση θερμίδων και το δείκτη μάζας σώματος BMI. Κατόπιν, η ζυγαριά σας θα σβήσει μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
7. Αν δεν εντοπιστεί βάρος όσο η ζυγαριά έχει την ένδειξη "0.0", η ζυγαριά θα σβήσει μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Προσοχή!: Νερό ή υγρασία ή ιδρώτας στα πόδια σας μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα το να γλιστρήσετε!

Ένδειξη υπερφόρτωσης

Όταν η οθόνη σας εμφανίσει την ένδειξη "OL", αυτό σημαίνει ότι έχετε υπερβεί το μέγιστο βάρος ζύγισης (180Kg).

Προσοχή:

- Ζυγίζεστε χωρίς ρούχα και παπούτσια, πριν τα γεύματα και πάντοτε την ίδια ώρα κάθε μέρα.
- Για περισσότερη ακρίβεια, δεν συνιστάται να ζυγίζεστε μέσα σε διάστημα δύο ωρών αφού έχετε ξυπνήσει.
- Κρατάτε πάντα τη ζυγαριά σας καθαρή και στεγνή για να προστατεύσετε τα ηλεκτρονικά μέρη της.
- Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από τη χρήση με ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί – μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή διαβρωτικά υλικά και μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε όρθια θέση όταν δεν τη χρησιμοποιείτε καθώς θα στεγνώσουν οι μπαταρίες της.
- Αποφύγετε χτυπήματα και κραδασμούς της συσκευής, όπως το να ρίξετε τη συσκευή σας στο πάτωμα ή να ρίξετε κάποιο αντικείμενο πάνω στη συσκευή σας.
- Χρήστες που έχουν κάποιο μεταλλικό κομμάτι στο σώμα τους μπορεί να έχουν διαφορές στα αποτελέσματα λιπομέτρησης.
- **Άτομα που έχουν βηματοδότη δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή.**

Πίνακες ενδείξεων

Πίνακας αναλογίας σωματικού λίπους (%)

Ηλικία	Γυναίκες (%)				Άνδρες (%)			
	Λιποβαρείς	Υγιείς	Υπέρβαροι	Παχύσαρκοι	Λιποβαρείς	Υγιείς	Υπέρβαροι	Παχύσαρκοι
6-39	<21	21~33	33~39	>39	<8	8~19	19~25	>25
40-59	<23	23~35	35~40	>40	<11	11~22	22~28	>28
60-100	<24	24~36	36~42	>42	<13	13~25	25~30	>30

Λόγω της φυσιολογικής διακύμανσης σώματος των ατόμων, ο πίνακας αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως πίνακας αναφοράς.

Πίνακας αναλογίας νερού & μυϊκής μάζας (%)

Ηλικία	Γυναίκες (%)				Άνδρες (%)			
	Χαμηλό	Υγιείς	Υψηλό	Μυϊκή μάζα	Χαμηλό	Υγιείς	Υψηλό	Μυϊκή μάζα
6-15	<21	57.0-67.0	>67.0	>34	<58.0	58.0-72.0	>72.0	>40
16-30	<23	47.0-57.0	>57.0		<53.0	53.0-67.0	>67.0	
31-60	<24	42.0-52.0	>52.0		<47.0	47.0-61.0	>61.0	
61-100	<24	37.0-47.0	>47.0		<42.0	42.0-56.0	>56.0	

Πίνακας οστικής μάζας (KG)

Βάρος	Γυναίκες			Άνδρες		
	<45 Kg	45-60 Kg	>60 Kg	<60 Kg	60-75 Kg	>75 Kg
Αν. βάρος οστικής μάζας	-2.6 Kg	-3.2 Kg	-8Kg	-3.4 Kg	-3.8 Kg	-8Kg

Πίνακας θερμιδών KCAL

Ηλικία	Γυναίκες		Άνδρες	
	Βάρος (KG)	Θερμίδες Kcal	Βάρος (KG)	Θερμίδες Kcal
6-17	50	1265	60	1620
18-29	55	1298	65	1560
30-49	60	1416	70	1680
50-69	60	1302	70	1561
70-100	50	1035	65	1397

Πίνακας δείκτης μάζας σώματος BMI

BMI	Χαμηλός δείκτης	Υγιής	Υψηλός δείκτης	Υπέρβαρος
		<18.5	18.5-27	30-39

Καθαρισμός

Η συσκευή σας δεν θα πρέπει να βυθιστεί μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί, και κατόπιν στεγνώστε διεξοδικά με ένα μαλακό στεγνό πανί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε βενζίνη ή ζεστό νερό ή άλλα σκληρά ή διαβρωτικά χημικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρονική ζυγαριά-λιπομετρητής

Μοντέλο: PRBS-40464 / PRBS-40465

Μπαταρία: 2 X AAA μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Ψηφιακή οθόνη LCD

Αυτόματη ενεργοποίηση

Αυτόματο σβήσιμο

Ένδειξη υπερφόρτωσης

Μέγιστο βάρος ζύγισης: 180 Kg / Διαβάθμιση: 100g

Μονάδες μέτρησης: Kg / lb

Εύρος ηλικίας: 10- 99 έτη

Εύρος ύψους: 100 - 240 εκ.

Μνήμη: 10 χρήστες

Εύρος ποσοστού σωματικού λίπους: 5.0 – 60.0 %

Εύρος ποσοστού νερού σώματος: 20.0 – 80.0%

Εύρος ποσοστού μυϊκής μάζας: 25.0 – 75.0%

Εύρος ποσοστού οστικής μάζας: 1.0 – 10.0%

Εύρος θερμίδων: 500 - 5000 Kcal

Εύρος βάρους ζύγισης: 5Kg έως 180Kg (= 180 κιλά) μέγιστο



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αποθέστε τις άδεις μπαταρίες σας στους ειδικούς κάδους συλλογής μπαταριών ή συμβουλευτείτε τις Δημοτικές αρχές σας για τα σημεία συλλογής μπαταριών.

Με την εγγύηση της:

 Buy Way

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not clean your scale with water or immerse it into water or any other liquid.
- Never exceed the maximum weighing capacity of your scale (in such case the "OL" indication will appear on your screen). The maximum capacity of this scale is 180Kg.
- This scale is designed for household use only and not for medical or commercial use.
- This scale is a high precision measuring device. Never knock it heavily or try to disassemble it and please handle it carefully to avoid dropping or breaking during moving or during use. Step on your scale gently.
- Do not use your scale in case it malfunctions or shows any signs of damage. Take it to an authorized service center for checking, adjustment or repair.
- **Never step on your scale with wet or moist or sweaty feet. There is great danger of slipping!**
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use a soft slightly damp cloth in order to clean your scale and its platform. Afterwards dry thoroughly with a soft dry cloth.
- Never use hard or abrasive cleansers to clean your appliance or its platform.
- Protect your device from direct sunlight, high or extremely low temperatures, moisture and dust.
- Do not place any objects on your scale when it is off.

BATTERIES

- Insert 2 batteries type AAA by opening the battery compartment which is located on the bottom side of the scale's body and then close the battery compartment cover.
- Pay extra attention so that the batteries will be inserted with the correct polarity as shown in the battery compartment.
- Use 2 X AAA batteries of 1.5V each.
- In the case that your scale will not be used for a long time, it is advisable that you remove the batteries from your device.
- **WARNING:** Never expose the batteries in high temperatures or in direct sunlight. Do not throw the batteries in to fire. There

is danger of explosion!

- In the case that the batteries included in your scale are low and need replacement, the "LO" indication will appear on your scale.

Note:

- Set the unit of measure in "kg" or "lb" by pressing the button on the bottom side of your scale immediately after powering it on.
- The scale needs to be initialized before first use or after battery replacement. Step on the scale platform. The display will turn on, showing your weight automatically. The scale is now ready for use.

Quick weighing

If you would like to simply weigh yourself without going through the more advanced settings options, step on the scale platform, the display will turn on and show your weight automatically. And then the scale will switch off automatically after few seconds.

Using the Settings Menu for Customized Weighing

Enter your personal data (user code/height/age/gender):

1. Press the **SET** button to switch on the scale and set your personal data. In the left side of the LCD screen, "0" will begin flashing. Press the **UP** (**▲**) button or the **DOWN** (**▼**) button to select a number between 0-9 to set the data profile. Your scale can hold personal information for up to 10 different users. Press the **SET** button to confirm.
2. Next, input your height. When "165cm" starts flashing in the LCD screen, press the **UP** (**▲**) button or the **DOWN** (**▼**) button to select your height (in cm). Press the **SET** button to confirm your setting.
3. Next, input your age. When "Age 25" starts flashing in the LCD screen, press the **UP** (**▲**) button or the **DOWN** (**▼**) button to select your age. Press the **SET** button to confirm your setting.
4. Next, choose the gender of the person. Press the **UP** (**▲**) button or the **DOWN** (**▼**) button to select either male **♂** or female **♀**. Press the **SET** button to confirm your gender to finish the setting.
5. When the scale shows "0.0kg", step on the scale to start measuring. Remember to remove your socks and step on the scale barefoot.
6. Stand still while the scale calculates your weight. Small square moves from the left to right on LCD screen indicating that your scale is analyzing your data. Then the scale will finish measuring, and will display weight, body fat, body water, muscle, bone,

calories, BMI, alternating between each measurement two times. Then it will automatically turn off after several seconds.

7. If no weighing is detected while "0.0" is displayed, the scale will automatically switch off after a few seconds.

Warning: Water or moist or sweat on your feet may result into a slip!

Overload indication

When the LCD displays "OL", it indicates that the maximum weight (180Kg) has been exceeded.

Attention:

- Weigh yourself without clothing and footwear, before meals and always at the same time of day.
- For better accuracy, it is not advisable to weigh yourself within 2 hours of waking.
- Keep the scale clean and dry to protect the electronic components.
- Clean after use with a slightly damp cloth, do not use solvents or immerse the product in water.
- Do not store the scale in an upright position when not in use, as this will drain the batteries.
- Avoid impact or vibration to the unit, such as dropping the scale onto the floor, or objects onto the scale.
- A user who has any metal material inserted into his/her body may get differences in measurement of body fat reading.
- **Pacemaker users should not use this device.**

Reference tables

Body fat ratio Chart (%)

AGE	Female (%)				Male (%)			
	under-weight	healthy	over-weight	obese	under-weight	healthy	over-weight	obese
6-39	<21	21~33	33~39	>39	<8	8~19	19~25	>25
40-59	<23	23~35	35~40	>40	<11	11~22	22~28	>28
60-100	<24	24~36	36~42	>42	<13	13~25	25~30	>30

Due to natural body variation between people, this chart should be used for reference purposes only.

Water Ratio Chart & Muscle Ratio Chart (%)

AGE	Female (%)				Male (%)			
	Low	Healthy	High	Body Muscle	Low	Healthy	High	Body Muscle
6-15	<21	57.0-67.0	>67.0	>34	<58.0	58.0-72.0	>72.0	>40
16-30	<23	47.0-57.0	>57.0		<53.0	53.0-67.0	>67.0	
31-60	<24	42.0-52.0	>52.0		<47.0	47.0-61.0	>61.0	
61-100	<24	37.0-47.0	>47.0		<42.0	42.0-56.0	>56.0	

Bone Weight Chart (KG)

	Female			Male		
Weight	<45 Kg	45-60 Kg	>60 Kg	<60 Kg	60-75 Kg	>75 Kg
Ref. bone weight	-2.6 Kg	-3.2 Kg	-8Kg	-3.4 Kg	-3.8 Kg	-8Kg

KCAL Chart

AGE	Female		Male	
	Weight (KG)	KCal	Weight (KG)	KCal
6-17	50	1265	60	1620
18-29	55	1298	65	1560
30-49	60	1416	70	1680
50-69	60	1302	70	1561
70-100	50	1035	65	1397

BMI Chart

BMI	Low	Healthy	High	Overweight
	<18.5	18.5-27	30-39	>40

Cleaning

The body scale must not be immersed in water or any other liquid. Wipe the scale clean using a soft, slightly dampened cloth, and then dry thoroughly using a dry soft cloth. Never use gas, hot water or other harsh chemicals to clean the scale.

Technical data

Electronic body fat scale

Model: PRBS-40464 / PRBS-40465

Battery: 2 X AAA batteries

Low battery indicator

Digital LCD display

Step on switch function

Automatic switch off

Overload indicator

Max capacity: 180 Kg / Graduation: 100g

Unit: Kg / lb

Age range for measurement: 10- 99 years

Permissible height for measurement: 100 - 240 cm

Storage spaces for different users: 10

Measuring range body fat: 5.0 – 60.0 %

Measuring range body water: 20.0 – 80.0%

Measuring range muscle mass: 25.0 – 75.0%

Measuring range bone mass: 1.0 – 10.0%

Measuring range Calories: 500 - 5000 Kcal

Weighing scope: 5Kg to 180Kg max



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.



BATTERIES DISPOSAL

Used batteries should not be disposed along with the rest of the domestic waste. Dispose of your batteries into the battery collection bins or contact your Public Authorities for advice on the battery collection points.

With the warranty of:

 Buy Way

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr