

Primo®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ – STAINLESS STEEL KETTLE

Μοντέλο / Model: PRCK-40309
220-240V~50/60Hz – 1850-2200W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται πάνω στη συσκευή (στο κάτω μέρος του σώματος και της βάσης) αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας. Αν όχι, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να σας καθοδηγήσουν.
3. Η αποσπώμενη βάση της συσκευής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη συσκευή πέραν της αυθεντικής με την οποία την έχετε αγοράσει και για χρήση πέραν από αυτή που κατασκευάστηκε και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
4. Ποτέ μην λειτουργείτε τη συσκευή άδεια – κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη της αντίστασης της συσκευής.
5. Αν από λάθος λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς νερό, το σύστημα ασφαλείας θα διακόψει αυτόματα την παροχή ρεύματος στη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε το βραστήρα να κρυώσει τελείως πριν του προσθέσετε κρύο νερό για να το βράσετε.
6. Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
7. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να κρέμεται από τους πάγκους ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
8. Προς αποφυγή πυρκαγιάς, μη λειτουργείτε το βραστήρα σας σε χώρους που υπάρχουν εκρηκτικές και/ή εύφλεκτες αναθυμιάσεις.
9. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε πηγές θερμότητας όπως εστίες κουζίνας υγραερίου ή ηλεκτρικές, ή μέσα ή πάνω σε ηλεκτρικά φουρνάκια ή θερμαινόμενους φούρνους, ή φούρνους μικροκυμάτων.
10. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη συσκευή σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια την οποία δεν φτάνουν τα παιδιά, ώστε να αποφύγετε η συσκευή να αναποδογυρίσει και να πέσει προκαλώντας πιθανή βλάβη της συσκευής και τραυματισμό του χρήστη.
11. **Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ το βραστήρα ή τη βάση του ή το καλώδιο ή το φις του μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
12. Να είστε πάντα προσεκτικοί και να αδειάζετε αργά το βρασμένο νερό χωρίς να γέρνετε τον βραστήρα απότομα.
13. Όταν ο βραστήρας είναι ζεστός, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν τον ανοίγετε για να τον ξαναγεμίσετε με φρέσκο νερό.
14. Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή χρησιμοποιείται

παρουσία παιδιών.

15. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η θερμοκρασία σε διάφορες προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Αγγίζετε μόνο την χειρολαβή της ή τους διακόπτες/κουμπιά.
16. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε την συσκευή ενώ έχει καυτό νερό.
17. Η συσκευή αυτή δεν είναι παιχνίδι. ΠΟΤΕ μην αφήνετε τα παιδιά να «παίζουν» με τη συσκευή.
18. Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό του χρήστη.
19. Όταν βράζετε νερό, κατά τη διάρκεια του βρασμού ή και αμέσως μετά την ολοκλήρωση του βρασμού αποφύγετε να έρθετε απ' ευθείας σε επαφή με τον ατμό που δημιουργείται. Μην ανοίγετε το καπάκι αμέσως μετά το βρασμό του νερού.
20. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα μετά από κάθε χρήση και πριν από τον καθαρισμό της. Αφήστε την συσκευή πρώτα να «κρυώσει» τελείως πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της ή πριν τοποθετήσετε ή απομακρύνετε κάποιο εξάρτημά της.
21. Βεβαιώνετε πάντοτε ότι το καπάκι είναι κλειστό και μην το ανοίγετε κατά τη διάρκεια του βρασμού του νερού. Το άνοιγμα του καπακιού κατά τη διάρκεια του βρασμού μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο χρήστη.
22. Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη το καλώδιο ή το φις της ή η συσκευή παρουσιάζει κάποια βλάβη, ή έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο.
23. Για την δική σας ασφάλεια, ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φις της συσκευής για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φις της συσκευής παρουσιάζουν φθορά, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνει μόνο από τον κατασκευαστή ή από έμπειρο τεχνικό προσωπικό σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις, προς αποφυγή τυχόν βλαβών ή και πιθανού τραυματισμού του χρήστη.
24. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση πέραν αυτής για την οποία κατασκευάστηκε και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
25. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδέεται σε συσκευές προγραμματισμού μεταχρονολογημένης λειτουργίας ή σε συσκευές με σύστημα τηλεχειρισμού.
26. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη βάση η οποία εσωκλείεται στη συσκευασία της.
27. Μην υπερχειλίζετε τη συσκευή γιατί υπάρχει η πιθανότητα να χυθεί

βραστό νερό κατά τη λειτουργία της.

28. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

29. Αν λειτουργείτε το βραστήρα σας πάνω σε ξύλινα έπιπλα, σας συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα πάνω στο έπιπλο ώστε να αποφύγετε πιθανές ζημιές σε ευαίσθητα φινιρίσματα.

30. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.** Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά, παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται και είναι άνω των 8 ετών. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

31. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με την συσκευή.

32. Η συσκευή αυτή είναι **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

33. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση σε νοικοκυριά και οικιακή χρήση σε χώρους όπως:

- κουζίνες προσωπικού σε μικρές εταιρείες, καταστήματα ή άλλους χώρους εργασίας
- εξοχικά σπίτια
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και ανάλογου τύπου καταλύματα και πάντα για οικιακή χρήση μόνο
- από πελάτες σε καταλύματα που προσφέρουν ύπνο και πρωινό που προετοιμάζεται από τους ίδιους.

34. **Το προϊόν αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

35. **Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.**

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τον βραστήρα, συστήνεται να καθαρίζετε τον βραστήρα πριν την πρώτη του χρήση βράζοντας δύο φορές νερό μέχρι το μέγιστο σημείο του (MAX) και πετώντας το.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Για να γεμίσετε τον βραστήρα με νερό, απομακρύνετε τον από τη βάση του και ανοίξετε το καπάκι του πατώντας το κουμπί αυτόματης απελευθέρωσης καπακιού που βρίσκεται στο άνω μέρος της χειρολαβής του. **Γεμίστε το βραστήρα μεταξύ του χαμηλότερου επιπέδου MIN (0,6L) και του μέγιστου επιπέδου MAX (1,7L).** Αν βάλετε μικρότερη ποσότητα νερού από την ελάχιστη, ο βραστήρας θα σβήσει αυτόματα πριν ολοκληρωθεί ο βρασμός του νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην γεμίζετε με νερό πέραν του μέγιστου επιπέδου MAX, καθώς μπορεί το νερό να υπερχειλίζει και να πεταχτεί έξω από το στόμιο και να προκαλέσει εγκαύματα στο χρήστη. Κατεβάστε και κλείστε το καπάκι - βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι κλεισμένο καλά στη θέση του πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

2. Τοποθετήστε το βραστήρα πάνω στη βάση του.
3. Συνδέστε το φις της συσκευής με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας - που βρίσκεται πάνω στη χειρολαβή - στη θέση λειτουργίας. Η εσωτερική LED φωτεινή ένδειξη λειτουργίας του βραστήρα θα ανάψει - τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία βρασμού του νερού. Ο βραστήρας θα σβήσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί ο βρασμός και η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει. Μπορείτε όμως να διακόψετε ανά πάσα στιγμή τη διαδικασία βρασμού του νερού κλείνοντας τον βραστήρα, γυρίζοντας το διακόπτη λειτουργίας στη θέση κλεισίματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στο πεδίο κίνησης του διακόπτη λειτουργίας και ότι το καπάκι είναι κλεισμένο καλά. Ο βραστήρας δεν πρόκειται να σβήσει αυτόματα αν υπάρχει εμπόδιο στην κίνηση του διακόπτη ή αν το καπάκι είναι ανοιχτό.

4. Απομακρύνετε το βραστήρα από τη βάση του και αδειάστε προσεκτικά το νερό που χρειαζόσαστε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αδειάζετε το βραστό νερό από το βραστήρα σας καθώς το βραστό νερό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Επίσης, μην ανοίγετε το καπάκι όταν το νερό μέσα στο βραστήρα είναι ζεστό.

5. Ο βραστήρας δεν πρόκειται να ξαναβράσει το νερό αν δεν τον ανοίξετε πάλι από το διακόπτη λειτουργίας. Αφήστε περίπου 15-20 δευτερόλεπτα πριν ανοίξετε ξανά το βραστήρα για να βράσετε νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας είναι αποσυνδεδεμένος από το ηλεκτρικό ρεύμα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να αποθηκεύετε το βραστήρα

πάνω στη βάση του.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ ΝΕΡΟΥ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΑΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΖΕΣΤΑΝΕΤΕ ΓΑΛΑ Ή ΣΟΥΠΕΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αν από λάθος λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς νερό, το σύστημα ασφαλείας θα διακόψει αυτόματα την παροχή ρεύματος στη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε το βραστήρα να κρυώσει τελείως πριν του προσθέσετε κρύο νερό για να το βράσετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήνετέ την να κρυώνει τελείως πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της.

Ποτέ μη βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση ή το καλώδιο ή το φινιρίσμα μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή ή τα μέρη της εκτεθειμένα σε υγρασία.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΛΑΤΩΝ

Θα πρέπει να απομακρύνετε τα άλατα από το βραστήρα σας σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να εξασφαλίζετε τη σωστή λειτουργία του. Τα άλατα στο νερό βρύσης που χρησιμοποιείτε μπορεί να προκαλέσουν τον αποχρωματισμό του εσωτερικού του βραστήρα σας. Όταν ο βραστήρας σβήνει αυτόματα πριν ολοκληρωθεί ο βρασμός του νερού, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συγκέντρωση αλάτων στο εσωτερικό του. Για να απομακρύνετε τη συγκέντρωση αλάτων, χρησιμοποιήστε ειδικό μη τοξικό υγρό αφαλάτωσης (κατάλληλο για αφαλάτωση καφετιέρων και βραστήρων). Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ τοξικό υγρό καθαριστικό. Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του υγρού αφαλάτωσης.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αφαλάτωσης, γεμίστε το βραστήρα σας με καθαρό νερό, βράστε το και πετάξτε το. Ξαναβράστε καθαρό νερό για μία ή δύο φορές ακόμη και πετάξτε το - ο βραστήρας σας είναι και πάλι έτοιμος για χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να καθαρίσετε το σώμα του βραστήρα με ένα μαλακό ελαφρώς νοτισμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ δηλητηριώδη ή τοξικά ή διαβρωτικά καθαριστικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Θα πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο του βραστήρα σε τακτά χρονικά διαστήματα χρησιμοποιώντας ένα μαλακό νοτισμένο πανί. Μπορείτε να

απομακρύνετε το φίλτρο απλά τραβώντας το προς τα έξω. Για να το επανατοποθετήσετε, εισάγετε το φίλτρο στο σημείο στήριξής του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά ή ξύλινα ή συρμάτινα σφουγγάρια ή εργαλεία καθαρισμού ή διαβρωτικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος του βραστήρα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το βραστήρα σας ή όταν θέλετε να τον αποθηκεύσετε, τυλίξτε το καλώδιό του στη θέση τύλιξης καλωδίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της βάσης του.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.

Προστασία του περιβάλλοντος



Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε τη συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου,
31° χλμ Αθηνών - Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read all instructions carefully before using your kettle and keep the manual for future reference.
2. Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance (underside of the kettle & base) corresponds to the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the kettle.
3. The attached base cannot be used as a base for any other device than the authentic one you purchased and cannot be used for any other than its intended use which is described in this leaflet.
4. Do not operate the appliance without load to avoid damaging the heating elements.
5. Should you accidentally allow the kettle to operate without water, then the boil-dry protection will automatically switch it off. If this should occur, allow the kettle to cool down completely before filling with cold water and re-boiling.
6. Unplug from the outlet when not in use.
7. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
8. To protect against fire, do not operate your kettle in the presence of explosive and/or flammable fumes.
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven, or near or on or in an electric kitchenette or microwave oven.
10. Before use, ensure that the kettle is placed on a firm and flat surface out of reach of children - this will prevent the kettle from overturning and prevent possible damage to the device or injury of the user.
11. **To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse the kettle or its base or cord or plug in water or any other liquid.**
12. Always make sure to pour boiling water slowly using extra care and avoid tipping the kettle too fast.
13. Be extra careful when opening the lid for refilling when the kettle is still hot.
14. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
15. **CAUTION!: The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Do not touch hot surfaces of the product. Use handles or buttons/switches only.**
16. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water.
17. The appliance is not a toy. NEVER let the children play with it.

18. The use of non-authentic attachments or accessories, which are not recommended by the appliance manufacturer, may result in fire, electric shock or personal injury.
19. While boiling water, avoid contact with steam coming out of the spout, either when water is boiling or just after kettle has switched off. Do not open the lid immediately after the water has been boiled.
20. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow the kettle to cool down completely before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
21. Always ensure the lid is closed and do not lift it while the water is boiling. Scalding may occur if the lid is lifted during the brewing cycles.
22. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Take the product to an authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
23. For your own safety, check cord and plug of the device regularly for possible damages. If the supply cord is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person, to avoid hazard.
24. Do not use the appliance for any other than its intended use which is described in this leaflet.
25. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
26. The kettle can only be used with the base provided.
27. Do not overfill the kettle – this could cause boiling water to be ejected during operation.
28. Do not use the kettle outdoors.
29. If your kettle is operated on wood furniture, use a protective pad to prevent damage to delicate finishes.
30. **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge ONLY IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.**
31. **Children should be supervised to ensure that they do not**

play with the appliance.

32. This appliance is for **HOUSEHOLD USE ONLY**.

33. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farmhouses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

34. **This appliance IS NOT INTENDED FOR PROFESSIONAL USE.**

35. **Save these instructions.**

BEFORE FIRST USE

If you are using the kettle for the first time, it is recommended that you clean your kettle before first use by boiling a full kettle of water twice and then discarding the water.

OPERATION

1. To fill water into the kettle, remove it from the power base and open the lid by pressing the auto opening lid button which is located on the top part of its handle. Fill the kettle with the desired amount of water. **Always fill the kettle between the minimum (0.6L) and maximum (1.7L) marks.** Less amount of water will result to the kettle switching off before the water has actually boiled.

NOTE: Do not fill the water over the maximum level, as water may spill out of the spout when boiling, causing possible scalding to the user. Lower and close the lid - ensure that the lid is firmly closed in place before connecting the power cord to the outlet.

2. Position the kettle on its power base.

3. Connect the plug into a power outlet. Press the switch button - located on the handle - to on position. The LED pilot light in the kettle will light up. Then the water will start boiling. The kettle will switch off automatically once the water has boiled, and the light will extinguish. You can shut off the power at any time by pressing the switch button to the off position during boiling process.

NOTE : Ensure that switch is clear of obstructions and the lid is firmly closed. The kettle will not turn off if the switch is constrained or if the lid is left open.

4. Lift the kettle from the power base and then carefully pour the water.

NOTE: Operate carefully when pouring the water from your kettle as boiling water may result in scald, besides, don't open the lid while the water in the kettle is still hot.

5. The kettle will not re-boil until the switch is in the on position again. Allow it to cool for 15-20 seconds before reopening to boil water.

NOTE : Ensure that the kettle is disconnected from the mains when it is not in use. The kettle may be stored on the power base when not in use.

THIS APPLIANCE MAY BE USED ONLY FOR BOILING WATER. NEVER USE THIS APPLIANCE TO BOIL OR HEAT MILK OR SOUPS OR ANY OTHER LIQUID.

BOIL DRY PROTECTION

Should you accidentally allow the kettle to operate without water, then the boil-dry protection will automatically switch it off. If this should occur, allow the kettle to cool down completely before filling with cold water and re-boiling.

CLEANING AND CARE

Always disconnect the appliance from the power outlet before cleaning.

Never immerse the kettle or its base or cord or plug in water or any other liquid. Never expose kettle or any of its parts in moisture.

REMOVAL OF MINERAL DEPOSITS

You have to remove the mineral deposits build-up from your kettle from time to time in order to ensure its proper function. Mineral particles in tap water may cause the kettle interior to discolor. When your kettle shuts off before the water has reached its boiling temperature, this means that your kettle has a build-up of mineral deposits that needs to be removed. To remove this build-up, use a non-toxic liquid descaler (suitable for the descaling of coffee makers and kettles). Never use toxic liquid descaler. Follow strictly the instructions included in the liquid descaler package.

When completing the descaling procedure, fill the kettle with fresh clean water, boil it and then discard the water. Repeat this once or twice more and the kettle will then be ready for use.

CLEANING APPEARANCE OF HOUSING

Wipe the appearance of housing with a soft and slightly damp cloth. Never use a poisonous or toxic or deteriorating cleaner.

CLEANING THE FILTER

Remember to clean the filter with a soft and damp cloth at intervals. The filter can be detached for easier cleaning simply by pulling it out. To attach, insert the filter into its support dent.

CAUTION: Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners or cleaning tools to clean the exterior of the kettle.

STORAGE

When your kettle is not in use or when you want to store it, you may wind the power cord in the cord storage of the device which is located on the bottom side of the power base.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

 Buy Way

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr