

# Primo<sup>®</sup>

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



### ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΙΠΛΗ – DOUBLE CERAMIC HOT PLATE

Μοντέλο / Model : PRCP-40252  
230V~50Hz – 2500W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ**

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σας σε άλλο χρήστη, παρακαλούμε δώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας. Αν όχι, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να σας καθοδηγήσουν. Οποιοδήποτε λάθος κατά τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή σας η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
3. **ΠΡΟΣΟΧΗ!:** Η θερμοκρασία σε διάφορες προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Αγγίζετε μόνο τους διακόπτες λειτουργίας/θερμοστάτες.
4. Μην αγγίζετε ποτέ την εστία της συσκευής όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία ή αν δεν έχει κρυώσει τελείως μετά το πέρας της χρήσης. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος!
5. Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής ή το καλώδιο ή το φισ της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην τοποθετήσετε ποτέ τη συσκευή μέσα σε πλυντήριο πιάτων.
6. Σε περίπτωση που η συσκευή σας βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
7. Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της. Μην πιάνετε ποτέ το καλώδιο ή το φισ της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
8. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν τον καθαρισμό ή την αποθήκευσή της.
9. Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών ή ατόμων που αδυνατούν να τη χρησιμοποιήσουν σωστά.
10. Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη το καλώδιο ή το φισ της ή η συσκευή παρουσιάζει κάποια βλάβη, ή έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο.
11. Για την δική σας ασφάλεια, ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φισ της συσκευής για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φισ της συσκευής παρουσιάζουν φθορά, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνει

- μόνο από τον κατασκευαστή ή από έμπειρο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις, προς αποφυγή τυχόν βλαβών ή και πιθανού τραυματισμού του χρήστη.
12. Οποιαδήποτε επισκευή της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το σώμα της συσκευής ή να την επισκευάσετε μόνοι σας καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για την ασφάλειά σας.
  13. Ποτέ μη μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής δεν μπορεί να πιαστεί σε κανένα σημείο. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να κρέμεται από τους πάγκους ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες ή με τα ζεστά μέρη της συσκευής. Μην λυγίζετε το καλώδιο και μην το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή.
  14. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε πηγές θερμότητας όπως εστίες κουζίνας υγραερίου ή ηλεκτρικές, ή κοντά ή μέσα ή πάνω σε ηλεκτρικά φουρνάκια ή θερμαινόμενους φούρνους, ή φούρνους μικροκυμάτων.
  15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση πέραν αυτής για την οποία κατασκευάστηκε και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
  16. Η συσκευή αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το μαγείρεμα φαγητού το οποίο μπορεί να μαγειρευτεί και όχι οποιοδήποτε άλλου υλικού.
  17. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά – πάντοτε προσέχετε κατά την χρήση της συσκευής.
  18. Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό του χρήστη.
  19. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, ανθεκτική στη θερμότητα.
  20. Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως θερμαντική συσκευή για τη θέρμανση του δωματίου.
  21. Καθώς το καυτό λάδι ή λίπος μπορούν όντως να αναφλεγούν, η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί κάτω από προσεκτική επιτήρηση.
  22. Απομακρύνετε με προσοχή το σκεύος από την εστία για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα και τραυματισμούς. Πάντοτε σβήνετε τη συσκευή μετά το τέλος του μαγειρέματος και αποσυνδέετε την από το ρεύμα.
  23. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδέεται σε συσκευές προγραμματισμού μεταχρονολογημένης λειτουργίας ή σε συσκευές με σύστημα τηλεχειρισμού.
  24. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, βγάλτε το φις της από την

πρίζα κρατώντας πάντοτε από το φως και όχι τραβώντας από το καλώδιο.

25. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.** Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά, παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται και είναι άνω των 8 ετών. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
26. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην χρησιμοποιούν και να μην «παίζουν» με την συσκευή.
27. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της σε σημεία που δεν μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.
28. Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
29. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και μην την εκθέτετε σε υγρασία ή στην ηλιακή ακτινοβολία.
30. Η συσκευή αυτή είναι **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ** και όχι για εμπορική ή επαγγελματική.
31. **Ποτέ μην τοποθετείτε και μην αφήνετε άδεια σκεύη πάνω στις εστίες της συσκευής όταν αυτή είναι σε λειτουργία. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας και να αποτελέσει κίνδυνο για το χρήστη.**
32. Μπορεί να προκληθεί φωτιά αν η συσκευή σας είναι καλυμμένη ή ακουμπά εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, ταπετσαρίες, τοίχους και παρόμοια υλικά, όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
33. **Προσοχή: Σε περίπτωση που κάποια από τις γυάλινες κεραμικές εστίες ραγίσει, παρακαλούμε σβήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και μην την ξαναχρησιμοποιήσετε προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας.**
34. Για να περιορίσετε τη θερμότητα η οποία εκλύεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, μην την τοποθετείτε απ' ευθείας κάτω από ντουλάπια και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω της. Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 20εκ. μακριά από τον οποιοδήποτε τοίχο.
35. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από απορροφητήρα βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή του απορροφητήρα

όσον αφορά την απόσταση μεταξύ της συσκευής σας και του απορροφητήρα. Σας συνιστούμε να διπλασιάζετε αυτή την απόσταση για μεγαλύτερη δική σας ασφάλεια.

36. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη **μόνο για οικιακή χρήση** σε νοικοκυριά και οικιακή χρήση σε χώρους όπως:

- κουζίνες προσωπικού σε μικρές εταιρείες, καταστήματα ή άλλους χώρους εργασίας
- εξοχικά σπίτια
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και ανάλογου τύπου καταλύματα και πάντα για οικιακή χρήση μόνο
- από πελάτες σε καταλύματα που προσφέρουν ύπνο και πρωινό που προετοιμάζεται από τους ίδιους.

**37. Το προϊόν αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

**38. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση.**

### **ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Βγάλτε τη συσκευή σας από το κουτί της και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Καθώς υπάρχουν υπολείμματα εργοστασιακού λιπαντικού μέσα στη συσκευή, συνήθως αναδύεται μία μυρωδιά κατά την πρώτη χρήση της. Αυτό είναι κάτι αναμενόμενο και θα εξαφανιστεί μετά από μερικές χρήσεις της συσκευής.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μία σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες λειτουργίας/θερμοστάτες είναι στην κατώτατη θέση (MIN).
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Τοποθετήστε το σκεύος με τα υλικά που θέλετε να μαγειρέψετε πάνω στην κεραμική εστία που θα χρησιμοποιήσετε.
- Ανάψτε τη συσκευή γυρνώντας το στρογγυλό διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας της εστίας αυτής στην επιθυμητή θέση λειτουργίας.
- Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με δύο ξεχωριστούς θερμοστάτες οι οποίοι ελέγχουν τη θερμότητα σε κάθε κεραμική εστία και λειτουργούν και ως προστατευτικός μηχανισμός κατά της υπερθέρμανσης. Κάθε φορά που επιτυγχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία σε μία από τις εστίες, η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη θερμοστάτη σβήνει. Με αυτό τον τρόπο η φωτεινή ένδειξη σηματοδοτεί τη συνεχή λειτουργία της ελεγχόμενης ρύθμισης θερμότητας από το θερμοστάτη σε κάθε εστία.

**Προσοχή:**

1. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη της σωστής διαμέτρου και κατάλληλα για χρήση σε κεραμικές εστίες. Σκεύη που δεν έχουν επίπεδη βάση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καθώς προκαλούν απώλεια της ηλεκτρικής ενέργειας. Δείτε το ενδεικτικό παρακάτω σχεδιάγραμμα:



2. Αποφεύγετε να τοποθετείτε βρεγμένα σκεύη ή καπάκια πάνω στις εστίες της συσκευής καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή βλάβη της συσκευής σας.

### **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Η συσκευή αυτή προστατεύεται εσωτερικά με θερμική ασφάλεια, η οποία απενεργοποιεί την συσκευή σε περίπτωση αντικανονικής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, η θερμική ασφάλεια πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

1. Μετά από κάθε χρήση και πριν τον καθαρισμό, γυρίστε τους διακόπτες της συσκευής στη θέση MIN, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει τελείως.
2. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί βεβαιώνοντας ότι δεν θα μπει στις σχισμές της συσκευής υγρασία ή λάδι ή υπολείμματα τροφών.
3. Μην καθαρίζετε τις επιφάνειες της συσκευής χρησιμοποιώντας σκληρά εργαλεία καθαρισμού ή μεταλλικά σφουγγάρια ή διαβρωτικά ή διαλυτικά καθαριστικά καθώς θα προκαλούσαν βλάβη στο εξωτερικό φινίρισμα της συσκευής σας.
4. Καθαρίζετε τις κεραμικές εστίες χρησιμοποιώντας μόνο τα ειδικά καθαριστικά, κατάλληλα για τον καθαρισμό κεραμικών εστιών. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά διαλύματα.
5. Προσοχή: Ούτε νερό αλλά ούτε και ατμός δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στα ανοίγματα της συσκευής και απαγορεύεται η χρήση συσκευών καθαρισμού με ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής.
6. **Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό.**



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



### **Προστασία του περιβάλλοντος**

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

 Buy Way

BUY WAY A.E.  
Λεωφόρος Τυρταίου,  
31<sup>ο</sup> χλμ Αθηνών-Λαμίας,  
19014 Αφίδνες, Ελλάδα  
Τηλ.: +30 210-2464214  
[www.buyway.gr](http://www.buyway.gr)

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

1. Read all instructions carefully before using your appliance and keep the manual for future reference. In the case you give this appliance to another user, please provide this user manual along with the appliance.
2. Before connecting the hot plate to the power supply, check that the voltage indicated on the rating label of the appliance corresponds to the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
3. **CAUTION!: The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Do not touch hot surfaces of the product. Use the operating/thermostat knobs only.**
4. **Never touch the hot plate of the appliance during operation or if it has not completely cooled down after use. There is danger of burns!**
5. **To protect against fire, electric shock or personal injury, NEVER immerse cord, plug, or any part of your appliance in water or any other liquid. Never put your device in a dishwasher.**
6. **In the case that your appliance gets wet, unplug it instantly from the mains.**
7. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Never touch the cord or plug of the unit with wet hands.
8. Allow the unit to cool down completely before cleaning or storing.
9. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children or infirm persons.
10. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Take the product to an authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
11. For your own safety, check cord and plug of the device regularly for possible damages. If the supply cord is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person, to avoid hazard.
12. Any repairs of the device must be carried out only by a qualified authorized technician. Never attempt to open or repair the device yourselves as this could constitute danger for your safety.
13. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure that the cord cannot be caught in any way. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface or any hot parts of the device. Do not bend the cord and don't wrap it around the device.
14. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven,



or near or on or in an electric kitchenette or microwave oven.

15. Do not use the appliance for any other than its intended use which is described in this leaflet.
16. This device must be used only for cooking foods that are supposed to be cooked and not of any other material.
17. Your appliance must not be used near or below curtains and other combustible materials.
18. The use of accessories or spare parts not recommended by the appliance manufacturer may cause fire or electric shock or personal injuries.
19. Use the appliance on a level and stable, heat resistant work surface.
20. The device should never be used as a substitute radiator for heating a room.
21. As hot oil or grease may in fact ignite, the device should always be operated under close supervision.
22. Be sure to take the pot out carefully after cooking is complete so as to avoid injuries. Always switch off the appliance and disconnect it from the mains after cooking is finished.
23. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
24. To disconnect from the mains remove plug from wall outlet. Always hold the plug - never pull the cord.
- 25. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge ONLY IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.**
- 26. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**
27. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
28. Never touch the appliance with wet hands.
29. Don't use the appliance outdoors and do not expose it to moisture or direct sunlight.
30. This appliance is for **HOUSEHOLD USE ONLY** and not for commercial or professional use.
- 31. Never place or leave empty utensils on your stoves whilst operating to avoid overheating. Such action could cause damage**

**to your device and could consist danger for the user.**

32. A fire may occur if your hot plate is covered or touching flammable material including curtains, draperies, walls, and similar materials, when in operation.

**33. Caution: If the surface of any of the ceramic plates is cracked, switch off and disconnect the appliance to avoid the possibility of electric shock.**

34. In order to prevent heat from building up, do not put the unit directly underneath a cupboard. Ensure that there is enough space all around. The unit should be placed at a minimum distance of 20cm from any wall surface.

35. When using the appliance under an extractor hood, make sure to follow the instructions given by the hood producer regarding the minimal distance between your device and the hood. It is even wiser to double this distance for your safety.

36. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

**37. This appliance IS NOT INTENDED FOR PROFESSIONAL USE.**

**38. Save these instructions for possible future reference.**

## **FOR THE FIRST USE**

Take your hot plate out of its box and remove all packaging material.

As there is manufacturing residue or oil remained in the appliance, usually it will emit an odor during the first use. It is normal and will not occur after several times of use.

## **OPERATING INSTRUCTIONS**

- Place your device on a heat resistant, stable flat surface.
- Make sure that the thermostat round knobs of the device are in MIN position.
- Connect the device to the mains power supply.
- Place the pot with the ingredients you want to cook on the ceramic stove you will operate.
- Switch on the appliance by turning the thermostat round knob of the stove you will operate to the desired position.
- This device is equipped with two separate thermostats that control the heat on each stove and also offer protection against overheating.

Whenever the desired temperature is reached on any of the stoves you operate, its thermostat control light will go off. In this way the light indicates the continuous operation of the thermostatically controlled heat regulation on each stove.

**Caution:**

1. Only use pots or pans of the correct diameter and suitable for use on ceramic hot plates. Utensils with an uneven base must not be used as electric energy is wasted. Please check below indicative drawing:



2. Avoid placing wet lids or pots on the ceramic hot plates as this could cause possible damage to your device.

**PROTECTION OF THE DEVICE**

This device is equipped with an internal protection system - a thermal safety - which will automatically switch off and deactivate the appliance in case of improper use. In this case, the thermal safety must be replaced only by an authorized service center before you use the appliance again.

**CLEANING AND MAINTENANCE**

1. After each use and before cleaning, turn the knobs of the device to position MIN, unplug from the mains and let the appliance cool down completely.
2. Wipe the outside with a slightly moistened cloth ensuring that no moisture, oil or food residue enters the openings of the device.
3. Do not clean the surface of the device with any abrasive scouring pad or steel wool, or abrasive or deteriorating cleansers as this will damage the finish of your appliance.
4. Clean your ceramic glass plates using only an appropriate, specialized product for the cleaning of ceramic hot plates. Do not use scouring agents.
5. Caution: Neither water nor steam should be permitted to penetrate any openings of the device, and no kind of steam jet cleaning equipment should be used.
6. **To protect against fire, electric shock or personal injury, NEVER immerse cord, plug, or any part of your hot plate in water or any other liquid and never place it under running water.**



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



### **Protecting the environment**

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:



BUY WAY S.A.  
Tyrtaiou Avenue,  
31<sup>st</sup> km Athinon-  
Lamias,  
19014 Afidnes, Greece  
Tel.: +30 210-2464214  
[www.buyway.gr](http://www.buyway.gr)