

Primo®

Πρώτη σας επιλογή!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ / CORDLESS KETTLE

Μοντέλο / Model: PRCK-40303/PRCK-40304/

PRCK-40305/PRCK-40306/PRCK-40307

220-240V~50/60Hz – 1850-2200W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται πάνω στη συσκευή (στο κάτω μέρος του σώματος και της βάσης) αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας. Αν όχι, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να σας καθοδηγήσουν.
3. Η αποσπώμενη βάση της συσκευής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη συσκευή πέραν της αυθεντικής με την οποία την έχετε αγοράσει και για χρήση πέραν από αυτή που κατασκευάστηκε και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
4. Ποτέ μην λειτουργείτε τη συσκευή άδεια – κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη της αντίστασης της συσκευής.
5. Αν από λάθος λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς νερό, το σύστημα ασφαλείας θα διακόψει αυτόματα την παροχή ρεύματος στη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε το βραστήρα να κρυώσει τελείως πριν του προσθέσετε κρύο νερό για να το βράσετε.
6. Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
7. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να κρέμεται από τους πάγκους ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε πηγές θερμότητας όπως εστίες κουζίνας υγραερίου ή ηλεκτρικές, ή μέσα ή πάνω σε ηλεκτρικά φουρνάκια ή θερμαινόμενους φούρνους, ή φούρνους μικροκυμάτων.
9. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη συσκευή σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια την οποία δεν φτάνουν τα παιδιά, ώστε να αποφύγετε η συσκευή να αναποδογυρίσει και να πέσει προκαλώντας πιθανή βλάβη της συσκευής και τραυματισμό του χρήστη.
10. **Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ το βραστήρα ή τη βάση του ή το καλώδιο ή το φινιρίσμα μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
11. Να είστε πάντα προσεκτικοί και να αδειάζετε αργά το βρασμένο νερό χωρίς να γέρνετε τον βραστήρα απότομα.
12. Όταν ο βραστήρας είναι ζεστός, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν τον ανοίγετε για να τον ξαναγεμίσετε με φρέσκο νερό.
13. Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών.
14. **ΠΡΟΣΟΧΗ!: Η θερμοκρασία σε διάφορες προσβάσιμες**

επιφάνειες της συσκευής μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Αγγίζετε μόνο την χειρολαβή της ή τους διακόπτες/κουμπιά.

15. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε την συσκευή ενώ έχει καυτό νερό.
16. Η συσκευή αυτή δεν είναι παιχνίδι. ΠΟΤΕ μην αφήνετε τα παιδιά να «παίζουν» με τη συσκευή.
17. Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό του χρήστη.
18. Όταν βράζετε νερό, κατά τη διάρκεια του βρασμού ή και αμέσως μετά την ολοκλήρωση του βρασμού αποφύγετε να έρθετε απ' ευθείας σε επαφή με τον ατμό που δημιουργείται. Μην ανοίγετε το καπάκι αμέσως μετά το βρασμό του νερού.
19. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα μετά από κάθε χρήση και πριν από τον καθαρισμό της. Αφήστε την συσκευή πρώτα να «κρυώσει» τελείως πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της ή πριν τοποθετήσετε ή απομακρύνετε κάποιο εξάρτημά της.
20. Βεβαιώνετε πάντοτε ότι το καπάκι είναι κλειστό και μην το ανοίγετε κατά τη διάρκεια του βρασμού του νερού. Το άνοιγμα του καπακιού κατά τη διάρκεια του βρασμού μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο χρήστη.
21. Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη το καλώδιο ή το φισ της ή η συσκευή παρουσιάζει κάποια βλάβη, ή έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο.
22. Για την δική σας ασφάλεια, ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φισ της συσκευής για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φισ της συσκευής παρουσιάζουν φθορά, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνει μόνο από τον κατασκευαστή ή από έμπειρο τεχνικό προσωπικό σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις, προς αποφυγή τυχόν βλαβών ή και πιθανού τραυματισμού του χρήστη.
23. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση πέραν αυτής για την οποία κατασκευάστηκε και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
24. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδέεται σε συσκευές προγραμματισμού μεταχρονολογημένης λειτουργίας ή σε συσκευές με σύστημα τηλεχειρισμού.
25. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη βάση η οποία εσωκλείεται στη συσκευασία της.
26. Μην υπερχειλίζετε τη συσκευή γιατί υπάρχει η πιθανότητα να χυθεί βραστό νερό κατά τη λειτουργία της.
27. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

28. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, **ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.** Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά, παρὰ μόνο εφόσον επιτηρούνται και είναι άνω των 8 ετών. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
29. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με την συσκευή.
30. Η συσκευή αυτή είναι **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.**
31. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση σε νοικοκυριά και οικιακή χρήση σε χώρους όπως:
- κουζίνες προσωπικού σε μικρές εταιρείες, καταστήματα ή άλλους χώρους εργασίας
 - εξοχικά σπίτια
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και ανάλογου τύπου καταλύματα και πάντα για οικιακή χρήση μόνο
 - από πελάτες σε καταλύματα που προσφέρουν ύπνο και πρωινό που προετοιμάζεται από τους ίδιους.
32. Το προϊόν αυτό **ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**
33. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τον βραστήρα, συστήνεται να καθαρίζετε τον βραστήρα πριν την πρώτη του χρήση βράζοντας δύο φορές νερό μέχρι το μέγιστο σημείο του (MAX) και πετώντας το.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Για να γεμίσετε τον βραστήρα με νερό, απομακρύνετε τον από τη βάση του και ανοίξτε το καπάκι του πατώντας το κουμπί αυτόματης απελευθέρωσης καπακιού στο άνω μέρος της χειρολαβής του.
Γεμίστε το βραστήρα μεταξύ του χαμηλότερου επιπέδου MIN

(0,6L) και του μέγιστου επιπέδου MAX (1,7L). Αν βάλετε μικρότερη ποσότητα νερού από την ελάχιστη, ο βραστήρας θα σβήσει αυτόματα πριν ολοκληρωθεί ο βρασμός του νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην γεμίζετε με νερό πέραν του μέγιστου επιπέδου MAX, καθώς μπορεί το νερό να υπερχειλίσει και να πεταχτεί έξω από το στόμιο και να προκαλέσει εγκαύματα στο χρήστη. Κατεβάστε και κλείστε το καπάκι - βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι κλεισμένο καλά στη θέση του πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

2. Τοποθετήστε το βραστήρα πάνω στη βάση του.
3. Συνδέστε το φις της συσκευής με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται κάτω από τη χειρολαβή, στη θέση λειτουργίας "I". Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας του βραστήρα που είναι ενσωματωμένη στο διακόπτη λειτουργίας του θα ανάψει - τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία βρασμού του νερού. Ο βραστήρας θα σβήσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί ο βρασμός και η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει. Μπορείτε όμως να διακόψετε ανά πάσα στιγμή τη διαδικασία βρασμού του νερού κλείνοντας τον βραστήρα, γυρίζοντας το διακόπτη λειτουργίας στη θέση κλεισίματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στο πεδίο κίνησης του διακόπτη λειτουργίας και ότι το καπάκι είναι κλεισμένο καλά. Ο βραστήρας δεν πρόκειται να σβήσει αυτόματα αν υπάρχει εμπόδιο στην κίνηση του διακόπτη ή αν το καπάκι είναι ανοιχτό.

4. Απομακρύνετε το βραστήρα από τη βάση του και αδειάστε προσεκτικά το νερό που χρειάζεστε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αδειάζετε το βραστό νερό από το βραστήρα σας καθώς το βραστό νερό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Επίσης, μην ανοίγετε το καπάκι όταν το νερό μέσα στο βραστήρα είναι ζεστό.

5. Ο βραστήρας δεν πρόκειται να ξαναβράσει το νερό αν δεν τον ανοίξετε πάλι από το διακόπτη λειτουργίας. Αφήστε περίπου 15-20 δευτερόλεπτα πριν ανοίξετε ξανά το βραστήρα για να βράσετε νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας είναι αποσυνδεδεμένος από το ηλεκτρικό ρεύμα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να αποθηκεύετε το βραστήρα πάνω στη βάση του.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΣΜΟ ΝΕΡΟΥ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΝΑ

ΒΡΑΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΖΕΣΤΑΝΕΤΕ ΓΑΛΑ Ή ΣΟΥΠΕΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αν από λάθος λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς νερό, το σύστημα ασφαλείας θα διακόψει αυτόματα την παροχή ρεύματος στη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε το βραστήρα να κρυώσει τελείως πριν του προσθέσετε κρύο νερό για να το βράσετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήνετέ την να κρυώνει τελείως πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της.

Ποτέ μη βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση ή το καλώδιο ή το φις του μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή ή τα μέρη της εκτεθειμένα σε υγρασία.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΛΑΤΩΝ

Θα πρέπει να απομακρύνετε τα άλατα από το βραστήρα σας σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να εξασφαλίζετε τη σωστή λειτουργία του. Τα άλατα στο νερό βρύσης που χρησιμοποιείτε μπορεί να προκαλέσουν τον αποχρωματισμό του εσωτερικού του βραστήρα σας. Όταν ο βραστήρας σβήνει αυτόματα πριν ολοκληρωθεί ο βρασμός του νερού, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συγκέντρωση αλάτων στο εσωτερικό του. Για να απομακρύνετε τη συγκέντρωση αλάτων, χρησιμοποιήστε ειδικό μη τοξικό υγρό αφαλάτωσης (κατάλληλο για αφαλάτωση καφετιέρων και βραστήρων). Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ τοξικό υγρό καθαριστικό. Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του υγρού αφαλάτωσης.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αφαλάτωσης, γεμίστε το βραστήρα σας με καθαρό νερό, βράστε το και πετάξτε το. Ξαναβράστε καθαρό νερό για μία ή δύο φορές ακόμη και πετάξτε το - ο βραστήρας σας είναι και πάλι έτοιμος για χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να καθαρίσετε το σώμα του βραστήρα με ένα μαλακό ελαφρώς νοτισμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ δηλητηριώδη ή τοξικά ή διαβρωτικά καθαριστικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Θα πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο του βραστήρα σε τακτά χρονικά διαστήματα χρησιμοποιώντας ένα μαλακό νοτισμένο πανί. Μπορείτε να απομακρύνετε το φίλτρο απλά τραβώντας το προς τα έξω. Για να το επανατοποθετήσετε, εισάγετε το φίλτρο στο σημείο στήριξής του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά ή ξύλινα ή συρμάτινα σφουγγάρια ή εργαλεία καθαρισμού ή διαβρωτικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος του βραστήρα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το βραστήρα σας ή όταν θέλετε να τον αποθηκεύσετε, τυλίξτε το καλώδιό του στη θέση τύλιξης καλωδίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της βάσης του.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε τη συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου,
31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr