

Primo®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ / ELECTRONIC KITCHEN SCALE

Μοντέλο / Model : PRKS-40379

Λειτουργεί με μπαταρίες/ Powered by batteries:
2*1.5V (2*AA)

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **Μην καθαρίζετε ποτέ τη ζυγαριά με νερό και μην τη βυθίσετε ποτέ μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος ζύγισης της ζυγαριάς (στην περίπτωση αυτή στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "O-Ld"). Το μέγιστο βάρος ζύγισης της συσκευής είναι 5 κιλά, το οποίο είναι το βάρος πριν από τη λειτουργία απόβαρου.
- Η ζυγαριά αυτή είναι σχεδιασμένη μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για ιατρική ή εμπορική χρήση.
- Η ζυγαριά αυτή είναι συσκευή μέτρησης υψηλής ακριβείας. Ποτέ μην τη χτυπήσετε ή προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε και τέλος παρακαλούμε να την μεταχειρίζεστε προσεκτικά για να αποφευχθεί η πτώση ή θραύση κατά τη μετακίνηση ή τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς. Πηγαίνετέ την σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις προς έλεγχο, ρύθμιση ή επισκευή.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επιτήρηση από παιδιά ή άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με την συσκευή.
- Για να καθαρίσετε την επιφάνεια της ζυγαριάς σας, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ελαφρώς νοτισμένο πανί. Κατόπιν σκουπίστε διεξοδικά με ένα στεγνό μαλακό πανί. Πλύνετε το παρεχόμενο διαφανές μπωλ ζύγισης με χλιαρό νερό και απαλό υγρό απορρυπαντικό πιάτων, ξεβγάλτε διεξοδικά και κατόπιν στεγνώστε το τελείως πριν το επανατοποθετήσετε στη ζυγαριά σας.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά υλικά για τον καθαρισμό της συσκευής ή του μπωλ ζύγισης υλικών.
- Προστατέψτε τη συσκευή σας από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, υγρασία και σκόνη.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Χρησιμοποιήστε 2 x AA μπαταρίες.
- Εισάγετε τις μπαταρίες ανοίγοντας τη θήκη μπαταριών που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σώματος της συσκευής.

- Προσέχετε ώστε οι μπαταρίες να τοποθετούνται στη συσκευή με τον σωστό τρόπο (ακολουθήστε τη σωστή πολικότητα όπως φαίνεται στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών).
- Κλείστε το καπάκι της θήκης μπαταριών και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά.
- Σε περίπτωση που η ζυγαριά σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συστήνουμε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!

Αντικατάσταση μπαταριών

Σημείωση: Όταν το σύμβολο της μπαταρίας εμφανιστεί στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης, τότε οι μπαταρίες που είναι τοποθετημένες στη συσκευή έχουν αποφορτισθεί και θα πρέπει να αντικατασταθούν με δύο καινούριες.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ο αισθητήρας υψηλής ακρίβειας εξασφαλίζει ακριβέστερα αποτελέσματα ζύγισης.
- Σώμα από υψηλής ποιότητας ABS και διαφανές μπωλ ζύγισης υλικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως προστατευτικό καπάκι της συσκευής
- Δυνατότητα ζύγισης έως: 5kg
- Διαβάθμιση ανά: 1g
- Λειτουργία απόβαρου
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και ένδειξη υπερφόρτωσης
- Επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης: (g/lb:oz/fl:oz/ml)
- Επιλογή WEIGHT – MILK – WATER για τη ζύγιση αντίστοιχα στερεών υλικών – γάλακτος – νερού.
- Λειτουργεί με μπαταρίες 2*AA (δεν συμπεριλαμβάνονται)

Ζύγιση

Προσοχή:

Μην υπερφορτώνετε τη ζυγαριά σας. Διαβάστε προσεκτικά τα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» της συσκευής. Τοποθετείτε πάνω στη ζυγαριά μόνο τα υλικά που θέλετε να ζυγίσετε.

Ζυγίζοντας στερεά φαγητά/υλικά

Σημείωση: Η ζυγαριά σας είναι εκ των προτέρων προγραμματισμένη να ζυγίζει σε γραμμάρια. Για να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης σε λίμπρες (lb:oz) πατήστε το κουμπί D/GB που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ζυγαριάς σας.

1. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ON/OFF/TARE. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη "0:00" θα εμφανιστεί στην οθόνη. Η ζυγαριά σας έχει πλέον ρυθμιστεί και μπορείτε να ξεκινήσετε τη ζύγιση των υλικών.
3. Αν θέλετε να ζυγίσετε τα υλικά μέσα στο διαφανές μπωλ ζύγισης που σας παρέχεται ή μέσα σε κάποιο άλλο δοχείο, τότε τοποθετήστε πρώτα το άδειο δοχείο πάνω στη ζυγαριά χωρίς να προσθέσετε κανένα υλικό.
4. Πατήστε πάλι το κουμπί ON/OFF/TARE. Η ένδειξη "0:00" εμφανίζεται στην οθόνη.
5. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί MODE μέχρι να εμφανιστεί μία μπάρα στην οθόνη πάνω από την ένδειξη **"Weight"** της ζυγαριάς. Η ζυγαριά είναι έτοιμη.
6. Τοποθετήστε τα υλικά που θέλετε να ζυγίσετε μέσα στο δοχείο. Η ένδειξη βάρους τους θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Ζυγίζοντας υγρά υλικά

Η ζυγαριά μπορεί να σας δώσει το βάρος του νερού ή του γάλακτος μετρώντας είτε σε χιλιοστόλιτρα (ml) είτε σε ουγκιές υγρού (fl:oz) τα οποία μπορείτε να τα μετρήσετε ρίχνοντάς τα υλικά σας μέσα στο παρεχόμενο διαφανές μπωλ ζύγισης. Γι' αυτό και δεν χρειάζεστε επιπλέον κύπελα-μεζούρες για να μετρήσετε αυτά τα υλικά.

Αν θέλετε μπορείτε να αλλάξετε τα ml σε ουγκιές (fl:oz) πατώντας το κουμπί D/GB στο κάτω μέρος της συσκευής.

Για να ζυγίσετε τα υγρά υλικά:

1. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ON/OFF/TARE. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη "0:00" θα εμφανιστεί στην οθόνη. Η ζυγαριά σας έχει πλέον ρυθμιστεί και μπορείτε να ξεκινήσετε τη ζύγιση των υλικών.
3. Τοποθετήστε πρώτα το παρεχόμενο μπωλ ζύγισης άδειο πάνω στη ζυγαριά χωρίς να προσθέσετε κανένα υλικό.
4. Πατήστε πάλι το κουμπί ON/OFF/TARE. πάνω στη ζυγαριά. Η ένδειξη "0:00" εμφανίζεται στην οθόνη.
5. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί MODE μέχρι να εμφανιστεί μία μπάρα στην οθόνη είτε πάνω από την ένδειξη "Milk" είτε πάνω από την ένδειξη "Water" της ζυγαριάς (Milk για το γάλα και Water για το νερό). Η ζυγαριά είναι έτοιμη.
6. Αδειάστε προσεκτικά το υγρό που θέλετε να ζυγίσετε μέσα στο μπωλ ζύγισης που έχετε τοποθετήσει πάνω στη ζυγαριά. Η ένδειξη μέτρησης του υγρού υλικού θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Προσθέτοντας υλικά για ζύγιση

Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη όταν π.χ. θέλετε να ετοιμάσετε τα υλικά για την προετοιμασία κέικ, εφόσον θέλετε να προσθέσετε ένα νέο υλικό μέσα σε αυτό που έχετε ήδη τοποθετήσει πάνω στη ζυγαριά σας.

1. Πατήστε το κουμπί ON/OFF/TARE, ώστε να μηδενίσετε τη ζυγαριά σας (δηλαδή η ένδειξη στην οθόνη σας να δείξει και πάλι 0:00).
2. Προσθέστε το νέο υλικό που θέλετε να ζυγίσετε. Το βάρος του νέου υλικού που προσθέσατε θα εμφανισθεί στην οθόνη.
3. Επαναλάβετε τη διαδικασία αν θέλετε να προσθέσετε και άλλα υλικά.

Προσοχή: Το συνολικό βάρος όλων των υλικών που θέλετε να ζυγίσετε δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5Kg που είναι το μέγιστο όριο ζύγισης της συσκευής σας.

Σβήνοντας τη ζυγαριά

Πατήστε το κουμπί ON/OFF/TARE ελαφρώς παρατεταμένα μέχρι η οθόνη στη ζυγαριά σας να σβήσει.

Η ζυγαριά σας σβήνει αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα χωρίς χρήση.

Ειδικές λειτουργίες

Αλλαγή μονάδων μέτρησης

Η ζυγαριά μπορεί να ζυγίσει και να δείξει το βάρος των υλικών είτε σε γραμμάρια (g) και χιλιοστόλιτρα (ml) είτε σε λίβρες/ουγκιές (lb:oz) είτε σε ουγκιές υγρών (fl:oz). Η ζυγαριά σας είναι εκ των προτέρων προγραμματισμένη να ζυγίζει σε γραμμάρια (g.)

Για να αλλάξετε την μονάδα μέτρησης:

1. Ενεργοποιήστε τη ζυγαριά.
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί D/GB στο κάτω μέρος της ώστε να μπορείτε να εναλλάσσετε ανάμεσα στις διαφορετικές μονάδες μέτρησης.

Ένδειξη υπερφόρτωσης

Όταν η ένδειξη O-Ld εμφανισθεί στην οθόνη σας κατά τη διάρκεια της ζύγισης, τότε τα υλικά που έχετε τοποθετήσει στην επιφάνεια ζύγισης υπερβαίνουν το μέγιστο βάρος ζύγισης που είναι 5 κιλά (5000g) ή 11 λίβρες (11 lbs).

Αφαιρέστε τα παραπάνω υλικά από την επιφάνεια ζύγισης.

Reset (επαναφορά ρυθμίσεων)

Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της ζυγαριάς αν οι ενδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη σας δεν είναι οι αναμενόμενες ή είναι εμφανώς λανθασμένες.

Πατήστε το κουμπί επαναφοράς RESET που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Όλες οι ενδείξεις θα εμφανιστούν στιγμιαία στην οθόνη. Κατόπιν μπορείτε να συνεχίσετε τη ζύγιση υλικών.

Καθαρισμός

Η συσκευή σας δεν θα πρέπει ΠΟΤΕ να βυθιστεί μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Για να καθαρίσετε την επιφάνεια της ζυγαριάς σας, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ελαφρώς νοτισμένο πανί. Κατόπιν σκουπίστε διεξοδικά με ένα στεγνό μαλακό πανί.
- Πλύνετε το παρεχόμενο διαφανές μπωλ ζύγισης με χλιαρό νερό και απαλό υγρό απορρυπαντικό πιάτων, ξεβγάλτε διεξοδικά και κατόπιν στεγνώστε το τελείως πριν το επανατοποθετήσετε στη ζυγαριά σας.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά υλικά για τον καθαρισμό της συσκευής ή του μπωλ ζύγισης υλικών.
- Γυρνώντας το μπωλ ζύγισης ανάποδα, εφαρμόστε το πάνω στη ζυγαριά ώστε να το χρησιμοποιήσετε ως καπάκι προστασίας της ζυγαριάς σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο: Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας PRKS-40379

Μπαταρία: 2 x AA μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)

Μέγιστο βάρος ζύγισης: 5000g (= 5 κιλά)

Διαβάθμιση: 1g (ένα γραμμάριο)



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αποθέστε τις άδειες μπαταρίες σας στους ειδικούς κάδους συλλογής μπαταριών ή συμβουλευτείτε τις Δημοτικές αρχές σας για τα σημεία συλλογής μπαταριών.

Με την εγγύηση της:

Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου,
31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr

SAFETY INSTRUCTIONS

- **Never clean your scale with water or immerse it into water or any other liquid.**
- Never exceed the maximum weighing capacity of your scale (in such case the "O-Ld" indication will appear on your screen). The maximum capacity of the scale is 5Kg, which is the weight before tare.
- This scale is designed for household use only and not for medical or commercial use.
- This scale is a high precision measuring device. Never knock it heavily or try to disassemble it and please handle it carefully to avoid dropping or breaking during moving or during use.
- Do not use your scale in case it malfunctions or shows any signs of damage. Take it to an authorized service center for checking, adjustment or repair.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use a soft slightly damp cloth in order to clean your scale and its platform. Afterwards dry thoroughly with a soft dry cloth. Wash the provided weighing bowl with warm soapy water with mild liquid dish detergent and then rinse and dry it thoroughly before putting it on your scale.
- Never use hard or abrasive cleansers to clean your appliance or its bowl.
- Protect your device from direct sunlight, high or extremely low temperatures, moisture and dust.

BATTERIES

- Use 2 x AA batteries.
- Insert the batteries by opening the battery compartment which is located on the bottom side of the scale's body.
- Pay extra attention so that the batteries will be inserted in the proper way (follow the correct polarity as shown inside the battery compartment).
- Close the battery compartment and make sure that it has been securely closed.

- In the case that your scale will not be used for a long time, it is advisable that you remove the batteries from your device.

WARNING: Never expose the batteries in high temperatures or in direct sunlight. Do not throw the batteries into fire. There is danger of explosion!

Replacing batteries

Note: When a battery symbol appears in the upper left-hand corner of the display, the inserted batteries must be replaced with two new full ones.

Key features

- High precision strain gauge sensor ensures more accurate weighing results.
- High quality ABS construction with transparent weighing bowl that can also be used as protective cover of the device.
- Weighing capacity: 5Kg
- Division: 1g
- Tare function
- Auto power off
- Low battery and overload indication
- Free switch between different units: g/lb:oz/fl:oz/ml
- Weight-Milk-Water selection (for weighing solid ingredients or milk or water)
- Powered by 2*AA batteries (not included)

Weighing

Caution

Do not overload the scale. Pay attention to the "Technical data". Only place items for weighing on the scale.

Weighing solid goods

Note: The scale measures in grams by default. However, you can also change the measuring unit to pound ounces (lb:oz) by pressing the D/GB button on the bottom side of the device.

1. Place the scale on a stable, flat surface.
2. Switch on the scale by pressing the ON/OFF/TARE button. After a few seconds the "0:00" indication appears on your display. The scale is calibrated and you can now start weighing your ingredients.

3. If you intend to weigh the goods in the provided transparent weighing bowl or in another container, place it on the weighing surface first without any content.
4. Press the ON/OFF/TARE button again. "0:00" appears in the display.
5. Press the MODE button repeatedly until a small bar appears on your display above the **"Weight"** indication on your scale. Your scale is now ready.
6. Place the goods into the container. The measured weight will appear in the display.

Weighing liquid goods

The scale shows the weight of water and milk in milliliters (ml) or fluid ounces and you can measure them by using the provided transparent weighing bowl. Therefore, you do not require any additional measuring cups when measuring these liquids.

If you wish, you can change the measuring unit from ml to fl:oz by pressing the D/GB button on the bottom side of the device.

To weigh liquids:

1. Place the scale on a stable, flat surface.
2. Switch on the scale by pressing the ON/OFF/TARE button. After a few seconds the "0:00" indication appears on your display.
3. Place the provided transparent weighing bowl on the scale.
4. Press the ON/OFF/TARE button again. "0:00" appears in the display.
5. Press the MODE button repeatedly until a small bar appears on your display either above indication **"Milk"** or above indication **"Water"** (MILK for weighing milk and WATER for weighing water). The scale is now calibrated and you can start weighing your ingredients.
6. Pour the liquid ingredients into the transparent weighing bowl that you have placed on your scale. The measured weight will appear in the display.

Adding goods for weighing

This function is practical, e.g. when baking, if you intend to add another ingredient to an ingredient that is already situated on the scale.

1. Press the ON/OFF/TARE, in order to reset the scale to "0:00".
2. Add the new goods to be weighed. In the display, the weight of the added goods is shown.
3. Repeat the process, if you intend to add more ingredients.

Attention: The total weight of all the ingredients you wish to weigh must not exceed 5Kg which is the maximum weighing capacity of your scale.

Switching off the scale

Switch off the scale by pressing and holding the ON/OFF/TARE switch. Your scale will automatically switch off after 60 seconds of no use.

Special functions

Changing units of measurement

The scale can weigh and display goods to be weighed in grams (g) and milliliters (ml) or in pounds/ounces (lb:oz) and fluid ounces (fl:oz). By default, the scale is preset to grams.

In order to change the unit of measurement:

1. Switch on the device by pressing the ON/OFF/TARE button.
2. Press repeatedly the D/GB button on the bottom side of the device to switch between the units of measurement.

Overload display

When "O-Ld" appears in the display during weighing, the maximum capacity of 5000g (11 lbs) has been exceeded.

Remove the excessive goods from the scale.

Reset

Reset the scale to the factory settings if unusual/obviously incorrect values appear in the display.

Press the RESET button on the bottom side of the device. All display contents will appear for a brief moment. Then you can continue weighing as usual.

Cleaning

The kitchen scale must NEVER be immersed in water or any other liquid.

- Use a soft slightly damp cloth in order to clean your scale and its platform. Afterwards dry thoroughly with a soft dry cloth.
- Wash the provided weighing bowl with warm soapy water with mild liquid dish detergent and then rinse and dry it thoroughly before putting it on your scale.
- Never use hard or abrasive cleansers to clean your appliance or its bowl.
- You can reverse the transparent bowl and place it on the scale in order to be used as a protective cover of your device.

Technical data

Model: Electronic Kitchen Scale PRKS-40379

Battery: 2 x AA batteries (not included)

Max capacity: 5000g. (=5Kg)

Division: 1g. (= 1 gram)



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

BATTERIES DISPOSAL



Used batteries should not be disposed along with the rest of the domestic waste. Dispose of your batteries into the battery collection bins or contact your Public Authorities for advice on the battery collection points.

With the warranty of:

 Buy Way

BUY WAY S.A.
Tyrtaïou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr