

SUNFOS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΛΑΜΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - EMERGENCY LIGHT

Μοντέλο / Model : SUEL-30145

Input: 110-220V~50/60Hz 3-5Wmax

Battery: Sealed Lead acid 6V= 4.5Ah, ta: 40°C

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

Χαρακτηριστικά της συσκευής:

- **6V - Χωρητικότητα μπαταρίας 4500mAh**
- **90 X 2835 led**
- **Θύρα USB 5V για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων**
- **2 επίπεδα φωτισμού:**
 - ✓ Χαμηλό επίπεδο (low): **250 lumens**
 - ✓ Υψηλό επίπεδο (high): **550 lumens**
- Αυτονομία: 4-6 ώρες (υψηλός φωτισμός) / 7-9 ώρες (χαμηλός φωτισμός)
- **Ψυχρός φωτισμός 6500K**
- Ένδειξη φόρτισης
- Εργονομική χειρολαβή
- Θέση αποθήκευσης καλωδίου
- Διαστάσεις προϊόντος: 15.5*6.2*28.1 εκ.



Πώς να λειτουργήσετε τη λάμπα σας:

Προσοχή: Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα χαρακτηριστικών της αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας.

Συνδέστε τη λάμπα στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας της συσκευής στη θέση HIGH (για υψηλό φωτισμό) ή LOW (για χαμηλό φωτισμό).

Για όσο το ρεύμα λειτουργεί κανονικά η λάμπα σας δεν θα ανάβει. Μόλις γίνει διακοπή ρεύματος, η λάμπα σας θα ανάψει αυτόματα.

Αν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λάμπα σας, σύρετε το διακόπτη στη θέση κλεισίματος (OFF) και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.

Όταν η συσκευή σας είναι φορτισμένη, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και ως λάμπα εργασίας και να την τοποθετήσετε είτε σε επιτραπέζια θέση ή να την κρεμάσετε από τη χειρολαβή της. Απλά σύρετε το διακόπτη της στη θέση HIGH ή LOW ανάλογα με το φωτισμό που επιθυμείτε.

Φόρτιση της συσκευής:

Συνδέστε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη φόρτισης θα είναι αναμμένη όσο το φωτιστικό σας φορτίζει.

Χρειάζονται περίπου 24 ώρες για την πλήρη φόρτιση της συσκευής.

Η ενσωματωμένη μονάδα φόρτισης της συσκευής μπορεί να ζεσταθεί ελαφρώς κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Το φαινόμενο αυτό είναι φυσιολογικό.

Χρήση της συσκευής για φόρτιση κινητών τηλεφώνων:

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB του κινητού σας στη θύρα USB (5V USB OUTPUT) που βρίσκεται στο εμπρός μέρος της συσκευής για να φορτίσετε το κινητό σας.

Προσοχή:

1. Μην κοιτάτε απευθείας στο φως της λάμπας καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει τα μάτια σας. Μην στρέφετε τη λάμπα προς τα μάτια οποιουδήποτε άλλου απόμου ή οποιουδήποτε ζώου.
2. **Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από την εμβέλεια των παιδιών καθώς και των κατοικίδιων σας.**
3. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με την συσκευή.
4. Μην εκθέτετε τη λάμπα στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τη μακριά από νερό, υγρασία ή βροχή. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
5. Η συσκευή αυτή δεν είναι αδιάβροχη - θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
6. Ποτέ μην θερμαίνετε τη συσκευή και μην την τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας ή φωτιά.
7. Κρατάτε τη συσκευή πάντα μακριά από χημικά ή εύφλεκτα υλικά.
8. **Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φινιρίσμα της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
9. Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πιάνοντας την από το φινιρίσμα της και όχι τραβώντας από το καλώδιο.
10. **Για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία ή "τσίμπημα" ή πιθανό έγκαυμα, ποτέ μην ρίχνετε και μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στα ανοίγματα της συσκευής.**
11. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης για να συνδέσετε τη λάμπα σας στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
12. Μην καλύπτετε τη λάμπα και μην κρεμάτε πάνω της οποιοδήποτε διακοσμητικό ή αντικείμενο. Μην την καλύπτετε με ρούχα, υφάσματα ή χαρτί.
13. Πριν την πρώτη χρήση, αφού ανοίξετε τη συσκευασία, ελέγξτε ότι η λάμπα σας είναι σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζει σημάδια φθοράς. Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη λάμπα και τα μέρη της. Μην συνδέετε τη λάμπα στην πρίζα παροχής ρεύματος και μην την ανάβετε όταν βρίσκεται μέσα στη συσκευασία της.
14. **Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή αν το καλώδιο ή το φινιρίσμα της παρουσιάζουν φθορά ή αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω ή μέσα σε νερό ή αν έχει φθαρεί με οποιοδήποτε**

τρόπο. Πηγαίνετε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις για έλεγχο και τυχόν επισκευή ή ρύθμιση.

- 15. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη λάμπα μόνοι σας καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για εσάς και να προκαλέσει και ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή σας. Οποιοσδήποτε έλεγχος, επισκευή ή ρύθμιση της συσκευής ή αντικατάσταση της μπαταρίας της, θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις.**
- 16. Κλείστε άμεσα και γρήγορα την παροχή ρεύματος σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα ή κίνδυνος και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις για καθοδήγηση.**
17. Μην λειτουργείτε τη λάμπα σας σε υπερβολικές θερμοκρασίες ή σε χώρους με μεγάλα επίπεδα υγρασίας.
18. Μην τοποθετείτε τη λάμπα πάνω σε υγρή ή αγωγίμη επιφάνεια.
19. Όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 0°C ή πάνω από 40°C, αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στην απόδοση της λάμπας σας.
20. Κρατήστε τη λάμπα σας μακριά από υγρασία.

Καθαρισμός & Συντήρηση:

1. Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η λάμπα είναι σβηστή και ότι δεν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα και έχει κρυώσει τελείως. Αφήστε τη λάμπα σας να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της.
- 2. Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας μη βυθίσετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην τα τοποθετήσετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό.**
3. Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά εργαλεία ή καθαριστικά διαλύματα ή μεταλλικά σφουγγάρια για τον καθαρισμό των μερών της συσκευής.
4. Καθαρίστε μόνο την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής χρησιμοποιώντας μόνο ένα μαλακό στεγνό πανί.
5. Βεβαιωθείτε ότι νερό ή υγρασία δεν θα περάσουν ποτέ στα ανοίγματα της συσκευής.
6. Αποθηκεύστε το καλώδιο και το φις μέσα στην αντίστοιχη εσοχή της συσκευής προσέχοντας να μην φθείρετε ή κόψετε το καλώδιο ή προκαλέσετε ζημιά στο φις της συσκευής.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.


Με την εγγύηση της:

 **Buy Way**

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

General description of the device:

- **6V - Battery capacity 4500mAh**
- **90 X 2835 led**
- **USB port 5V for charging mobile phones**
- **2 brightness levels:**
 - Low level: **250 lumens**
 - High level: **550 lumens**
- Working time: 4-6 hours (high level) / 7-9 hours (low level)
- **Cool light temperature 6500K**
- Charging indicator
- Ergonomic handle
- Power socket storage compartment
- Product dimensions: 15.5*6.2*28.1 cm



How to operate your lamp:

Caution: Before connecting your lamp to the mains, make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of your lamp.

Connect the lamp to the mains.

Turn the operation button of the device in position HIGH (for high level brightness) or to position LOW (for low level brightness).

For as long as the electricity in your house runs normally, the lamp will not be illuminated. Once there is a power failure, your lamp will automatically illuminate.

If you do not want to use your lamp, turn the operation button to OFF position and disconnect it from the mains.

When your device is charged, you can use it as a portable work lamp and place it either on a table or hang it by its handle. Simply place its operation button to either HIGH or LOW position depending on the brightness you need.

Charging of the device:

Connect your device to the mains.

The red charging indicator light will be illuminated for as long as your lamp is charging.

At least 24 hours are required for the first full charge of your device.

The built-in charging unit of the device may get slightly warm during recharging. However, this is normal phenomenon.

Using your device to charge your mobile:

Connect your mobile's USB cable to the USB port (5V USB OUTPUT) of the lamp to charge your mobile.

Caution:

1. Do not stare at the light, as it may hurt your eyes. Do not point the lamp towards any other person's or any animal's eyes.
2. **This appliance should not be used by children. Keep the appliance out of reach of children and pets.**
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not expose your lamp to direct sunlight and keep it away from water, moist or rain. Do not touch the appliance with wet hands.
5. This product is not water proof – it should only be used indoors.
6. Never heat or put the device close to heat sources or fire.
7. Keep the appliance away from chemicals or flammable materials always.
8. **Never immerse your appliance or its cord or plug in water or any other liquid.**
9. Always disconnect the lamp from the mains by grasping its plug and not by pulling its cord.
10. **To avoid possible electric shock, pinching, or burn hazards, never drop or insert objects into any opening of the product.**
11. Do not use an extension cord to connect your lamp to the mains.
12. Do not cover the lamp and do not hang or attach any decorations or any object on the lamp. Do not cover it with any cloth or fabric or paper.
13. Before first use, when opening the package, check that your lamp is in good condition, with no signs of damage. Remove all packaging material from the lamp and its parts. Do not connect the lamp to the power supply and don't switch it on when it's in packing.
14. **Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or it has been dropped or immersed into water or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.**
15. **Never attempt to service the lamp yourself as this could consist a great danger to you and may also cause irreparable damage to your device. Any examination, repair, or adjustment or battery replacement of the appliance should be carried out only by an authorized service agent.**
16. **Turn off the power directly and quickly when danger occurs or any problem appears and contact qualified personnel for guidance.**
17. Do not use the lamp in excessive temperatures or in high-humidity environments.
18. Do not place the lamp on wet or conducting surface.
19. When the room temperature is below 0°C or above 40°C, your lamp efficiency may decrease.
20. Keep your lamp away from moisture.

Cleaning and Maintenance:

1. Before cleaning the lamp, make sure that the lamp is turned off, it is not connected to the mains and that it has completely cooled down. Let your

appliance cool down for at least 10 minutes before starting cleaning it.

2. **To protect against fire, electric shock and injury to persons never immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid and never put them under running water.**
3. Caution: Do not use rough abrasive cleaning materials or scouring pads on parts.
4. Wipe over the outside surface of the lamp by a soft dry cloth only.
5. Make sure that no water or moisture will ever enter any of the openings of the lamp.
6. Store the cord and plug of the device inside their compartment on the device, making sure that you will not damage or cut the cord or cause any damage to the plug.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

 **Buy Way**

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr