

# SUNFOS

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ –DESK LIGHT**  
**Μοντέλο / Model : SUDL-30128 / SUDL-30129**  
**SUDL-30130**

**230V~50Hz - 1 x Max.40W – E27**

**Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.**

**Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.**

## Γενική περιγραφή της συσκευής:



1. Κεφαλή λάμπας
2. Αναδιπλούμενος βραχίονας (σπирάλ)
3. Βάση λάμπας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος και τη γωνία της κεφαλής (1) ρυθμίζοντας ανάλογα το πάνω μέρος του αναδιπλούμενου βραχίονα (2) της λάμπας.

**Προσοχή:** Μην κάνετε αυτή την κίνηση με υπερβολική δύναμη και μην ξεπερνάτε τα όρια κίνησης του βραχίονα καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας.

Ελαφρύς αποχρωματισμός του αναδιπλούμενου βραχίονα είναι αναμενόμενος λόγω της κίνησης της ρύθμισής του.

**Προσοχή:** Βεβαιωθείτε ότι η λάμπα σας δεν είναι αναμμένη και έχει κρυώσει τελείως πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ρύθμιση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΦΗΝΕΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ 20ΕΚ. ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.**

## Πώς να λειτουργήσετε τη λάμπα σας:

Τοποθετήστε τη λάμπα σας σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και:

1. Εισάγετε έναν λαμπτήρα κατάλληλο για τη συγκεκριμένη λάμπα και βιδώστε τον μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
2. Συνδέστε το φις της συσκευής στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Πατήστε τον διακόπτη ON/OFF για να ανάψετε τη λάμπα σας.

**Προσοχή:** Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα χαρακτηριστικών της αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας. Η συσκευή αυτή θα πρέπει να συνδέεται μόνο με παροχή ρεύματος 230V AC. **Η πηγή ηλεκτρικού ρεύματος στην οποία συνδέεται τη συσκευή απαγορεύεται να ξεπερνά την τάση της συσκευής σας.**

## Προσοχή:

1. Μην κοιτάτε απευθείας στο φως της λάμπας καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει τα μάτια σας. Μην στρέψετε τη λάμπα προς τα μάτια οποιουδήποτε άλλου ατόμου ή οποιουδήποτε ζώου.
2. **Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από την εμβέλεια των παιδιών καθώς και των κατοικίδιών σας.**
3. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με την συσκευή.
4. Μην εκθέτετε τη λάμπα στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τη μακριά από νερό, υγρασία ή βροχή. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

5. Η συσκευή αυτή δεν είναι αδιάβροχη - θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
6. Το προϊόν αυτό έχει διπλή ηλεκτρική μόνωση και απαγορεύεται η οποιαδήποτε ελεύθερη αλλαγή της δομής/κατασκευής του.
7. Ποτέ μην θερμαίνετε τη συσκευή και μην την τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας ή φωτιά καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλούσε κάψιμο της συσκευής και έκρηξη.
8. Κρατάτε τη συσκευή πάντα μακριά από χημικά ή εύφλεκτα υλικά.
9. Ποτέ μην τοποθετείτε βάζα ή οποιαδήποτε αντικείμενα που περιέχουν νερό κοντά στη λάμπα.
- 10. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φως της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
11. Ποτέ μην αγγίζετε το λαμπτήρα όταν θέλετε να ανάψετε (ή έχετε ήδη αναμμένη) τη λάμπα καθώς ο λαμπτήρας μπορεί να ζεσταθεί.
12. Αποφεύγετε την απευθείας επαφή των χεριών σας ή του δέρματός σας με το λαμπτήρα ή την κεφαλή της λάμπας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή όταν θέλετε να ανάψετε ή να σβήσετε τη λάμπα σας. Πάντοτε πιάνετε τη λάμπα από το βραχίονά της και ανάβετε ή σβήνετε πιάνοντας μόνο τον διακόπτη.
13. Σβήστε τη λάμπα όταν κανείς δεν είναι δίπλα.
14. Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πιάνοντας την από το μονωμένο σώμα του φως της και όχι τραβώντας από το καλώδιο.
15. Για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία ή "τσίμπημα" ή πιθανό έγκαυμα, ποτέ μην ρίχνετε και μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στα ανοίγματα της συσκευής.
16. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης για να συνδέσετε τη λάμπα σας στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
17. Μην τοποθετείτε έπιπλα ή οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο καλώδιο της συσκευής.
18. Μην καλύπτετε τη λάμπα και μην κρεμάτε πάνω της οποιοδήποτε διακοσμητικό ή αντικείμενο. Μην την καλύπτετε με ρούχα, υφάσματα ή χαρτί.
19. Πριν την πρώτη χρήση, αφού ανοίξετε τη συσκευασία, ελέγξτε ότι η λάμπα σας είναι σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζει σημάδια φθοράς. Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη λάμπα και τα μέρη της. Μην συνδέετε τη λάμπα στην πρίζα παροχής ρεύματος και μην την ανάβετε όταν βρίσκεται μέσα στη συσκευασία της.
20. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή αν το καλώδιο ή το φως της παρουσιάζουν φθορά ή αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω ή μέσα σε νερό ή αν έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις για έλεγχο και τυχόν επισκευή ή ρύθμιση.
21. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη λάμπα μόνοι σας καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για εσάς και να προκαλέσει και ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή σας. Οποιοσδήποτε έλεγχος, επισκευή ή ρύθμιση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις.

22. Κλείστε άμεσα και γρήγορα την παροχή ρεύματος σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα ή κίνδυνος και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις για καθοδήγηση.
23. Μην λειτουργείτε τη λάμπα σας σε υπερβολικές θερμοκρασίες ή σε χώρους με μεγάλα επίπεδα υγρασίας.
24. Μην τοποθετείτε τη λάμπα πάνω σε υγρή ή αγωγίμη επιφάνεια.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Μοντέλο: SUDL-30128 / SUDL-30129 / SUDL-30130 |           |                 |          |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|
| Τάση:                                         | 230V~50Hz | Μέγιστη ισχύς:  | 40 Watts |
| Κλάση ηλεκτρικής μόνωσης:                     | II        | Τύπος λαμπτήρα: | E27      |

#### Αντικατάσταση του λαμπτήρα:

**Ποτέ μην αγγίζετε τον λαμπτήρα όταν είναι αναμμένος και αφήστε τον να κρυώσει τελείως πριν τον αντικαταστήσετε.**

**Πάντοτε βεβαιώνετε ότι ο λαμπτήρας που θα χρησιμοποιήσετε για αντικατάσταση θα είναι ο κατάλληλος (ποτέ μην χρησιμοποιείτε λαμπτήρες μεγαλύτερης ισχύος).**

**ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΛΑΜΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΖΕΣΤΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΤΗΣ ΝΑ ΚΡΥΩΣΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ.**

1. Σβήστε τη λάμπα και αποσυνδέστε την από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος – αφήστε τη λάμπα και το λαμπτήρα της να κρυώσουν τελείως πριν αντικαταστήσετε το λαμπτήρα.
2. Ξεβιδώστε με προσοχή τον λαμπτήρα.
3. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα με έναν καινούριο κατάλληλο για τη λάμπα σας.

#### Καθαρισμός & Συντήρηση:

1. Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η λάμπα είναι σβηστή και ότι δεν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα και έχει κρυώσει τελείως. Αφήστε τη λάμπα σας να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της.
2. **Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας μη βυθίσετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φιλ της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην τα τοποθετήσετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό.**
3. Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά εργαλεία ή καθαριστικά διαλύματα ή μεταλλικά σφουγγάρια για τον καθαρισμό των μερών της συσκευής.
4. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής μόνο με ένα μαλακό στεγνό πανί.
5. Βεβαιωθείτε ότι νερό ή υγρασία δεν θα περάσουν ποτέ στα ανοίγματα της συσκευής.
6. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη λάμπα σας για μεγάλο χρονικό διάστημα σας συστήνουμε να την αποσυνδέσετε από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
7. Ποτέ μη λυγίζετε το καλώδιο της συσκευής όταν θέλετε να την αποθηκεύσετε.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



### **Προστασία του περιβάλλοντος**

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

 **Buy Way**

BUY WAY Α.Ε.  
Λεωφόρος Τυρταίου,  
31<sup>ο</sup> χλμ Αθηνών-Λαμίας,  
19014 Αφίδνες, Ελλάδα  
Τηλ.: +30 210-2464214  
**[www.buyway.gr](http://www.buyway.gr)**

## General description of the device:



1. Lamp shade (head)
2. Foldable arm
3. Base

You can adjust the height and angle of the lamp head (1) by adjusting accordingly the upper part of the foldable arm (2).

**Caution:** Do not execute this movement with excessive force and do not exceed the limit of movement of the arm as this may cause damage to your device.

Slight discoloration of the foldable arm is normal due to the operation of its adjustment.

**Attention:** Make sure that the lamp is turned off and has completely cooled down before proceeding with any adjustments.

**ATTENTION: ALWAYS ENSURE THAT THERE IS A DISTANCE OF AT LEAST 20CM BETWEEN THE LAMP HEAD AND ANY OTHER SURFACE.**

### How to operate your lamp:

Place and fix your lamp with its clip on a flat and stable surface and:

1. Insert in your lamp an appropriate bulb and screw it safely.
2. Connect the plug of your lamp to the mains power supply.
3. Press the on/off switch to turn your lamp on.

**Caution:** Before connecting your lamp to the mains, make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of your lamp. Your lamp must be used only with an electrical supply of 230V AC. The power source is forbidden to exceed the rated voltage of your lamp.

### Caution:

1. Do not stare at the light, as it may hurt your eyes. Do not point the lamp towards any other person's or any animal's eyes.
2. **This appliance should not be used by children. Keep the appliance out of reach of children and pets.**
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not expose your lamp to direct sunlight and keep it away from water, moist or rain. Do not touch the appliance with wet hands.
5. This product is not water proof – it should only be used indoors.
6. This product is in double insulation and the product structure is forbidden to be changed freely.
7. Never heat or put the device close to heat sources or fire as this may cause burning of the device and explosion.
8. Keep the appliance away from chemicals or flammable materials always.
9. Do not place vases or any objects containing water near the lamp.

**10. Never immerse your appliance or its cord or plug in water or any other liquid.**

11. Do not touch the bulb when applying power (or when power is already applied) to the lamp as the bulb may become hot.
12. Avoid direct contact between your hands or skin with your bulb or lamp shade during operation or when you want to switch it on or off. Always hold the lamp by its arm and activate or deactivate the lamp by its switch only.
13. Turn off the switch when nobody is alongside the lamp.
14. To avoid possible electric shock, pinching, or burn hazards, never drop or insert objects into any opening of the product.
15. Always disconnect the lamp from the mains by grasping the insulating body of its plug and not by pulling its cord.
16. Do not use an extension cord to connect your lamp to the mains.
17. Do not place furniture or any kind of object on the power cord of the device.
18. Do not cover the lamp and do not hang or attach any decorations or any object on the lamp. Do not cover it with any cloth or fabric or paper.
19. Before first use, when opening the package, check that your lamp is in good condition, with no signs of damage. Remove all packaging material from the lamp and its parts. Do not connect the lamp to the power supply and don't switch it on when it's in packing.
20. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or it has been dropped or immersed into water or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
21. Never attempt to service the lamp yourself as this could consist a great danger to you and may also cause irreparable damage to your device. Any examination, repair, or adjustment of the appliance should be carried out only by an authorized service agent.
22. Turn off the power directly and quickly when danger occurs or any problem appears, and contact qualified personnel for guidance.
23. Do not use the lamp in excessive temperatures or in high-humidity environments.
24. Do not place the lamp on wet or conducting surface.

**ELECTRICAL RATINGS:**

| <b>Model: SUDL-30128 / SUDL-30129 / SUDL-30130</b> |           |                    |          |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| <b>Rated voltage</b>                               | 230V~50Hz | <b>Max Wattage</b> | 40 Watts |
| <b>Electrical Insulation Class</b>                 | II        | <b>Bulb type</b>   | E27      |

**Replacing the bulb:**

**Never touch the bulb while it is on and allow it to completely cool down before replacing it.**

**Always ensure the correct replacement is used. (Never use higher wattage bulbs.)**

**ALWAYS ALLOW THE DESK LAMP AND ITS HOT BULB TO COMPLETELY COOL DOWN BEFORE HANDLING.**

1. Switch off the lamp and disconnect it from the mains - let the desk lamp and its bulb completely cool down before replacing the bulb.
2. Gently unscrew the bulb.
3. Replace with a new appropriate bulb.

### **Cleaning and Maintenance:**

1. Before cleaning the lamp, make sure that the lamp is turned off, it is not connected to the mains and that it has completely cooled down. Let your appliance cool down for at least 10 minutes before starting cleaning it.
2. **To protect against fire, electric shock and injury to persons never immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid and never put them under running water.**
3. Caution: Do not use rough abrasive cleaning materials or scouring pads on parts.
4. Wipe over the outside surface of the lamp by a soft dry cloth only.
5. Make sure that no water or moisture will ever enter any of the openings of the lamp.
6. If you are not going to use your lamp for a long time, we recommend that you disconnect it from the mains.
7. Never bend the cord of the device when you want to store it.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.

### **Protecting the environment**



Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

 **Buy Way**

BUY WAY S.A.  
Tyrtaiou Avenue,  
31<sup>st</sup> km Athinon-Lamias,  
19014 Afidnes, Greece  
Tel.: +30 210-2464214  
**[www.buyway.gr](http://www.buyway.gr)**