

Primo[®]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΥΑΛΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ GLASS ELECTRONIC BODY SCALE

Μοντέλο / Model : PRBS-40280

**Λειτουργεί με μπαταρία/ Powered by battery: 1*3V
(1*CR2032)**

**Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες
χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για
πιθανή μελλοντική χρήση.**

**Please read all instructions carefully before using the
product and keep it for possible future reference.**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην καθαρίζετε τη ζυγαριά με νερό και μην τη βυθίσετε ποτέ μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος ζύγισης της συσκευής (στην περίπτωση αυτή στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Err"). Το μέγιστο βάρος ζύγισης της συσκευής αυτής είναι 180Kg.
- Η ζυγαριά αυτή είναι σχεδιασμένη μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για ιατρική ή εμπορική χρήση.
- Η ζυγαριά αυτή είναι συσκευή μέτρησης υψηλής ακριβείας. Ποτέ μην τη χτυπήσετε ή προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε και τέλος παρακαλούμε να την μεταχειρίζεστε προσεκτικά για να αποφευχθεί η πτώση ή θραύση κατά τη μετακίνηση ή χρήση. Πατήστε πάνω στη ζυγαριά σας προσεκτικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς. Πηγαίνετε την σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις προς έλεγχο, ρύθμιση ή επισκευή.
- **Ποτέ μην ανεβαίνετε πάνω στη ζυγαριά σας με βρεγμένα ή υγρά ή ιδρωμένα πόδια. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γλιστρήσετε!**
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επιτήρηση από παιδιά ή άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με την συσκευή.
- Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής, αφαιρέστε την προστατευτική λωρίδα που τυχόν υπάρχει στη θήκη των μπαταριών στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Για να καθαρίσετε τη ζυγαριά ή την πλατφόρμα της, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ελαφρώς νοτισμένο πανί. Κατόπιν σκουπίστε διεξοδικά με ένα στεγνό μαλακό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά υλικά για τον καθαρισμό της συσκευής ή της πλατφόρμας της.
- Προστατέψτε τη συσκευή σας από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, υγρασία και σκόνη.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Εισάγετε ή αντικαταστήστε την μπαταρία ανοίγοντας τη θήκη μπαταριών που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σώματος της συσκευής.

- Προσέχετε ώστε η μπαταρία να τοποθετείται στη συσκευή με τον σωστό τρόπο.
- Χρησιμοποιείτε 1 X CR2032 μπαταρία.
- Σε περίπτωση που η ζυγαριά σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συστήνουμε να αφαιρέσετε τη μπαταρία από τη συσκευή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε άμεση ηλιακή έκθεση. Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
- Στην περίπτωση που η μπαταρία που συμπεριλαμβάνεται στη ζυγαριά σας έχει αδειάσει και χρειάζεται αλλαγή, το σύμβολο χαμηλής μπαταρίας "Lo" θα εμφανιστεί στην οθόνη της.

Λειτουργία

1. Εισάγετε την μπαταρία μέσα στη θήκη μπαταριών, βεβαιώνοντας ότι οι πολικότητες είναι σωστές, και στην περίπτωση που υπάρχει προστασία της μπαταρίας, τραβήξτε την προστατευτική λωρίδα κάτω από την μπαταρία έτσι ώστε να την ενεργοποιήσετε.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης με τον διακόπτη που βρίσκεται στη θήκη μπαταριών της συσκευής σας (Kg / lb / st).
3. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σας σε μία στερεή επίπεδη επιφάνεια δαπέδου (πάτωμα) για ακριβή αποτελέσματα ζύγισης.
4. Πατήστε απ' ευθείας πάνω στη ζυγαριά. Θα δείξει αυτόματα το βάρος σας την ίδια στιγμή.
5. Για μεγαλύτερη ακρίβεια, πατήστε προσεκτικά πάνω στη ζυγαριά σας και χαλαρώστε το σώμα σας και καθίστε ακίνητοι μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη βάρους στην οθόνη της ζυγαριάς.
6. Για να μην αδειάζει άσκοπα η μπαταρία σας, η ζυγαριά θα σβήσει αυτόματα όταν η οθόνη έχει παραμείνει αναμμένη χωρίς χρήση για περίπου 8 δευτερόλεπτα.

Προειδοποίηση: Νερό ή υγρασία ή ιδρώτας στα πόδια σας μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα το να γλιστρήσετε!

Καθαρισμός

Η συσκευή σας δεν θα πρέπει να βυθιστεί μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί, ενώ για τον καθαρισμό της υάλινης επιφάνειας ζύγισης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και καθαριστικό τζαμιών. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε βενζίνη ή ζεστό νερό ή άλλα σκληρά ή διαβρωτικά χημικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο: Ηλεκτρονική ζυγαριά μπάνιου PRBS-40280
Μπαταρία: 1 X CR2032 μπαταρία λιθίου (Lithium battery)
Μονάδες μέτρησης: kg, lb, st
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: Lo
Ένδειξη υπερφόρτωσης: Err
Αυτόματη απενεργοποίηση μετά το πέρας περίπου 8 δευτερολέπτων
Εύρος βάρους ζύγισης: 5Kg έως 180Kg (= 180 κιλά) μέγιστο
Διαβάθμιση: 100g (100 γραμμάρια)



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αποθέστε τις άδειες μπαταρίες σας στους ειδικούς κάδους συλλογής μπαταριών ή συμβουλευτείτε τις Δημοτικές αρχές σας για τα σημεία συλλογής μπαταριών.

Με την εγγύηση της:

 Buy Way

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31° χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not clean your scale with water or immerse it into water or any other liquid.
- Never exceed the maximum weighing capacity of your scale (in such case the "Err" indication will appear on your screen). The maximum capacity of this scale is 180Kg.
- This scale is designed for household use only and not for medical or commercial use.
- This scale is a high precision measuring device. Never knock it heavily or try to disassemble it and please handle it carefully to avoid dropping or breaking during moving or during use. Step on your scale gently.
- Do not use your scale in case it malfunctions or shows any signs of damage. Take it to an authorized service center for checking, adjustment or repair.
- **Never step on your scale with wet or moist or sweaty feet. There is great danger of slipping!**
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Before the first use of your scale, remove the protective strip which might be located in the battery compartment on the bottom part of the device.
- Use a soft slightly damp cloth in order to clean your scale and its platform. Afterwards dry thoroughly with a soft dry cloth.
- Never use hard or abrasive cleansers to clean your appliance or its platform.
- Protect your device from direct sunlight, high or extremely low temperatures, moisture and dust.

BATTERIES

- Insert or replace the battery by opening the battery compartment which is located on the bottom side of the scale's body.
- Pay extra attention so that the battery will be inserted in the proper way.
- Use 1 X CR2032 battery.
- In the case that your scale will not be used for a long time, it is advisable that you remove the battery from your device.
- **WARNING:** Never expose the batteries in high temperatures or

in direct sunlight. Do not throw the batteries in to fire. There is danger of explosion!

- In the case that the battery included in your scale is low and needs replacement, the "Lo" indication will appear on your scale.

Operation

1. Insert the battery into the battery compartment, making sure that the polarities are correct, and, if such protection is provided, pull the plastic transparent protection from under the battery to initialize the battery.
2. Select your preferable measuring unit by the knob located in the battery compartment of your scale (Kg / lb / st).
3. Place your scale on a solid level-flooring surface (floors) for accurate weighing.
4. Step on the scale directly. It will automatically show your weight simultaneously.
5. For best accuracy, step on the scale gently, relax your body and stand still until a stable reading is displayed.
6. In order to save the battery, the scale will automatically power off, when the display has remained visible for a period of time without any use (approx. 8 seconds).

Warning: Water or moist or sweat on your feet may result into a slip!

Cleaning

The body scale must not be immersed in water or any other liquid. Wipe the scale clean using a soft, slightly dampened cloth, whereby you can also clean the glass weighing surface using a conventional glass cleaner. Never use gas, hot water or other harsh chemicals to clean the scale.

Technical data

Model: Electronic body scale PRBS-40280

Battery: 1 X CR2032 Lithium battery

Measuring units: kg, lb, st

Low battery indication: Lo

Overload indication: Err

Auto power off after no operation for approximate eight seconds

Weighing scope: 5Kg to 180Kg max

Graduation: 100g.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.



BATTERIES DISPOSAL

Used batteries should not be disposed along with the rest of the domestic waste. Dispose of your batteries into the battery collection bins or contact your Public Authorities for advice on the battery collection points.

With the warranty of:

 **Buy Way**

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr