


Primo®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



**ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΟΜΠΑ QUARTZ/QUARTZ HEATER
ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PRQH-81049
220-240V 50/60HZ - 1500W**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως κύρια συσκευή θέρμανσης. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference. . This product is not suitable for primary heating purposes. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Η εταιρεία BUY WAY A.E. σας ευχαριστεί για την αγορά της νέας ηλεκτρικής συσκευής- θερμάστρα χαλαζία **Primo**[®]. Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσουν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας πιο εύκολα. Παρακαλούμε πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η βαθμολογία στη πινακίδα τύπου της συσκευής αντιστοιχεί στο τοπικό δίκτυο παροχής ρεύματος.
- Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής μπορεί μόνο να είναι εγγυημένη όταν είναι γειωμένη και χρησιμοποιείται σωστά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Συνιστούμε ιδιαίτερα ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από καταρτισμένο προσωπικό.
- Μην εγκαταστήσετε την συσκευή κοντά σε λουτήρες, ντους, νιπτήρα ή πισίνες ή γενικά σε χώρους στους οποίους υπάρχουν πολλοί ατμοί.
- Η συσκευή προορίζεται για θέρμανση, οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη
- Μην τοποθετείτε ποτέ κανένα αντικείμενο πάνω στο προϊόν, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος φωτιάς και ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή εξοπλισμό που δεν παρέχεται από τον κατασκευαστή.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή μόνο στην οριζόντια θέση της.
- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή φωτισμού.
- Αποφύγετε να τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από πόρτες ή κοντά σε έπιπλα.
- Απαγορεύεται η πρίζα σύνδεσης του προϊόντος να βρίσκεται μέσα σε χώρους με ατμούς όπως το μπάνιο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Κρατήστε επαρκή απόσταση μεταξύ της συσκευής και των τοίχων ή των αντικειμένων.
- Για τοποθέτηση στον τοίχο, προχωρήστε κατά τον ακόλουθο τρόπο.
 - Α) Ξεβιδώστε τη βίδα που επισημαίνει την επιθυμητή κλίση της συσκευής όσον αφορά τον τοίχο τον οποίο θα στηριχτεί.
 - Β) Βιδώστε το στήριγμα τοίχου έως το τέλος της διαδρομής του.
 - Γ) Ξεβιδώστε τη βίδα που συγκρατεί το κάλυμμα του στηρίγματος τοίχου και στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα.
 - Δ) Καθορίστε την θέση που θα τοποθετηθεί η συσκευή και με τη βοήθεια των 2 βιδών. Τοποθετήστε την στο τοίχο.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

- Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για σταθερή εγκατάσταση, με μόνιμη ηλεκτρική σύνδεση
- Το καλώδιο πρέπει να έχει επαρκή κατανάλωση ισχύος
- Υλικό: PVC
- Μόλις το ηλεκτρικό καλώδιο εισάγεται μέσω της επίτοκης στήριξης, τοποθετήστε το στήριγμα χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες και ούπα τα οποία ήταν προηγουμένως στον τοίχο.
- Αφαιρέστε τη βίδα από το σφιγκτήρα καλωδίου και τοποθετήστε το καλώδιο στην παρεχόμενη θέση. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις καλωδίου αντιστοιχούν με τα σύμβολα που αναγράφονται στο στήριγμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη!

Τα χρώματα των καλωδίων έχουν ως εξής :

Πράσινο και κίτρινο-Γείωση

Καφέ-Φάση

Τα καλώδια πράσινο και κίτρινο πρέπει να συνδεθούν με το άκρο με τη σήμανση με το γράμμα E και το σύμβολο της γείωσης.

Το μπλε καλώδιο πρέπει να συνδεθεί με το άκρο με τη σήμανση με το γράμμα N ή με μαύρο χρώμα.

Το καφέ καλώδιο πρέπει να συνδεθεί με το άκρο με τη σήμανση με το γράμμα L.

Σφίξτε τα καλώδια, επανατοποθετήστε το κάλυμμα και βιδώστε το στον τοίχο, ρυθμίστε την κλίση της συσκευής στον τοίχο και στερεώστε τη μόνιμα στον τοίχο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Κατά τη συναρμολόγηση, αποφύγετε να αγγίξετε τα στοιχεία θέρμανσης (ράβδοι χαλαζία) με τα χέρια σας καθώς αυτό θα μπορούσε να αφήσει κηλίδες και να ελαττώσει τη θερμική ακτινοβολία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

0=OFF

1(..)=500W POWER

2(..)=1000W POWER

3(..)=1500W POWER

Μην ανησυχήσετε αν παρατηρήσετε μικρές δονήσεις που σιγά σιγά εξαφανίζονται αυτό είναι μέρος της φυσιολογικής συμπεριφοράς της συσκευής.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Προτού αναλάβετε οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Αυτή η συσκευή δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση για να την καθαρίσετε σκουπίστε την με ένα ελαφρά υγρό πανί και ουδέτερο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα μπορούσε να βλάψει την επιφάνεια της συσκευής.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθεί και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας

Με την εγγύηση της:



BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου
31χλμ Αθηνών - Λαμίας
19014 Αφίδνες
Αττική, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

BUY WAY A.E. thanks you for purchasing the new electrical appliance - quartz heater **Primo**. The operating instructions in your hands will help you turn on your device more easily. Please read the instructions carefully before using the device and keep them in a safe place for future use.

GENERAL INFORMATION

- Read these instructions carefully before performing any operation with this appliance, keep this manual in a safe place for future use.
- Before removing the packaging, make sure the device is in perfect condition, if not return to the point of purchase.
- The packaging materials contain plastic and other materials, so please keep them away from children.

ELECTRICAL CONNECTION

- Before connecting the device, make sure that the rating on the rating plate corresponds to the local mains.
 - The electrical safety of the appliance can only be guaranteed when it is grounded and used correctly.

IMPORTANT WARNING

- We strongly recommend that the electrical installation must be performed by trained personnel.
- Do not install the appliance near bathtubs, shower, sink or swimming pools or generally in areas in which there are many vapors.
- The device is intended for heating, any other use may be dangerous. The manufacturer is not liable for such damage.
- Never place anything on the product, otherwise there is a risk of fire and the manufacturer has no responsibility.
 - Do not use accessories or equipment not supplied by the manufacturer.
- Install the appliance in horizontal position.
- Do not install the unit near any electrical lighting device.

- Avoid placing the device behind doors or near furniture.
- The product's socket should not be located in areas with vapors such as a bathroom.

INSTALLATION

- Keep sufficient distance between the appliance and walls or objects.
- For wall mounting, proceed as follows.
 - A) Remove the screw points to the desired inclination of the apparatus with regard to the wall which will rest.
 - B) Screw the wall bracket to the end of its stroke.
 - C) Unscrew the screw that secures the wall bracket cover and then remove the cover.
 - D) Determine the position that you will place the device and use the two screws. Place it to the wall.

ELECTRICAL CONNECTION

- The appliance must be grounded
- This device is intended for fixed installation, with permanent electrical connection
- The cable must have adequate power consumption
- Material: PVC
- Once the power cable is inserted through the wall mounting, install the bracket using the supplied screws and plugs that were previously on the wall.
 - Remove the screw from the cable clamp and place the cable in the provided location. Make sure the cable connections match the symbols shown in the bracket.

ATTENTION: This appliance must be grounded! The cable colors are as follows:

Green and yellow-grounded

Blue- Neutral

Brown-Live

The green and yellow wires must be connected to the terminal marked with the letter E and the ground symbol.

The blue cable must be connected to the terminal marked with the letter N or colored black. The brown wire must be connected with the terminal marked with the letter L.

Clamp the cables, replace the cover and screw it on the wall, adjust the inclination of the wall unit and fix permanently to the wall.

IMPORTANT

During installation, avoid touching the heating elements (quartz rods) with your hands as this could leave stains and reduce heat radiation.

Instructions

0 = OFF 1

(..) = 500W POWER

2 (..) = 1000W POWER

3 (..) = 1500W POWER

Do not worry be alarmed if notice slight vibrations that slowly disappear .This is part of the normal behavior of the device.

MAINTENANCE

- Before undertaking any maintenance operation, disconnect the appliance from the power supply.
- This device requires no special maintenance to clean wipe it with a damp cloth and neutral detergent. Do not use abrasives or any material that could damage the device's surface.



CAUTION!

Do not cover the appliance in any way, as it may overheat and there is a risk of fire.



CAUTION!

Do not touch the heated surfaces while the appliance is in operation as there is a risk of burns.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.

Protecting the environment



Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

 Buy Way

With the warranty of:
BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue
31km Athens - Lamias
Attiki, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr