

Primo[®]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



**ΥΑΛΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗ
GLASS ELECTRONIC KINETIC BODY SCALE**

Μοντέλο / Model : PRBS-40466/PRBS-40467

Λειτουργία χωρίς μπαταρία / Battery-free operation

**Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες
χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για
πιθανή μελλοντική χρήση.**

**Please read all instructions carefully before using the
product and keep them for possible future reference.**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην καθαρίζετε τη ζυγαριά με νερό και μην τη βυθίσετε ποτέ μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος ζύγισης της συσκευής (στην περίπτωση αυτή στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "oL"). Το μέγιστο βάρος ζύγισης της συσκευής αυτής είναι 180Kg.
- Η ζυγαριά αυτή είναι σχεδιασμένη μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για ιατρική ή εμπορική χρήση.
- Η ζυγαριά αυτή είναι συσκευή μέτρησης υψηλής ακριβείας. Ποτέ μην τη χτυπήσετε ή προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε και τέλος παρακαλούμε να τη μεταχειρίζεστε προσεκτικά για να αποφευχθεί η πτώση ή θραύση κατά τη μετακίνηση ή χρήση. Πατήστε πάνω στη ζυγαριά σας προσεκτικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς. Πηγαίνετε την σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις προς έλεγχο, ρύθμιση ή επισκευή.
- **Ποτέ μην ανεβαίνετε πάνω στη ζυγαριά σας με βρεγμένα ή υγρά ή ιδρωμένα πόδια. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γλιστρήσετε!**
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επιτήρηση από παιδιά ή άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με την συσκευή.
- Για να καθαρίσετε τη ζυγαριά ή την πλατφόρμα της, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ελαφρώς νοτισμένο πανί. Κατόπιν σκουπίστε διεξοδικά με ένα στεγνό μαλακό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά υλικά για τον καθαρισμό της συσκευής ή της πλατφόρμας της.
- Προστατέψτε τη συσκευή σας από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, υγρασία και σκόνη.

Λειτουργία

1. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σας σε μία στερεή επίπεδη επιφάνεια δαπέδου (πάτωμα) για ακριβή αποτελέσματα ζύγισης.
2. Πατήστε δύο φορές πάνω στο διακόπτη Kinetic ώστε να «φορτίσετε» τη συσκευή σας – περιμένετε λίγο ώστε η ένδειξη 0.00 να εμφανισθεί στην οθόνη.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης με τον διακόπτη που

βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής σας (Kg/lb).

4. Πατήστε πάνω στη ζυγαριά – το βάρος σας θα εμφανισθεί αυτόματα στην οθόνη.
5. Για μεγαλύτερη ακρίβεια, πατήστε προσεκτικά πάνω στη ζυγαριά σας και χαλαρώστε το σώμα σας και καθίστε ακίνητοι μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη βάρους στην οθόνη της ζυγαριάς.
6. Η ζυγαριά θα σβήσει αυτόματα όταν η οθόνη έχει παραμείνει αναμμένη χωρίς χρήση για λίγα δευτερόλεπτα.
7. Σε περίπτωση που η ένδειξη στην οθόνη σας δεν ανάβει, πατήστε πάλι το διακόπτη Kinetic.

Προειδοποίηση: Νερό ή υγρασία ή ιδρώτας στα πόδια σας μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα το να γλιστρήσετε!

Καθαρισμός

Η συσκευή σας δεν θα πρέπει ποτέ να βυθιστεί μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί, ενώ για τον καθαρισμό της υάλινης επιφάνειας ζύγισης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και καθαριστικό τζαμιών. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε βενζίνη ή ζεστό νερό ή άλλα σκληρά ή διαβρωτικά χημικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η γυάλινη επιφάνεια της ζυγαριάς σας είναι απολύτως στεγνή πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρονική ζυγαριά μπάνιου Kinetic

Μοντέλο: PRBS-40466 (λευκό χρώμα) / PRBS-40467 (μαύρο χρώμα)

Λειτουργία χωρίς μπαταρία

Μονάδες μέτρησης: Kg / lb

Ένδειξη χαμηλής ενέργειας

Ένδειξη υπερφόρτωσης: oL

Εύρος βάρους ζύγισης: 5Kg έως 180Kg (= 180 κιλά) μέγιστο

Διαβάθμιση: 50g (50 γραμμάρια)



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

 Buy Way

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Турταίου,
31° χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not clean your scale with water or immerse it into water or any other liquid.
- Never exceed the maximum weighing capacity of your scale (in such case the "oL" indication will appear on your screen). The maximum capacity of this scale is 180Kg.
- This scale is designed for household use only and not for medical or commercial use.
- This scale is a high precision measuring device. Never knock it heavily or try to disassemble it and please handle it carefully to avoid dropping or breaking during moving or during use. Step on your scale gently.
- Do not use your scale in case it malfunctions or shows any signs of damage. Take it to an authorized service center for checking, adjustment or repair.
- **Never step on your scale with wet or moist or sweaty feet. There is great danger of slipping!**
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use a soft slightly damp cloth in order to clean your scale and its platform. Afterwards dry thoroughly with a soft dry cloth.
- Never use hard or abrasive cleansers to clean your appliance or its platform.
- Protect your device from direct sunlight, high or extremely low temperatures, moisture and dust.

Operation

1. Place your scale on a solid level-flooring surface (floors) for accurate weighing.
2. Press twice the Kinetin switch to "charge" your device and wait for a while until the 0.00 indication appears on your display.
3. Select your preferable measuring unit by the switch located on the bottom side of your scale (Kg / lb).
4. Then step on the scale - your weight will be displayed automatically.
5. For best accuracy, step on the scale gently, relax your body and stand still until a stable reading is displayed.
6. The scale will automatically power off, when the display has remained visible for a period of time without any use.

7. When your display does not light up, press the Kinetic button again.

Warning: Water or moist or sweat on your feet may result into a slip!

Cleaning

The body scale must never be immersed in water or any other liquid.

Wipe the scale clean using a soft, slightly dampened cloth, whereby you can also clean the glass weighing surface using a conventional glass cleaner. Never use gasoline, hot water or other harsh chemicals to clean the scale. Make sure that the glass surface of your scale is completely dry before using it again.

Technical data

Electronic Kinetic body scale

Model: PRBS-40466 (white color) / PRBS-40467 (black color)

Battery-free operation

Measuring units: kg / lb

Low energy indication

Overload indication: oL

Weighing scope: 5Kg to 180Kg max

Graduation: 50g.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2002/96/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:



BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr