

GREENTEK®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



**ΚΕΡΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ/INDOOR ANTENNA
ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: HDP-11**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καλύτερα χαρακτηριστικά

Άνετη αίσθηση υφάσματος

Ενσωματώνεται στη μοντέρνα διακόσμηση των έξυπνων σπιτιών.

Απόδοση

Λήψη πλήρους HD & ψηφιακού σήματος τηλεόρασης, λήψη τοπικών σημάτων UHF

Περιλαμβάνεται αποσπώμενος ενισχυτής για να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες λήψης

Ενεργοποίηση

Να ενεργοποιείται με προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος/συνεχούς ρεύματος (AC/DC) ή ψηφιακό δέκτη

Τοποθέτηση

Τοποθέτηση σε τραπέζι ή στον τοίχο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συχνότητα: UHF: 470-790 MHz

Επίπεδο εξόδου: 105 dBuV

Επίπεδο εξόδου: 105 dBuV

Βαθμός θορύβου: <3,5 dB

VSWR: VHF: <3,0, UHF: <2,0


Αντίσταση: 75 Ω

Τάση λειτουργίας: DC 5 V/550 Ma

1. Για περιοχή με ανίσχυρο σήμα (με ενισχυτή):

Τροφοδότηση μέσω ψηφιακού δέκτη (ψηφιακά σήματα):


Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή κεραίας ANT του εξωτερικού ενισχυτή και συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο του ενισχυτή στην υποδοχή κεραίας ANT του ψηφιακού δέκτη σας, το οποίο θα αποδώσει ισχύ $5\text{ V}/30\text{ mA}$ από τον ψηφιακό δέκτη.



Τροφοδότηση μέσω προσαρμογέα AC/DC:

Με ψηφιακό δέκτη (ψηφιακά σήματα):


Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή κεραίας ANT του εξωτερικού ενισχυτή και συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο του ενισχυτή στην υποδοχή κεραίας ANT του ψηφιακού δέκτη σας. Συνδέστε το βύσμα DC του προσαρμογέα ισχύος στην υποδοχή DC του εξωτερικού ενισχυτή και τον προσαρμογέα ισχύος σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.



Απευθείας σύνδεση στην τηλεόραση:

Για τηλεοράσεις με ενσωματωμένο κύκλωμα συντονισμού (ψηφιακά σήματα):

1. Τροφοδοσία μέσω ενσωματωμένου κυκλώματος συντονισμού.
2. Τροφοδοσία μέσω προσαρμογέα AC/DC.




1: Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο της κεραίας στον εξωτερικό ενισχυτή και συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο του ενισχυτή στην υποδοχή RF της τηλεόρασής σας.

2: Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή ANT

του εξωτερικού ενισχυτή και συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο του ενισχυτή στην υποδοχή RF της τηλεόρασής σας. Συνδέστε το βύσμα DC του προσαρμογέα ισχύος στην υποδοχή DC του εξωτερικού ενισχυτή και τον προσαρμογέα ισχύος σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.

Για τηλεοράσεις χωρίς ενσωματωμένο κύκλωμα συντονισμού (αναλογικά σήματα):


Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή ANT του εξωτερικού ενισχυτή και συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο του ενισχυτή στην υποδοχή RF της τηλεόρασής σας. Συνδέστε το βύσμα DC του προσαρμογέα ισχύος στην υποδοχή DC του εξωτερικού ενισχυτή και τον προσαρμογέα ισχύος σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.



2. Για περιοχή με ισχυρό σήμα (χωρίς ενισχυτή):

Σύνδεση στον ψηφιακό δέκτη:

Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή ANT του ψηφιακού δέκτη σας.



Σύνδεση στην τηλεόραση:

Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή RF της τηλεόρασής σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κεραία με ή χωρίς τον ενισχυτή της, ανάλογα με το ποια σύνδεση αποδίδει το καλύτερο σήμα. Η χρήση του ενισχυτή προσφέρει τη βέλτιστη απόδοση στις περισσότερες περιπτώσεις, επομένως δοκιμάστε πρώτα να τον χρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρήσετε ότι δεν υπάρχουν κανάλια που συνήθως βλέπατε, δοκιμάστε τη σύνδεση χωρίς ενισχυτή.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:
BUY WAY Α.Ε.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31° χλμ. Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

SPECIAL FEATURES

Highlights

Fabric comfort touch

Blends into modernday smart homes décor

Performance

Receives Full HD & digital TV signals, local UHF signals

Detachable amplifier is included to suit different reception needs

Powering

To be powered by AC/DC adaptor or digital receiver

Positioning

Stands on table or hangs on wall

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Frequency:UHF: 470-790MHz

Output level:105dBuV

Output level:105dBuV

Noise Figure:<3.5dB

VSWR: VHF: <3.0,UHF: <2.0


Impedance:75Ω

Working Voltage:DC 5V/550mA

2. For weak signals area (With amplifier):

Powered via Digital Receiver (Digital signals):


Plug the antenna's coaxial cable to the ANT jack of the external amplifier and plug the amplifier's coaxial cable to the ANT jack of your digital receiver, this will get 5V/30mA power from the digital receiver



Powered via AC/DC adaptor:

With Digital Receiver (Digital signals):


Plug the antenna's coaxial cable to the ANT jack of the external amplifier and plug the amplifier's coaxial cable to the ANT jack of your digital receiver. Plug the power adaptor's DC plug to the DC jack of the external amplifier and the power plug to the electrical outlet.



Direct Connection to TV:

For TVs with built-in tuner (Digital signals):

1. Powered via built-in tuner.
2. Powered via AC/DC adaptor.




1: Plug the antenna's coaxial cable to the external amplifier and plug the amplifier's coaxial cable to the RF jack of your TV.

2: Plug the antenna's coaxial cable to the ANT jack of the external amplifier and plug the amplifier's coaxial cable to the RF jack of your TV. Plug the power adaptor's DC plug to the DC jack of external amplifier and the power plug to the electrical outlet.

For TVs without built-in tuner (Analog signals):


Plug the antenna's coaxial cable to the ANT jack of the external amplifier and plug the amplifier's coaxial cable to the RF jack of your TV. Plug the power adaptor's DC plug to the DC jack of the external amplifier and the power plug to the electrical outlet.



2. For strong signals area (Without amplifier):


Connection to the Digital Receiver:

Plug the antenna's coaxial cable to the ANT jack of your digital receiver.



Connection to the TV:

Plug the antenna's coaxial cable to the RF jack of your TV.



REMARK

You can use the antenna with or without its amplifier, depending on which connection gives you the best signal. Using the amplifier provides the best performance in most situations, so try using it first. If you notice that you have lost channels that you normally receive, try connecting without amplifier.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.

Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2002/96/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:



- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:
BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr