

Primo®

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
USE INSTRUCTIONS**

AIR COOLER

ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PRAC-80711

220V-240V/50HZ - 140W



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

Η εταιρεία BUY WAY A.E. σας ευχαριστεί για την αγορά του νέου air cooler **Primo**. Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσουν να συναρμολογήσετε και να το θέσετε σε λειτουργία πιο εύκολα. Παρακαλούμε πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το air cooler είναι ένα προϊόν υψηλής τεχνολογίας και εξαιρετικά αξιόπιστο λόγω του ευρωπαϊκού σχεδιασμού του.

Η αρχή λειτουργίας του είναι ότι η εξάτμιση του νερού καταναλώνει την περιβάλλουσα θερμότητα και προκαλεί την ψύξη της θερμοκρασίας.

Όταν το νερό διανέμεται συνεχώς στην επιφάνεια του ψυκτικού μαξιλαριού, ο αέρας που αναρροφάται μέσω του μαξιλαριού, προκαλεί την εξάτμιση του νερού, καθιστώντας τον αέρα δροσερό και φρέσκο. Το νερό που κυκλοφορεί κατευθύνεται προς τη δεξαμενή, όπου αντλείται ξανά προς τα πάνω μέσω των μαξιλαριών ψύξης. Εάν χρησιμοποιείται τον σωλήνα (που παρέχεται σάνταρ), μια βαλβίδα πλωτήρα διατηρεί τη δεξαμενή συνεχώς γεμάτη. Εάν γεμίσετε χειροκίνητα το μεγάλο δοχείο χωρητικότητας 60 λίτρων τότε εξασφαλίζετε ώρες αδιάλειπτης λειτουργίας. Υπάρχει μια ψηφιακή ένδειξη στάθμης για να ελέγχετε γρήγορα την ποσότητα νερού που απομένει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο που προκαλείται από λανθασμένη χρήση και για πιο άνετη λειτουργία της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση.

1. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή και εσωτερική χρήση.
2. Κατά τη χρήση της συσκευής, πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλη πρίζα ρεύματος που έχει ελεγχθεί και πληροί τις απαιτήσεις. Επιβεβαιώστε την τάση σε περίπτωση μετακίνησης.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από υπεύθυνο άτομο για την ασφαλή χρήση της. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
4. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας/γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
5. Εάν το καλώδιο παροχής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό του ή από εξίσου εξειδικευμένο άτομο για αποφυγή κινδύνου.
6. Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα κατά την πλήρωση ή τον καθαρισμό.
7. Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια – υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
8. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο.
9. Μην λυγίζετε ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο.

10. Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή ξένων αντικειμένων, όπως ξύλινα ή μεταλλικά ραβδιά, στις εισόδους ή εξόδους αέρα – μπορεί να προκληθεί διαρροή, βραχυκύκλωμα ή ζημιά στο προϊόν.
11. Μην ψεκάζετε εντομοκτόνα ή εύφλεκτα σπρέι γύρω από το προϊόν – μπορεί να προκληθεί ζημιά.
12. Αποφύγετε την απευθείας έκθεση παιδιών στον αέρα της εξόδου για μεγάλο χρονικό διάστημα – ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα υγείας.
13. Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το φινιρίσμα είναι καθαρό και έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα.
14. Αν παρουσιαστεί ασυνήθιστη μυρωδιά ή θόρυβος κατά τη χρήση, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία και αποσυνδέστε τη συσκευή.
15. Μετά την προσθήκη νερού, μην μετακινείτε ή γέρνετε τη συσκευή, για να αποφευχθεί το πισίλισμα. Αν η συσκευή πέσει και περιέχει νερό, αποσυνδέστε την αμέσως και περιμένετε 24 ώρες να στεγνώσει πριν την επαναλειτουργία.
16. Η στάθμη νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επίπεδο. Όταν λειτουργεί ως ψύκτης/υγραντήρας, το επίπεδο νερού δεν πρέπει να πέφτει κάτω από το ελάχιστο.
17. Όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη, μην σηκώνετε ολόκληρη τη συσκευή από τη λαβή – το νερό μπορεί να χυθεί. Μόνο όταν η δεξαμενή είναι άδεια ή σχεδόν άδεια μπορείτε να σηκώσετε τη συσκευή από τη λαβή.
18. Κατά την υγρανση, απαγορεύεται αυστηρά η αποσυναρμολόγηση του φίλτρου αέρα ή της βάσης του υγρού παραπετάσματος – ενδέχεται να προκαλέσει εκτόξευση σταγονιδίων από την έξοδο αέρα.
19. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή φεύγετε από το σπίτι για μεγάλο διάστημα, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
20. Αν παρουσιαστεί βλάβη, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή το κέντρο εξυπηρέτησης. Μην

αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή μόνοι σας – μπορεί να επηρεαστεί η ασφάλεια.

21. Μην καταπιείτε τη μπαταρία – Κίνδυνος Χημικού Εγκαύματος.
22. Το προϊόν περιέχει μπαταρία τύπου κουμπιού/νομίσματος. Αν καταποθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα μέσα σε μόλις 2 ώρες και να οδηγήσει σε θάνατο.
23. Κρατήστε καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
24. Αν το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας δεν κλείνει σωστά, σταματήστε τη χρήση της συσκευής και κρατήστε την μακριά από παιδιά.
25. Αν υποψιάζεστε ότι έχει καταποθεί ή εισέλθει στο σώμα μπαταρία, αναζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.
26. Οι μπαταρίες περιέχουν υλικά επικίνδυνα για το περιβάλλον – πρέπει να αφαιρεθούν πριν την απόρριψη της συσκευής και να απορριφθούν με ασφάλεια.
27. Να γνωρίζετε ότι τα υψηλά επίπεδα υγρασίας μπορεί να ενισχύσουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο περιβάλλον.
28. Μην επιτρέπετε στο χώρο γύρω από τον υγραντήρα να γίνεται υγρός. Αν συμβεί, μειώστε την ένταση λειτουργίας. Αν δεν είναι δυνατόν, χρησιμοποιείτε τον υγραντήρα διακεκομμένα. Μην επιτρέπετε σε απορροφητικά υλικά όπως χαλιά, κουρτίνες ή τραπεζομάντιλα να υγρανθούν.
29. Μην αφήνετε νερό στη δεξαμενή όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
30. Αδειάστε και καθαρίστε τον υγραντήρα πριν από την αποθήκευση. Καθαρίστε τον πριν από την επόμενη χρήση.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1x Ψύκτης αέρα
- 1x Τηλεχειριστήριο
- 2x Παγοκύστες
- 1x Εγχειρίδιο χρήσης

ΣΥΣΚΕΥΗ


Μπροστινή πλευρά:

1. Κάλυμμα επάνω δεξαμενής νερού
2. Οθόνη
3. Επάνω γρίλια εξόδου αέρα
4. Κάτω γρίλια εξόδου αέρα
5. Μπροστινό περίβλημα
6. Δεξαμενή νερού
7. Μικρός τροχός
8. Επάνω κάλυμμα
9. Πλαϊνό πάνελ
10. Κούμπωμα δεξαμενής νερού
11. Μεγάλος τροχός




Πίσω πλευρά:

- 12. Πίσω περίβλημα
- 13. Υδροκουρτίνα
- 14. Είσοδος νερού (προσθήκη νερού)



Κάτω μέρος:


- 15. Δύο μεγάλοι τροχοί βρίσκονται στο πίσω μέρος και δύο μικροί τροχοί στο μπροστινό



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και τοποθετήστε την σε μια λεία και σταθερή επιφάνεια για να μειωθεί ο θόρυβος και οι κραδασμοί.
2. Η συσκευή διαθέτει ροδάκια για ευκολότερη μετακίνηση, αλλά πρέπει να κυλιέται σε ομαλές και επίπεδες επιφάνειες. Να είστε προσεκτικοί κατά την κύλιση σε χαλιά ή ξύλινα δάπεδα. Μην επιχειρήσετε να κυλίσετε την συσκευή πάνω από αντικείμενα.
3. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί εντός εμβέλειας κατάλληλης ηλεκτρικής πρίζας.
4. Μην τοποθετείτε εμπόδια γύρω από τις εισόδους και εξόδους αέρα της συσκευής και μην καλύπτετε τις εισόδους της.
5. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 45 εκ. απόσταση γύρω από τη συσκευή για αποδοτική λειτουργία.







ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ







ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ








ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει είτε μέσω του πίνακα ελέγχου, είτε μέσω του τηλεχειριστηρίου. Το τηλεχειριστήριο διαθέτει τα ίδια κουμπιά με τον πίνακα ελέγχου.
2. Συνδέστε το φισ στην πρίζα. Θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και το εικονίδιο λειτουργίας "⏻" θα ανάψει στην οθόνη.
3. On/Standby (⏻): Πατήστε το κουμπί (⏻) στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε το προϊόν. Σε αυτό το σημείο, η ψηφιακή οθόνη φωτίζεται και εμφανίζει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, ενώ το αντίστοιχο εικονίδιο °C ανάβει. Από προεπιλογή, το προϊόν ξεκινά σε λειτουργία Κανονικού Αέρα / Επίπεδο 1 / Άνω Ανεμιστήρας, και το αντίστοιχο φωτάκι λειτουργίας    ανάβει.
4. Λειτουργίες Αέρα (Wind Modes) (🌳): Πατήστε το κουμπί (🌳) στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε λειτουργία αέρα. Η ακολουθία είναι: Κανονικός Αέρας → Φυσικός Αέρας → Αέρας Ύπνου (κυκλικά). Το αντίστοιχο φωτάκι ανάβει κάθε φορά  →  → .
5. Εναλλαγή (Switching) (🔄): Πατώντας τα κουμπιά (🔄) στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία των εξόδων αέρα. Η ακολουθία είναι: άνω

ανεμιστήρας → κάτω ανεμιστήρας → διπλός ανεμιστήρας (κυκλική ροή). Ανάβει το φωτάκι του άνω ανεμιστήρα , το φωτάκι του κάτω ανεμιστήρα , ή και τα δύο μαζί για την ένδειξη διπλού ανεμιστήρα.

6. Κρύος Αέρας (Cold Air) : Πατήστε το κουμπί στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύγρانش. Το αντίστοιχο φωτάκι  θα ανάψει. Πατήστε ξανά για απενεργοποίηση.

7. Χρονοδιακόπτης (Timer) : Πατήστε το κουμπί στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντίστροφης μέτρησης. Η ψηφιακή οθόνη θα εμφανίσει διαδοχικά από 0 έως 12 ώρες (κυκλικά). Αφού επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο, η ένδειξη θα αναβοσβήσει για 5 δευτερόλεπτα και θα επιστρέψει αυτόματα στην εμφάνιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Το αντίστοιχο φωτάκι  θα ανάψει.

8. Περιστροφή (Swing) : Πατήστε το κουμπί  στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τις κινούμενες περσίδες. Το αντίστοιχο φωτάκι  θα ανάψει. Πατήστε ξανά για απενεργοποίηση.



Η συσκευή συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο, το οποίο σας επιτρέπει να τη χειρίζεστε εύκολα από μικρή απόσταση. Το τηλεχειριστήριο διαθέτει τα ίδια εικονίδια λειτουργιών με τον πίνακα ελέγχου.

Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι:

1. Βρίσκεστε σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα από τη συσκευή.
2. Στοχεύετε με το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή.
3. Υπάρχει καθαρή γραμμή οπτικής επαφής μεταξύ της συσκευής και του τηλεχειριστηρίου.

Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με μία μπαταρία CR2025. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την τοποθετήσετε ή να την αντικαταστήσετε:


1. Γυρίστε το τηλεχειριστήριο ώστε να βλέπετε το πίσω μέρος του.
2. Τραβήξτε το συρταρωτό χώρο της μπαταρίας έξω από το τηλεχειριστήριο.
3. Αν αντικαθιστάτε την μπαταρία, αφαιρέστε την παλιά μπαταρία από τη θήκη.
4. Τοποθετήστε την παρεχόμενη ή μία νέα μπαταρία CR2025 στη θήκη, βεβαιώνοντας ότι η θετική (+) πλευρά της μπαταρίας κοιτάζει προς τα πάνω.



ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης, πρέπει να προσθέσετε νερό στο δοχείο νερού της συσκευής. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε παγοκύστες στο δοχείο νερού για καλύτερο αποτέλεσμα ψύξης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Ανοίξτε τις λαβές και στις δύο πλευρές του δοχείου νερού, αφαιρέστε το δοχείο και στη συνέχεια καθαρίστε το.




Σημείωση: Παρέχονται 2 παγοκύστες. Γεμίστε τις παγοκύστες με νερό και τοποθετήστε τις στο ψυγείο ώστε να παγώσουν. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τις στο δοχείο νερού. Βεβαιωθείτε ότι η μέγιστη στάθμη νερού του δοχείου δεν ξεπερνιέται μετά την προσθήκη των παγοκυστών.

- Αφού γεμίσετε το δοχείο νερού και τοποθετήσετε τις παγοκύστες, παρακαλούμε κλειδώστε το δοχείο νερού ή κλείστε το επάνω καπάκι του δοχείου.
- Συνιστάται να αδειάζετε το δοχείο νερού κάθε 2–3 εβδομάδες κατά τη χρήση.

- Καθαρισμός φίλτρων σκόνης

Για να διασφαλιστεί ότι το air cooler λειτουργεί αποδοτικά, θα πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο σκόνης μετά από κάθε εβδομάδα λειτουργίας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πριν τον καθαρισμό της συσκευής, απενεργοποιήστε την, περιμένετε λίγα λεπτά και στη συνέχεια αποσυνδέστε την από την πρίζα.
2. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τη βίδα που συγκρατεί το φίλτρο αέρα στο πίσω μέρος και αφαιρέστε το φίλτρο από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη συσσωρευμένη σκόνη από το φίλτρο. Αν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο, βυθίστε το σε ζεστό νερό και ξεπλύνετε αρκετές φορές. Το νερό δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τους 40°C.



3. Πριν επανατοποθετήσετε το φίλτρο σκόνης στη γρίλια κάλυψης, αφήστε το να στεγνώσει καλά μετά τον καθαρισμό.
4. Επανατοποθετήστε το καθαρό και στεγνό φίλτρο πριν από την επόμενη χρήση ή αποθήκευση.
5. **Προσοχή:** Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο, καθώς η σκόνη και οι ίνες θα φράξουν τη συσκευή και θα μειώσουν την απόδοσή της.

- Καθαρισμός της συσκευής (εξωτερικά)

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την, περιμένετε λίγα λεπτά και στη συνέχεια αποσυνδέστε την από την πρίζα.

Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα ελαφρώς υγρό πανί και στη συνέχεια σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί.

1. Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή με νερό, καθώς αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.
2. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, αλκοόλ ή διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής – αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.
3. Μην ψεκάζετε εντομοκτόνα ή παρόμοια σκευάσματα πάνω στη συσκευή.

- Αφαλάτωση

Για την αφαλάτωση του δοχείου νερού, προσθέστε νερό και ξύδι ή απορρυπαντικό αφαλάτωσης στο δοχείο, αφήστε το για μερικές ώρες και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να το σκουπίσετε.

CE Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ: Οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

 Buy Way

Με την εγγύηση της:
BUY WAY A.E.
31χλμ Αθηνών-Λαμίας
Λεωφόρος Τυρταίου
19014 Αφίδνες
Τηλ.: 210-2464214
www.buyway.gr

INTRODUCTION

The cooler is a high-tech product, showing simplicity and outstanding reliability, due to its European design origin.

Its working principle is that water evaporation uses up the surrounding heat and causes the temperature to cool down.

When water is continuously distributed onto the cooling pad surface, the air being drawn through the pad causes the water to evaporate, making the air cool and fresh. The circulating water moves down to the reservoir, where it is again pumped up through the cooling pads. If the hose option is being used (supplied as standard), a float valve keeps the reservoir full continuously. If filled manually, the big 60 Litre capacity reservoir ensures hours of uninterrupted operation. There is a digital level indicator to quickly check the amount of water remaining.

I. Safety Warnings and Precautions

In order to avoid the danger caused by operation errors and to use the machine more conveniently, please read the product instruction manual before use.

1. The appliance is only for household and indoor use.
2. When using this machine, you must use a qualified power outlet that has been checked and met the requirements. Please confirm the voltage used when relocating.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. Unplug the appliance during filling and cleaning.
7. Do not touch the power cord plug with wet hands, there is a danger of electric shock.
8. When unplugging the power cord, do not pull the wire.
9. Do not fold or place heavy objects on the power cord.
10. It is strictly forbidden to insert foreign objects such as wooden sticks and metal sticks into the air inlet and outlet, which will cause leakage, short circuit and the possibility of product damage.

11. Do not spray pesticides and flammable sprays around the product, which may damage the product.
12. Avoid blowing the product air outlet directly to children for a long time, which may cause children to get sick or affect their health.
13. When using, make sure that the plug of the power cord is free of foreign objects, and insert the plug completely.
14. Abnormal handling. When the product has peculiar smell and abnormal sound during use, please stop using it immediately and unplug the power supply.
15. After adding water to the machine, do not tilt or collide when placing or moving it to prevent splashing. If the product has been dumped and there is water in the machine, unplug it immediately and wait for 24 hours to dry before turning it on.
16. The water level of the water tank shall not exceed the maximum level. When the cooler/humidifier function is started, the water level in the water tank shall not be lower than the minimum level.
17. When the water tank of the product is full of water, do not grab the handle to lift the whole machine, otherwise the water in the water tank will overflow, you can only push the handle to move the product, and only when it is confirmed that there is no water or very little water in the water tank, you can grab the handle to move the product. Lift the whole machine.
18. When humidifying, it is strictly forbidden to disassemble and assemble the air filter net and the wet curtain bracket, which will cause water droplets to spray out of the air outlet.
19. When going out or not using the machine for a long time, you must turn off the machine and pull out the power cord plug from the socket.
20. If the product fails, please send it to the repair station or notify the after-sales service center, and do not disassemble or replace the parts without authorization. Arbitrary disassembly and modification will affect the safety of the product.

21. Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard;
22. This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death;
23. Keep new and used batteries away from children.
24. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
25. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
26. The batteries contain materials, which are hazardous to the environment; they must be removed from the appliance before it is scrapped and that they are disposed of safely
27. Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.
28. Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.
29. Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.
30. Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.


PACKAGE CONTENTS

- 1x Air cooler
- 1x Remote control
- 2x Ice boxes
- 1x User manual

APPLIANCE


Front side:

- 1. Upper water tank cover
- 2. Display
- 3. Upper out wind grille
- 4. Lower out wind grille
- 5. Front housing
- 6. Water tank
- 7. Small wheel
- 8. Top cover
- 9. Side panel
- 10. Water tank latch
- 11. Large wheel




Back side:

- 12. Back housing
- 13. Water curtain
- 14. Water inlet (add water)



Lower side:

- 15. Two large wheels are at the back, and two small wheels are on the front .




SELECT LOCATION

1. Remove the appliance from all packaging and place on a smooth and firm foundation to minimize noise and vibration.
2. The appliance has castors to aid placement, but it should only be rolled on smooth, flat surfaces. Use caution when rolling on carpeted surfaces or wood floors. Don not attempt to roll the unit over objects.
3. The appliance must be placed within the reach of a suitable electrical socket.
4. Never place any obstacles around the air inlets or outlets of the appliance and do not cover the appliance's intakes.
5. Make sure there is a minimum clearance of 45cm around the appliance for efficient working.
















CONTROL PANEL & REMOTE CONTROL




DISPLAY PANEL







USING




1. The appliance can be operated with the control panel or the remote control. The remote control has the same buttons as the control panel.
2. Insert the plug into the Socket. A beep sound will be heard and the power icon  will light on the display.
3. On/Standby  : Press the button  on the control panel or remote control to activate the product. At this point, the digital display on the display window lights up to show the ambient temperature, and the icon  lights up. By default, the product starts in Normal Wind/Level 1/Upper Fan mode, and the corresponding indicator light    turns on.
4. Wind Modes  : Press the button  on the control panel or remote control to switch wind modes. The sequence is: Normal Wind - Natural Wind - Sleep Wind (cyclic). Corresponding indicator  →  →  illuminated.
5. Switching  : By clicking the buttons  on the control panel or remote control, you can switch the operation of the air outlets. The sequence is - upper fan - lower fan - dual fan (circular flow). The indicator light  corresponding to the upper

fan is on, the indicator light  corresponding to the lower fan is on, and both lights are on simultaneously indicating dual fans.

6. Cold Air  : Click the button on the control panel or remote control to activate the humidification function.

The indicator light  will turn on. Click again to turn it off.

7. Timing  : Press the button on the control panel or remote control to activate the product countdown function. The digital screen  will display 0 to 12 hours (in a cycle) successively. After selecting the desired time, it will flash for 5 seconds and automatically switch to the ambient temperature display. At this point, the indicator light  will be illuminated.

8. Swing  : Click the button  on the control panel or remote control to turn on the swing leaves. The indicator light  will illuminate. Click again to turn off.

USE OF REMOTE CONTROL

The appliance comes with a remote control to allow you to easily operate the appliance from a short distance. The remote control has the same function icons as the control panel.


You can start using the remote control after switching on the appliance. When using the remote control, make sure:

1. You are less than 10 meters away from the appliance.
2. You point the remote control at the appliance.
3. There is a clear line of sight between the appliance and the remote control.

The remote control is powered by a CR2025 battery. Follow the steps below to insert or replace it:

1. Turn the remote control over so that you can see the back.

2. Pull the battery compartment out of the remote control.
3. If you are replacing the battery, remove the dead battery from the battery compartment.
4. Insert the supplied or a new CR2025 battery into the battery compartment, making sure that the positive(+) side of the battery faces upwards.




ADDING WATER

Before using the cool mode, you must add water to the water tank of the appliance. You may also add ice boxes to the water tank to improve the cooling effect. Make sure the appliance is not connected to an electrical socket.

Please follow these steps:

1. Pull the mains plug from the socket.
2. Open the handles on both sides of the water tank, separate the tank and then clean it.



Note: When adding water, observe the water level through the water level mark of the water tank at back, Do not exceed the maximum water level of the water tank when adding water.


- After filling up the water and put the iceboxes, please lock the water tank or close the top water tank cover.
- It is recommended to empty the water tank every 2-3 weeks during use. Please follow these steps:

MAINTENANCE AND CLEANING

- Cleaning dust filters

To ensure that the air cooler operates efficiently, you should clean the dust filter after each week of operation. Please follow these steps:

1. Before cleaning the appliance, switch it off, then wait a few minutes, and then unplug it to disconnect the appliance from the mains power supply.
2. Use a screwdriver to unscrew the screw fixing of the air filter on the back and then remove the air filter from the appliance. Use a vacuum cleaner to remove dust accumulations from the filter. If the filter is very dirty, immerse it in warm water and rinse a number of times. The water should never be hotter than 40°C.



3. Before putting the dust filter back into the cover grille, allow it to dry out well after washing.
4. Reinstall the clean, dry filter before next use or storage.
5. **Caution:** Never use the appliance without a filter because dirt and lint will clog it and reduce performance.

- Cleaning the housing

Before cleaning the appliance, switch it off, then wait a few minutes, and then unplug it to disconnect the appliance from the mains power supply.

1. Clean the housing of the appliance with a slightly damp cloth and then dry with a dry cloth.
2. Never wash the appliance with water. It could be dangerous.
3. Never use benzene, alcohol or solvents to clean the appliance – this could be dangerous.
4. Do not spray insecticides or similar agents on to the air cooler.

- Descaling

For descaling of the water tank, put water and vinegar or descaling solvent in the tank, wait a few hours and rinse with fresh water, then use a soft, dry cloth to wipe it.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2012/19/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

DISPOSAL OF BATTERIES: The batteries of this product should not be disposed of with other household waste at the end of their life cycle.



With the warranty of:
BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-
Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr