

Primo[®]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



AIR COOLER

ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PRAC-80704

220V-240V/50Hz - 120W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

Η εταιρεία BUY WAY A.E. σας ευχαριστεί για την αγορά του νέου air cooler **Primo**. Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσουν να συναρμολογήσετε και να το θέσετε σε λειτουργία πιο εύκολα. Παρακαλούμε πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το air cooler είναι ένα προϊόν υψηλής τεχνολογίας και εξαιρετικά αξιόπιστο λόγω του ευρωπαϊκού σχεδιασμού του.

Η αρχή λειτουργίας του είναι ότι η εξάτμιση του νερού καταναλώνει την περιβάλλουσα θερμότητα και προκαλεί την ψύξη της θερμοκρασίας.

Όταν το νερό διανέμεται συνεχώς στην επιφάνεια του ψυκτικού μαξιλαριού, ο αέρας που αναρροφάται μέσω του μαξιλαριού, προκαλεί την εξάτμιση του νερού, καθιστώντας τον αέρα δροσερό και φρέσκο. Το νερό που κυκλοφορεί κατευθύνεται προς τη δεξαμενή, όπου αντλείται ξανά προς τα πάνω μέσω των μαξιλαριών ψύξης. Εάν χρησιμοποιείται τον σωλήνα (που παρέχεται στάνταρ), μια βαλβίδα πλωτήρα διατηρεί τη δεξαμενή συνεχώς γεμάτη. Εάν γεμίσετε χειροκίνητα το μεγάλο δοχείο χωρητικότητας 60 λίτρων τότε εξασφαλίζετε ώρες αδιάλειπτης λειτουργίας. Υπάρχει μια ψηφιακή ένδειξη στάθμης για να ελέγχετε γρήγορα την ποσότητα νερού που απομένει.

I. Προειδοποιήσεις Ασφαλείας και Προφυλάξεις

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο από λανθασμένη χρήση και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πιο εύκολα, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.

1. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή και εσωτερική χρήση.
2. Κατά τη χρήση της συσκευής, πρέπει να χρησιμοποιείτε κατάλληλη πρίζα ρεύματος, που να έχει ελεγχθεί και να πληροί τις απαιτήσεις. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την τάση ρεύματος όταν μετακινείτε τη συσκευή.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από υπεύθυνο για την ασφάλειά τους άτομο.
4. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
5. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή παρόμοια εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά την πλήρωση ή τον καθαρισμό.
7. Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια – υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
8. Κατά την αποσύνδεση της συσκευής, μην τραβάτε το καλώδιο αλλά το φιν.
9. Μην διπλώνετε ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο.
10. Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή ξένων αντικειμένων (όπως ξύλινα ή μεταλλικά ραβδιά) στις εισόδους/εξόδους

αέρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διάρροη, βραχυκύκλωμα ή καταστροφή του προϊόντος.

11. Μην ψεκάζετε εντομοκτόνα ή εύφλεκτα υλικά γύρω από τη συσκευή.
12. Μην κατευθύνετε την έξοδο αέρα προς παιδιά για μεγάλα χρονικά διαστήματα – μπορεί να προκαλέσει ασθένεια ή βλάβη στην υγεία.
13. Βεβαιωθείτε ότι το φινι είναι καθαρό και πλήρως τοποθετημένο στην πρίζα.
14. Σε περίπτωση ασυνήθιστης οσμής ή θορύβου, διακόψτε άμεσα τη χρήση και αποσυνδέστε τη συσκευή.
15. Μετά την προσθήκη νερού, μην γέρνετε ή χτυπάτε τη συσκευή – υπάρχει κίνδυνος διάρροης. Αν ανατραπεί, αποσυνδέστε την αμέσως και περιμένετε 24 ώρες πριν την επανεκκίνηση.
16. Το επίπεδο νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τη μέγιστη ένδειξη του δοχείου.
17. Όταν το δοχείο είναι γεμάτο, μην σηκώνετε ολόκληρη τη συσκευή από τη χειρολαβή – μπορεί να χυθεί το νερό. Μόνο όταν το δοχείο είναι άδειο ή σχεδόν άδειο μπορείτε να την σηκώσετε.
18. Κατά την ύγρανση, μην αφαιρείτε το φίλτρο αέρα ή τη βάση του ψυκτικού στοιχείου – μπορεί να προκαλέσει εκτόξευση σταγόνων από την έξοδο αέρα.
19. Όταν απουσιάζετε ή δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο διάστημα, απενεργοποιήστε τη και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
20. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευής ή το σέρβις – μην επιχειρήσετε επισκευή μόνοι σας. Αυθαίρετες επεμβάσεις μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια.
21. **Μην καταπίνετε τις μπαταρίες** – υπάρχει κίνδυνος χημικού εγκαύματος.
22. Το προϊόν περιέχει μπαταρία τύπου "κουμπί/κέρμα". Αν καταποθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε 2 ώρες και να οδηγήσει σε θάνατο.
23. Κρατήστε τις νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.



24. Αν το διαμέρισμα της μπαταρίας δεν κλείνει σωστά, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν.
25. Αν πιστεύετε ότι μια μπαταρία καταποθεί ή εισήχθη στο σώμα, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
26. Οι μπαταρίες περιέχουν επικίνδυνα υλικά για το περιβάλλον – πρέπει να αφαιρούνται πριν την απόρριψη της συσκευής και να απορρίπτονται σωστά.
27. Λάβετε υπόψη ότι υψηλά επίπεδα υγρασίας μπορεί να ενισχύσουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών.
28. Μην επιτρέπετε στο περιβάλλον γύρω από τον υγραντήρα να γίνεται υπερβολικά υγρό ή βρεγμένο. Αν συμβεί αυτό, μειώστε την ένταση λειτουργίας ή χρησιμοποιήστε τον διακοπτόμενα. Μην αφήνετε απορροφητικά υλικά (π.χ. χαλιά, κουρτίνες, τραπεζομάντιλα) να βραχούν.
29. Μην αφήνετε νερό στο δοχείο όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
30. Αδειάστε και καθαρίστε τη συσκευή πριν την αποθήκευση και πριν την επόμενη χρήση.

II. Λειτουργίες

1. Πλήκτρο αφής
2. Ταχύτητα αέρα: υψηλή, μεσαία, χαμηλή
3. Λειτουργία αέρα: φυσιολογική / φυσική / νυχτερινή
4. Λειτουργία χρονοδιακόπτη: από 1 έως 12 ώρες
5. Λειτουργία ψύξης / ύγρανσης
6. Αυτόματη ξήρανση του ψυκτικού στοιχείου
7. Λειτουργία τηλεχειριστηρίου
8. Ειδοποίηση έλλειψης νερού (ένδειξη LED αναβοσβήνει)
9. Σε κατάσταση σύνδεσης στην πρίζα, αν απενεργοποιήσετε και ξανανοίξετε τη συσκευή, λειτουργεί η έξυπνη μνήμη, δηλαδή επιστρέφει στις προηγούμενες ρυθμίσεις.
10. Αποσπώμενο δοχείο νερού για εύκολη αποθήκευση
11. Τεχνολογία ψύξης με κυκλοφορία νερού: μεγάλος όγκος κυκλοφορίας, ταχύτερη ψύξη
12. Λειτουργία Wi-Fi
13. Λειτουργία πλάσματος (καθαρισμός αέρα)

III. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


- Δομή



1. Παράθυρο ενδείξεων
2. Μπροστινό κάλυμμα
3. Κάθετες περσίδες
4. Οριζόντιες περσίδες
5. Γρίλια εξόδου αέρα
6. Πόρτα γεμίσματος νερού
7. Δοχείο νερού
8. Ένδειξη στάθμης νερού
9. Τηλεχειριστήριο
10. Πίσω φίλτρο αέρα
11. Πίσω κάλυμμα
12. Καλώδιο τροφοδοσίας


13. Ροδάκια
14. Επάνω κάλυμμα
15. Πλαϊνό φίλτρο
16. Σταθερός συνδετήρας / Κούμπωμα στερέωσης

- Τηλεχειριστήριο



IV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



1. Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης συσκευής " ⏻ "

2. Ρύθμιση Περιστροφής Ροής Αέρα " ↻ "


3. Ρύθμιση Ψύξης / Υγραντήρα " ❄️/💧 "

4. Ρύθμιση Ταχύτητας Αέρα " 🌀 "

5. Χρονοδιακόπτης λειτουργίας " ⌚ "

6. Λειτουργία Αέρα / WIFI " 📶 "

- Παγοκυψέλη



- Χρήση Παγοκυψέλων:

Οι παγοκύψέλες διαθέτουν ιδιότητες αποθήκευσης ψύχους και διατήρησης θερμοκρασίας, οι οποίες επιτρέπουν την απορρόφηση της θερμότητας από το νερό, διατηρώντας τη θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή χαμηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα ο αέρας από τον ανεμιστήρα ψύξης να είναι πιο δροσερός.

1. Τοποθετήστε την παγοκύψέλη στο ψυγείο μέχρι να παγώσει πλήρως.
2. Βάλτε την παγωμένη παγοκύψέλη μέσα στη δεξαμενή νερού. Μετά από περίπου 10 λεπτά, η θερμοκρασία του νερού θα είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
3. Η συσκευή διαθέτει δύο παγοκύψέλες για συνεχή χρήση.
4. Μην ανοίγετε το κάλυμμα της παγοκύψέλης και μην καταπίνετε το περιεχόμενό της.

V. Εγκατάσταση και Χρήση του Προϊόντος

• Μέθοδος Εγκατάστασης

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία, συναρμολογήστε το επάνω μέρος της και το δοχείο νερού – και είναι έτοιμη προς χρήση.

• Χρήση των Πλήκτρων Λειτουργιών

1. Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης συσκευής "  "
Μόλις συνδεθεί στο ρεύμα, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν για 1 δευτερόλεπτο και μετά σβήνουν, μπαίνοντας σε κατάσταση αναμονής (standby).
- Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί "  " για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ένδειξη ταχύτητας αέρα ανάβει και η οθόνη LED εμφανίζει "1". Ταυτόχρονα ενεργοποιείται και η λειτουργία πλάσματος. Κατά την πρώτη εκκίνηση, ξεκινά με μέτρια ταχύτητα για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια περνά σε χαμηλή ταχύτητα. Αν πριν από την απενεργοποίηση η συσκευή ήταν σε χαμηλή ταχύτητα, τότε μετά την επανεκκίνηση λειτουργεί για 3 δευτερόλεπτα με μέτρια ταχύτητα και μετά επιστρέφει σε χαμηλή.
Σε κατάσταση λειτουργίας, πατώντας ξανά το κουμπί

" ⏻ ", απενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες και η συσκευή επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

2. Ρύθμιση Ταχύτητας Αέρα " ⚙️ "

Σε ενεργή κατάσταση, πατήστε το κουμπί " ⚙️ " για να αλλάξετε την ταχύτητα του αέρα.

Η σειρά αλλαγής είναι:

Χαμηλή → Μεσαία → Υψηλή → Χαμηλή → ... (κύκλος)

Οι ενδείξεις LED στην οθόνη αλλάζουν ως εξής: "1" → "2" → "3" → "1" → ...

Λειτουργία Αέρα (Wind):

Στην ενεργή κατάσταση, κρατήστε πατημένο το κουμπί

" ⚙️ " για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ξηρού αέρα.

Η συσκευή λειτουργεί με υψηλή ταχύτητα για 20 λεπτά και μετά επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

Η ένδειξη αέρα αναβοσβήνει, ενώ η ψηφιακή οθόνη και άλλες ενδείξεις είναι απενεργοποιημένες.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ξηρού αέρα, όλα τα άλλα κουμπιά εκτός από το ON/OFF " ⏻ " είναι απενεργοποιημένα.

3. Χρονοδιακόπτης " ⌚ "

Σε ενεργή κατάσταση, πατήστε το κουμπί " ⌚ " για να μπειτε στη λειτουργία χρονοδιακόπτη και να ρυθμίσετε αυτόματο τερματισμό από 1 έως 12 ώρες.

Η ενδεικτική λυχνία χρονοδιακόπτη " h " ανάβει και η οθόνη LED δείχνει την επιλεγμένη ώρα.

Η οθόνη LED εναλλάσσει κάθε 10 δευτερόλεπτα την εμφάνιση της χρονικής ρύθμισης και της τρέχουσας ταχύτητας αέρα.

4. Λειτουργία Αέρα "☁️":

Στην πρώτη εκκίνηση, η συσκευή λειτουργεί με κανονικό αέρα.

Πατώντας το κουμπι "☁️" αλλάζετε τη λειτουργία του αέρα με την εξής σειρά:

Κανονικός αέρας → Φυσικός αέρας → Νυχτερινός αέρας → Κανονικός αέρας → ...

Οι αντίστοιχες ενδείξεις LED δείχνουν ποια λειτουργία είναι ενεργή.

Λειτουργίες Ανάλυσης:

Κανονικός Αέρας: Η συσκευή λειτουργεί με βάση τη ρυθμισμένη ταχύτητα από τον χρήστη (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) και διατηρεί σταθερή ροή αέρα.

Φυσικός Αέρας (Natural Wind): Η συσκευή εναλλάσσει αυτόματα τις ταχύτητες (χαμηλή, μεσαία, υψηλή) με βάση προγραμματισμένο μοτίβο, μιμούμενη φυσικό αεράκι, προσφέροντας πιο ήπια και ευχάριστη αίσθηση.

Νυχτερινός Αέρας (Sleep Wind): Μια πιο ήσυχη λειτουργία, κατάλληλη για ύπνο - συνήθως μειώνει σταδιακά την ταχύτητα για άνεση και χαμηλό θόρυβο. (Για παράδειγμα: όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία νυχτερινού αέρα με μεσαία ταχύτητα, ο κανονικός αέρας με μεσαία ταχύτητα θα αλλάξει αυτόματα σε κανονικό αέρα με χαμηλή ταχύτητα μετά από 30 λεπτά λειτουργίας. Εκείνη τη στιγμή, η ένδειξη στην ψηφιακή οθόνη θα αλλάξει αυτόματα από "2" σε "1".)

5. Ψύκτης / Υγραντήρας % "

1) Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί

 % " για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης/υγραντήρα:

Λειτουργία ενεργή: η αντλία νερού λειτουργεί και η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη.

Λειτουργία απενεργοποιημένη: η αντλία νερού σταματά να λειτουργεί και η ενδεικτική λυχνία σβήνει.

2) Λειτουργία προστασίας από έλλειψη νερού:

Όταν είναι ενεργή η ψύξη, αν η αντλία λειτουργήσει για 45 δευτερόλεπτα και διαπιστωθεί έλλειψη νερού στο δοχείο μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, ο διακόπτης προστασίας θα αποσυνδεθεί (ένδειξη έλλειψης νερού). Η αντλία θα σταματήσει και η λυχνία θα αναβοσβήνει κάθε 0.5 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία υγραντήρα θα απενεργοποιηθεί. Πατήστε ξανά το κουμπί για να σβήσετε την ένδειξη.

6. Περιστροφή (Swing) "

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί  " για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιστροφής:

Ενεργοποιημένη περιστροφή: ο δακτύλιος αέρα κινείται, και η ένδειξη είναι αναμμένη.

Απενεργοποιημένη περιστροφή: ο δακτύλιος σταματά να κινείται, και η ένδειξη σβήνει.

7. Λειτουργία WiFi "


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  " για 5 δευτερόλεπτα. Το ενδεικτικό φως WiFi θα αρχίσει να αναβοσβήνει, και η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία σύζευξης WiFi.

- I. Εγκαταστήστε την εφαρμογή· αναζητήστε "Tuya Smart" στα διάφορα app stores ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να την κατεβάσετε.



- II. Δημιουργία λογαριασμού, είσοδος και ανάκτηση κωδικού πρόσβασης. Οι νέοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν νέο λογαριασμό. Αν διαθέτετε ήδη λογαριασμό Tuqa, μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με αυτόν, όπως φαίνεται παραπάνω.
- III. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και μπειτε στην αρχική οθόνη. Πατήστε Προσθήκη συσκευής ή + Σύζευξη → Επιλέξτε ανεμιστήρα κλιματισμού (Bluetooth + WiFi) / λειτουργία αντιστοίχισης ταχύτητας → Εισάγετε τον κωδικό WiFi του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένο το τηλέφωνό σας.
- IV. Μετά την ολοκλήρωση της σύζευξης, μπορείτε να εισέλθετε στην κύρια οθόνη της εφαρμογής για να ελέγχετε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής.

- Τοποθέτηση αντλίας νερού στην δεξαμενή



1. Αφού αφαιρέσετε το κυρίως σώμα της συσκευής, παρακαλούμε προσέξτε να ελέγξετε την ένδειξη στο κάτω μέρος

Please take out the
← pump when using and put
it back after use.


Μετάφραση: Παρακαλώ να βγάξετε την αντλία κατά τη χρήση και να την τοποθετείτε ξανά μετά τη χρήση, όταν θέλετε να το αποθηκεύσετε.



Please clean the water tank after using.

Μετάφραση: Παρακαλώ να καθαρίζετε το δοχείο νερού μετά την χρήση, όταν θέλετε να το αποθηκεύσετε.

2. Περιστρέψτε την πόρπη της αντλίας νερού αριστερόστροφα και αφαιρέστε την αντλία νερού και τον σωλήνα νερού από το δοχείο αποθήκευσης (ο σωλήνας είναι στερεωμένος με δύο πόρπες), ώστε η αντλία να πέσει φυσικά στον πυθμένα του νερού



- **Άλλες Λειτουργίες**

① **Λειτουργία Χαμηλού Φωτισμού:** Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 1 λεπτό, ο φωτισμός των ενδείξεων μειώνεται στο 1/3 της έντασής του. Εάν πατηθεί ξανά κάποιο κουμπί, ο φωτισμός επανέρχεται.


② **Λειτουργία Μνήμης σε Διακοπή Ρεύματος:** Εάν δεν είναι η πρώτη ενεργοποίηση, πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης σε κατάσταση αναμονής, η συσκευή ξεκινά από την προηγούμενη κατάστασή της, εκτός από τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη, άνεμου ύπνου και ξηρού αέρα.

Γέμισμα Νερού


Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης ή υγραντήρα, προσθέστε νερό στο δοχείο.

Τρόποι γέμισης νερού:

1. Πριν προσθέσετε νερό, Ανοίξτε το κάλυμμα εισόδου και ρίξτε νερό στο δοχείο (εικ. 1 & 2). Μετά την συμπλήρωση, κλείστε το κάλυμμα.




Εικόνα 1




Εικόνα 2

2. Αφαιρέστε το σώμα της συσκευής από το δοχείο ανοίγοντας τους 4 γάντζους (εικ. 3 & 4). Ρίξτε νερό και στη συνέχεια επανατοποθετήστε και ασφαλίστε το δοχείο.




Εικόνα 3



Εικόνα 4

Όταν προσθέτετε νερό, να προσέξετε τη στάθμη του νερού στο πίσω μέρος του δοχείου (εικ. 5).



Εικόνα 5

1. Όταν προσθέτετε νερό, προσέξτε ώστε να μην υπερβείτε τη μέγιστη στάθμη νερού.
2. Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό νερό βρύσης.
3. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά, ενδέχεται να υπάρχει ελαφρά οσμή ή ελαφριά αποχρωματισμός στο νερό — είναι φυσιολογικό, μη τοξικό και ακίνδυνο και δεν θα βλάψει την υγεία σας.

- Χρήση του τηλεχειριστηρίου:

(1) Αρχικά ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, τοποθετήστε μία μπαταρία 3V τύπου CR2032 και είναι έτοιμο προς χρήση.


Πώς να ανοίξετε το κάλυμμα της μπαταρίας: Πρώτα πιέστε και κρατήστε προς την κατεύθυνση του βέλους 1 στο σχήμα για να απελευθερώσετε το κούμπωμα του καλύμματος, και στη συνέχεια τραβήξτε προς την κατεύθυνση του βέλους 2.

(2) Κατά τη χρήση, παρακαλώ ευθυγραμμίστε σωστά με τη θέση του δέκτη.

(3) Όταν εξαντληθεί η μπαταρία, αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας σύμφωνα με την κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα και αντικαταστήστε με καινούρια (CR2032 3V). Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, παρακαλώ προσέξτε την πολικότητα

(θετικό και αρνητικό). Έπειτα, επανατοποθετήστε το κάλυμμα και το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο προς χρήση.

(4) Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σωστά, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσής τους μακριά από παιδιά. Ακόμα και οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη.



VI. Καθαρισμός και Συντήρηση

• Υπενθύμιση



Μην χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα κατά τον καθαρισμό.

■ Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.



Παρακαλείσθε να αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο ρεύματος κατά τον καθαρισμό, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.


■ Όταν η εξωτερική επιφάνεια έχει σκόνη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί· όταν είναι πολύ βρώμικη, μπορείτε να τη σκουπίσετε με ένα μαλακό πανί βουτηγμένο σε νερό έως 50°C και ουδέτερο απορρυπαντικό, και στη συνέχεια να τη στεγνώσετε.

■ Κατά τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά ή άλλες ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην εξωτερική επιφάνεια.

• Καθαρισμός του φίλτρου αέρα και των στοιχείων ψύξης (Cooling Pad)

Εάν στο φίλτρο αέρα έχει συγκεντρωθεί υπερβολική ποσότητα ξένων σωματιδίων, αυτό θα επηρεάσει την απόδοση του αέρα. Γι' αυτό, να το καθαρίζετε τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες.

1. Τραβήξτε προς τα πάνω το φίλτρο και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη λαβή για να αφαιρέσετε το σύστημα του ψυκτικού στοιχείου (δείτε την παρακάτω εικόνα/διαδικασία).
2. Μουσκέψτε τα στοιχεία του ψυκτικού με απορρυπαντικό για λίγα λεπτά, στη συνέχεια καθαρίστε τα και αφήστε τα να στεγνώσουν.



- Καθαρισμός δεξαμενής νερού

1. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος, περιστρέψτε το κουμπί στερέωσης σε οριζόντια θέση και σηκώστε το επάνω μέρος της συσκευής για να διαχωρίσετε τη δεξαμενή νερού.

2. Χρησιμοποιήστε μια πετσέτα με λίγο απορρυπαντικό για να σκουπίσετε τα άλατα από τη δεξαμενή και στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό, αφού πρώτα απομακρύνετε τα λύματα.

- Καθαρισμός εξωτερικής επιφάνειας

1. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα νωπό πανί. Απαγορεύεται αυστηρά το άμεσο πλύσιμο με νερό.

2. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά καθαριστικά.
3. Πριν τον καθαρισμό της συσκευής, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ρεύματος και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 - Επανεγκατάσταση και χρήση μετά τον καθαρισμό
 1. Συναρμολογήστε σωστά τη δεξαμενή νερού, διασφαλίζοντας την ορθή τοποθέτηση.
 2. Συνδέστε ξανά την παροχή ρεύματος και επιβεβαιώστε ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

• Συντήρηση

1. Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το φιν από την πρίζα, συσκευάστε τη συσκευή και προστατέψτε την από τη σκόνη.
2. Πριν από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το ψυκτικό στοιχείο (cooling pad) και το φίλτρο αέρα είναι στεγνά και ότι δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή.

VII. Τεχνικές Προδιαγραφές

Μοντέλο προϊόντος	PRAC-80704
Ονομαστική τάση	220-240V~
Ονομαστική συχνότητα	50Hz
Ονομαστική ισχύς	120W
Διαστάσεις προϊόντος	M496.2mm×Π374.7mm×Υ869.7mm
Καθαρό βάρος	9.4±0.5Kg
Βάρος συσκευασίας	12.1±0.5Kg (συμπεριλαμβανομένου του βάρους των παγοκυψελών)
Κατάλληλο περιβάλλον	Σχετική υγρασία κάτω από 95% (στους 25°C)



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

 Buy Way

Με την εγγύηση της:
BUY WAY A.E.
31χλμ Αθηνών-Λαμίας
Λεωφόρος Τυρταίου
19014 Αφίδνες
Τηλ.: 210-2464214
www.buyway.gr

INTRODUCTION

The cooler is a high-tech product, showing simplicity and outstanding reliability, due to its European design origin.

Its working principle is that water evaporation uses up the surrounding heat and causes the temperature to cool down.

When water is continuously distributed onto the cooling pad surface, the air being drawn through the pad causes the water to evaporate, making the air cool and fresh. The circulating water moves down to the reservoir, where it is again pumped up through the cooling pads. If the hose option is being used (supplied as standard), a float valve keeps the reservoir full continuously. If filled manually, the big 60 Litre capacity reservoir ensures hours of uninterrupted operation. There is a digital level indicator to quickly check the amount of water remaining.

I.Safety Warnings and Precautions

In order to avoid the danger caused by operation errors and to use the machine more conveniently, please read the product instruction manual before use.

1. The appliance is only for household and indoor use.
2. When using this machine, you must use a qualified power outlet that has been checked and met the requirements. Please confirm the voltage used when relocating.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. Unplug the appliance during filling and cleaning.
7. Do not touch the power cord plug with wet hands, there is a danger of electric shock.
8. When unplugging the power cord, do not pull the wire.
9. Do not fold or place heavy objects on the power cord.
10. It is strictly forbidden to insert foreign objects such as wooden sticks and metal sticks into the air inlet and outlet, which will cause leakage, short circuit and the possibility of product damage.
11. Do not spray pesticides and flammable sprays around the product, which may damage the product.

12. Avoid blowing the product air outlet directly to children for a long time, which may cause children to get sick or affect their health.
13. When using, make sure that the plug of the power cord is free of foreign objects, and insert the plug completely.
14. Abnormal handling. When the product has peculiar smell and abnormal sound during use, please stop using it immediately and unplug the power supply.
15. After adding water to the machine, do not tilt or collide when placing or moving it to prevent splashing. If the product has been dumped and there is water in the machine, unplug it immediately and wait for 24 hours to dry before turning it on.
16. The water level of the water tank should not exceed the maximum water level line.
17. When the water tank of the product is full of water, do not grab the handle to lift the whole machine, otherwise the water in the water tank will overflow, you can only push the handle to move the product, and only when it is confirmed that there is no water or very little water in the water tank, you can grab the handle to move the product. Lift the whole machine.
18. When humidifying, it is strictly forbidden to disassemble and assemble the air filter net and the cooling pad bracket, which will cause water droplets to spray out of the air outlet.
19. When going out or not using the machine for a long time, you must turn off the machine and pull out the power cord plug from the socket.
20. If the product fails, please send it to the repair station or notify the after-sales service center, and do not disassemble or replace the parts without authorization. Arbitrary disassembly and modification will affect the safety of the product.
21. Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard;
22. This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death;
23. Keep new and used batteries away from children.
24. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
25. If you think batteries might have been swallowed or placed

inside any part of the body, seek immediate medical attention.

26. The batteries contain materials, which are hazardous to the environment; they must be removed from the appliance before it is scrapped and that they are disposed of safely

27. Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.

28. Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.

29. Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.


30. Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.

II. FUNCTIONS

1. Touch botton
2. Wind speed: high, medium, low
3. Wind mode: normal /natural/sleep wind
4. Timing function: timing is 1-12H
5. Cooling/humidification function
6. Auto-drying function for cooling pad
7. Remote control function
8. Water shortage alarm function (the indicator light flashes)
9. In plug in state, when you turn off the machine, then turn on again, it would have smart memory function, which is back to your setting before.
10. Removable water tank for easy storage
11. Spray water circulation refrigeration technology, large water circulation volume, faster cooling
12. WIFI function
13. Plasma function


III. COMPONENT

- Structure



1. Display window
2. Front shell
3. Vertical blades
4. Horizontal blades
5. Air outlet grille
6. Water filling door
7. Water tank
8. Water gauge
9. Remote control
10. Rear filter net
11. Back shell
12. Power cord
13. Casters
14. Top cover
15. Side filter net
16. Fixed buckle

- Remote control



IV. CONTROL PANEL



1. ON/OFF"  "

2. Swing"  "


3. Cooler/Humidifier"  "

4. Speed (Hi/Mid/Low)"  "

5. Timer (1-12H)"  "

6. Mode"  "

- Ice pack



- Usage of ice packs:

Ice packs have a cold storage and heat preservation characteristics, which can absorb the heat in the water, keep the water temperature in the water tank lower than the ambient temperature for several hours, and make the wind from the air cooling fan cooler.

1. Put the ice pack into the refrigerator until it freezes completely.
2. Put the frozen ice pack into the water tank. After about 10 minutes, the water temperature in the water tank will be lower than the ambient temperature.
3. The appliance is equipped with two ice packs to ensure continuous use.
4. Do not open the cover of the ice box or swallow its contents.

V. Product installation and usage

- Method of installation

After the product takes out the packaging, assemble the upper part of the machine and the water tank can be used.

- The use method of each function button

1. "  " **ON/OFF** :

After power in, all function indicators turn on 1S and then turn off into standby state.

In the standby mode, Press "⏻" on / off button to start power, the wind speed indicator is on, the digital tube displays "1". At the same time the plasma function is turned on (After the first startup, the middle speed wind starts for 3 seconds and switch to the low speed wind; if the standby state is low speed wind before shutdown, run the middle speed wind for 3 seconds, and then switch to the low speed wind). In working state, pressing "⏻" key will turn off all functions and the machine enters standby state.

2. "🌀" **Wind speed** :

In the power-on state, press the "🌀" button to adjust the wind speed. According to: low-speed wind → mid-speed wind → high-speed wind → low-speed wind... cycle, digital tube instructions: press "1" → "2" → "3" → "1"... to cycle in turn.

Under the boot state, press "🌀" for 3s to enter the dry wind function. The default high-speed wind lasts for 20 minutes. Go into the standby state. Wind speed indicator flashing, digital tube and other display off.

During the operation of the dry air function, other function buttons except "⏻" ON/OFF button are invalid.

3. "🕒" **Timer**:

In the power-on state, press "🕒" to enter the timing mode and set 1-12H timing shutdown.

The timing indicator light "h" is lit, and the digital tube display is set for timing.


The digital tube alternately displays the timing time and the current wind speed at 10-second intervals.

4. "📶" Mode :

When it is turned on for the first time, it is running with normal wind. Press the "📶" mode wind button to switch the mode wind. The switching sequence is: normal wind→natural wind→sleep wind→normal wind..., and the corresponding indicator lights show its function.

Normal wind: The product operates according to the wind speed gear set by the user, divided into three wind speed gears: high, medium and low, and runs at a fixed speed.

Natural wind: The product operates according to the wind speed gear set by the user, according to the rules preset by the program, and the operation mode is automatically switched from high-medium-low gear. This mode imitates the blowing effect of nature, making the blowing wind more Soft and comfortable. The specific program waveform of natural wind mode is as follows:



Sleeping wind: The product performs timed downshifting according to the wind speed gear set by the user and according to the rules preset by the program. This mode prevents people from falling asleep due to too much wind and causing physical

discomfort; the following is the set gear and sleep wind.

Operation after opening.

High-speed sleep wind: 30 minutes high-grade normal wind → 30 minutes mid-range normal wind → low-grade normal wind has been running

Medium-speed sleep wind: 30 minutes, mid-range normal wind → low-speed normal wind has been running

Low-speed sleep wind: low-speed normal wind has been running

In the sleep wind mode, the wind speed indicator of the corresponding gear changes with the switching of the normal wind mode. (For example: when the sleep wind is turned on at the mid-range wind speed, the mid-range normal wind will automatically switch to the low-grade normal wind after running for 30 minutes. At this time, the digital tube display will automatically switch from "2" to "1".)

5. " " **Cooler/Humidifier** :

1) In the power-on state, press the "  " cooler/humidifier button to turn on or off the cooling/humidifying function:

The cooling/humidification function is turned on: the water pump is working, and the indicator light is on.

The cooling/humidification function is off: the water pump stops working and the indicator light does not light up.

2) Water shortage protection function: When the cooling function is turned on, after the pump works for 45 seconds, if the water tank is continuously detected to be short of water within 5 seconds, and the protection switch is disconnected (water shortage), the water pump will stop working, and the indicator light will be on for 0.5 seconds and off for 0.5 seconds. The frequency of seconds keeps flashing, and the humidification function is turned off. Press the cooling/humidifying button again to turn off the indicator.

6. "↺" "Swing":

In the power-on state, press the "↺" swing button to enable or disable the swing function:

Open the swing wind: the swing wind ring is working, and the indicator light is on.

Swing wind off: The swing wind ring stops working, and the indicator light does not light up.

7. **WIFI function** "📶":

Press and hold the "📶" button for 5 seconds, the Wifi indicator light flashes, and enter the Wifi pairing mode.


- I. Install the app; search for "Tuya Smart" in various app stores or scan the following QR code to download.



- II. Register an account, log in, and retrieve the password; New users click to create a new account. If you already have a Tuya account, you can directly log in with the existing account, as shown above.
- III. Common App link operation process:
Log in to the account and enter the interface. Click Add device or + pairing → Select air conditioner fan (Bluetooth + WI-fi)/speed matching mode → Enter the Wifi password where the phone is located;

IV. After matching is completed, you can enter the main interface to control the machine through the APP.

- **Installation of the water pump in the tank**




1. After taking out the fuselage, please pay attention to check the bottom prompt

 Please take out the pump when using and put it back after use.

 Please clean the water tank after using.

2. Rotate the water pump buckle counterclockwise, and take out the water pump and water pipe from the storage tank (the water pipe is fixed by two buckles), so that the water pump can naturally drop to the bottom of the water



• **Other Function :**

- ① Dim mode: Within 1 minute when any indicator light is on, if the button does not move, the indicator light goes dark (1/3 of the original brightness). If the button moves again, the indicator light lights on.
- ② Uninterruptible power memory function: If it is not turned on for the first time, press the "⏻" on/off button in the standby state, and it will keep the state before shutdown after starting, except for the timer, sleep air and dry air functions.

Refilling water

If you need to turn on the refrigeration and humidification function, please add water to the water tank.

The way to add water to this machine:

- (1) Before adding water, open the water inlet gate and slowly pour water into the water tank

(Figure 1 and Figure 2): After adding the water, close the water gate again.




Figure 1




Figure 2

(2) Before adding water, open the 4 water tank buckles to separate the body from the water tank, and slowly pour water into the water tank (Figure 3 and Figure 4): After adding water, install the body and water tank, and fix the buckle.




Figure 3






Figure 4

When adding water manually, pay attention to the water level behind the air conditioning fan tank (Figure 5)





Figure 5

1. When adding water, please be careful not to exceed the highest water level.
2. Always use clean tap water.
3. Tips: When the machine is used for the first time, if accompanied by a slight smell, the water in the water tank has a slight discoloration, all of which are normal phenomena, non-toxic and harmless, and will not affect your health.

• **Usage of the remote control :**

- (1) First open the battery cover on the back of the remote control, install a 3V CR2032 battery, and it can be used.
- How to open the battery cover: First press and hold in the direction of arrow 1 in the figure to release the button on the battery cover, and then pull out in the direction of arrow 2.
- (2) When using, please align the position of the receiving head.
- (3) When the power of the battery is exhausted, pull out the battery cover according to the direction shown in the figure, and replace with a new battery (CR2032 3V). When replacing the battery, please pay attention to the positive and negative poles of the battery; then the battery cover is reset and ready for use.
- (4) The cells shall be disposed of properly, including keeping them away from children;

(5) Even used cells may cause harm.



VI. Cleanness and Maintenance

• Reminder



Don't use chemicals during cleaning.

- Turn off the power and unplug the power plug.



Please be sure to unplug the power line during cleaning, otherwise it may cause electric shock.

- When the outer surface is dusty, wipe it with a soft cloth; when the surface is too dirty, it can be mixed with water below 50 degrees Celsius and a neutral detergent, then wiped with a soft cloth and dried.


- When cleaning, do not use gasoline, thinner, thinner and any substances that can easily damage the outer surface

- Clean the air filter net and cooling pad components

If excessive foreign matter is attached to the air filter net, it will affect the air effect, so clean it at least every other month.

1. Pull up the net and pull the hand, take out the cooling pad assembly (the operation is shown below).

2. Soak the cooling pad components with detergent for a few minutes, clean and dry them.



- **Water tank cleaning**

Unplug the power supply, rotate the fixed button knob to the horizontal direction, and lift the upper part of the whole machine to separate the water tank away.

With a towel with a little detergent to wipe the scale in the water tank, and then clean with water after the sewage can be pour out.

- **Body surface cleaning**

Clean the surface of the body and wipe it clean with a wet cloth. Direct washing with water is strictly prohibited.

Do not use corrosive detergent or solvent cleaning.

When cleaning the body, always turn off the power switch and unplug the power cord, otherwise there is the possibility of electric shock.

- **Install and use after cleaning**

Assemble the water tank in order to ensure the correct installation.

Connect to the power supply to confirm the normal operation of the product.

- **Maintenance**

When the product is not in use for a long time, the power plug should be unplugged to package the product and prevent dust from entering the body.

1. Before packaging, please ensure that the cooling pad and filter screen are dry, and there is no water in the water tank.

VII. Specification

Product Model	PRAC-80704
Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50Hz
Rated power	120W
Product size	L496.2mm×W374.7mm×H869.7mm
Net weight	9.4±0.5Kg
Packing weight	12.1±0.5Kg(included the weight of the two ice packs)
Applicable environment	Relatively humidity less than 95% (25°C)



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2012/19/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.



With the warranty of:
BUY WAY A.E.

Tyrtaïou Avenue,
Λεωφόρος Τυρταίου
31st km Athinon-Lamias
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214

www.buyway.gr